# WSJT-X 2.7.0 Gebruikershandleiding

## Joseph H Taylor, Jr, K1JT versie 2.7.0

Nederlandse versie vertaald door Fontenoy Rudy ON4CKT, 18 februari 2025

Https://www.qsl.net/on4ckt



#### Inhoudstabel

1. Int	roductie	5
1.1.	Nieuw in versie 2.7	8
1.2.	Documenttatie conventies	10
1.3.	Gebruikerinterface in andere talen	11
1.4.	Hoe kunt u bijdragen aan dit project	11
1.5.	License	11
2. Sys	steemvereisten	11
3. Ins	stallatie	12
3.1.	Windows	12
3.2.	Linux	15
3.3.	OS X en macOS	16
4. Ins	stellingen	17
4.1.	General	17
4.2.	Radio	19
4.3.	Audio	22
4.4.	TxMacros	23
4.5.	Reporting	25
4.6.	Frequenties	26
4.7.	Colors	30
4.8.	Advanced	32
4.9.	Donkere stijl	34
5. Zei	ndontvanger instellen	35
6. Ba	sisbedieningshandleiding	37
6.1.	Download voorbeelden	37
6.2.	Wide Graph Settings	38
6.3.	FT8	39
6.4.	FT4	43
6.5.	FST4	47
6.6.	FST4W	50
7. QS	O's maken	51
7.1.	Standaard uitwisseling	51
7.2.	Vrije tekstberichten	53
7.3.	Auto Sequencing	53

7.4.	Contest berichten	54
7.5.	Nietstandaard roepnamen	56
7.6.	Pre-QSO checklist	60
8. Beri	chten Systeem	60
8.1.	Berichten maker	60
8.2.	Een bericht ontvangen	63
8.3.	QSY Monitor	65
9. VHF	+ Functies	65
9.1.	VHF Setup	66
9.2.	JT4	70
9.3.	JT65	72
9.4.	Q65	73
9.5.	MSK144	75
9.6.	Echo Mode	78
9.7.	Tips voor EME	80
10. W	/SPR-modus	81
10.1.	Band Hopping	82
11. Be	esturingselementen op het scherm.	86
11.1.	Menus	86
11.1	.1. WSJT-X menu	87
11.1	.2. File menu	87
11.1	.3. Configuration menu	88
11.1	.4. View menu	88
11.1	.5. Mode menu	90
11.1	.6. Decode menu	90
11.1	.7. Save menu	90
11.1	.8. Tools menu	91
11.1	.9. Help menu	91
11.2.	Knoppen rij	93
11.3.	Left	95
11.4.	Center	97
11.5.	TX-berichten	99
11.6.	Statusbalk	100
11.7.	Brede grafiek	101
11.8.	Snelle grafiek	103

1	1.9.	Echo grafiek	
1	1.10.	Diversen	
12.	Logg	ging	
13.	Deco	oder opmerkingen	105
1	3.1.	AP decodering	105
1	3.2.	Gedecodeerde lijnen	
14.	Mee	etinstrumenten	
1	4.1.	Frequentie kalibratie	
1	4.2.	Referentiespectrum	113
1	4.3.	Fase egalisatie	113
15.	Sam	nenwerkende programma's	
16.	Platf	form afhankelijkheden	119
1	6.1.	Bestand locaties	119
17.	Veel	lgesteldevragen	120
18.	Prot	tocol specificaties	122
1	8.1.	Overzicht	122
1	8.2.	Langzame modes	123
	18.2.1.	. FST4	123
	18.2.2.	. FT4	
	18.2.3.	. FT8	
	18.2.4.	. JT4	
	18.2.5.	. JT9	125
	18.2.6.	. JT65	
	18.2.7.	. Q65	126
	18.2.8.	. WSPR	126
	18.2.9.	. FST4W	128
	18.2.10	0. Overzicht	
1	8.3.	Snelle modes	
	18.3.1.	. JT9	
	18.3.2.	. MSK144	
	18.3.3.	. Overzicht	
19.	Astro	onomische gegevens	
20.	Hulp	oprogramma's	135
21.	Ond	lersteuning	

21.1		Hulp bij configuratie	.139
21.2	2.	Foutmeldingen	.139
21.3	l.	Vragen voor nieuwe functies	.140
22.	Dan	ıkbetuigingen	.140
23.	Lice	ntie	.141

#### 1. Introductie

WSJT-X is een computerprogramma dat is ontworpen om basisamateurradiocommunicatie te vergemakkelijken met behulp van zeer zwakke signalen. De eerste vier letters in de programmanaam staan voor 'Weak Signal communication by K1JT', terwijl het achtervoegsel '-X' aangeeft dat WSJT-X begon als een uitgebreide tak van een eerder programma, WSJT, dat voor het eerst werd uitgebracht in 2001. Bill Somerville, G4WJS, Steve Franke, K9AN en Nico Palermo, IV3NWV, hebben sinds 2013 en 2015 een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van WSJT-X. en 2016, respectievelijk. Bill Somerville stierf plotseling en onverwacht in december 2021; Uwe Risse, DG2YCB, voegde zich kort daarna bij het kernontwikkelingsteam, gevolgd door Brian Moran, N9ADG (2022) en John Nelson, G4KLA en Charlie Suckling, DL3WDG (2024).

WSJT-X versie 2.7 biedt elf verschillende protocollen of modi: **FST4**, **FT4**, **FT8**, **JT4**, **JT9**, **JT65**, **Q65**, **MSK144**, **WSPR**, **FST4W** en **Echo**. De eerste zeven zijn ontworpen voor het maken van betrouwbare QSO's onder omstandigheden met een zwak signaal. Ze gebruiken een vrijwel identieke berichtstructuur en broncodering. JT65 is ontworpen voor EME ("moonbounce") op VHF en hogere banden en wordt tegenwoordig vooral voor dat doel gebruikt. Q65 is bijzonder effectief voor troposferische verstrooiing, regenverstrooiing, ionosferische verstrooiing, TEP en EME op VHF en hogere banden, evenals andere soorten snel vervagende signalen. JT9 is ontworpen voor de HF- en lagere banden. De submodus JT9A is 1 dB gevoeliger dan JT65, terwijl hij minder dan 10% van de bandbreedte gebruikt. JT4 biedt een grote verscheidenheid aan toonafstanden en is zeer effectief gebleken voor EME op microgolfbanden tot 24 GHz. De "langzame" modi maken gebruik van getimede reeksen van afwisselende verzending en ontvangst. JT4, JT9 en JT65 gebruiken sequenties van één

minuut, dus een minimaal QSO duurt vier tot zes minuten: twee of drie uitzendingen door elk station, waarvan het ene in oneven UTC-minuten verzendt en het andere in even. FT8 is vier keer sneller (T/R-sequenties van 15 seconden) en een paar dB minder gevoelig. FT4 is nog sneller (T/R-sequenties van 7,5 s) en vooral geschikt voor radiowedstrijden. FST4 is speciaal ontworpen voor de LF- en MF-banden. Zowel FST4 als Q65 bieden een grote verscheidenheid aan getimede sequentielengtes, en Q65 een reeks toonafstanden voor verschillende propagatie condities. Op de HF-banden zijn wereldwijde QSO's mogelijk met elk van deze modi, waarbij gebruik wordt gemaakt van vermogensniveaus van een paar watt (of zelfs milliwatt) en compromisantennes. Op VHF-banden en hoger zijn QSO's mogelijk (door EME, verstrooiing en andere voortplantingstypen) op signaalniveaus die 10 tot 15 dB lager zijn dan vereist voor CW.

**MSK144** en optioneel de submodi **JT9E-H** zijn 'snelle' protocollen die zijn ontworpen om te profiteren van korte signaalverbeteringen van geïoniseerde meteoorsporen, vliegtuigverstrooiing en andere soorten verspreiding van verstrooiing. Deze modi maken gebruik van getimede reeksen met een duur van 5, 10, 15 of 30 seconden. Gebruikersberichten worden herhaaldelijk met hoge snelheid verzonden (tot 250 tekens per seconde voor MSK144) om goed gebruik te maken van de kortste meteoorspoorreflecties of "pings". MSK144 gebruikt dezelfde gestructureerde berichten als de langzame modi en optioneel een verkort formaat met gehashte roepnamen.

Merk op dat sommige van de als langzaam geclassificeerde modi een T/Rreekslengte kunnen hebben die net zo kort is als de snelle modi. Zoals hier gebruikt betekent "langzaam" dat berichtframes één keer per transmissie worden verzonden. Snelle modi in WSJT-X verzenden berichtframes herhaaldelijk, zo vaak als past in de lengte van de Tx-reeks, waardoor het mogelijk wordt om te profiteren van korte propagatieverbeteringen.

**WSPR** (uitgesproken als "fluister") staat voor **W**eak **S**ignal **P**ropagation Reporter. Het WSPR-protocol is ontworpen om potentiële propagatiepaden te onderzoeken met behulp van transmissies met laag vermogen. WSPRberichtendragen normaal gesproken de roepnaam, de grid-locator en het zendvermogen van het zendstation in dBm, en metsequenties van twee minuten kunnen ze worden gedecodeerd met signaal-ruisverhoudingen zo laag als -31 dB in een bandbreedte van 2500 Hz. **FST4W** is ontworpen voor vergelijkbare doeleinden, maar vooral voor gebruik op LF- en MF-banden. Het bevat optionele sequentielengten van wel 30 minuten en bereikt gevoeligheidsdrempels van slechts -45 dB. Gebruikers met internettoegang kunnen automatisch WSPR- en FST4W-ontvangstrapporten uploaden naar een centrale database met de naam <u>WSPRnet</u> die een kaartvoorziening, archiefopslag en vele andere functies biedt.

**Echo** Met de Echo-modus kunt u de echo's van uw eigen station van de maan detecteren en meten en andere metingen nuttig maken voor het optimaliseren van de prestaties van uw EME-station.

WSJT-X biedt spectrale displays voor ontvangerpassbands tot 5 kHz, flexibele rigcontrole voor bijna alle moderne radio's die door amateurs worden gebruikt, en een breed scala aan speciale hulpmiddelen zoals automatische Dopplertracking voor EME QSO's en Echotesten. Het programma werkt goed op Windows-, Macintosh- en Linux-systemen en installatiepakketten zijn beschikbaar voor alle drie platforms.

**Versienummers:** WSJT-X-release nummers hebben major-, minor- en patchnummers gescheiden door punten: bijvoorbeeld WSJT-X versie 2.1.0. Soms worden tijdelijke bèta-release kandidaten gemaakt voorafgaand aan een nieuwe algemeen beschikbare release, om feedback van gebruikers te verkrijgen. Versie 2.1.0-rc1, 2.1.0-rc2, enz. zouden bijvoorbeeld bèta-releases zijn die leiden naar de definitieve release van v2.1.0. Release vrsies mogen alleen tijdens een korte testperiode worden gebruikt. Zij hebben een impliciete verplichting om feedback te geven aan de programmaontwikkelingsgroep. Kandidaatreleases mogen niet in de ether worden gebruikt nadat een volledige release met hetzelfde nummer is gemaakt.

Een begeleidend programma MAP65, geschreven door K1JT, is ontworpen voor EME-communicatie met behulp van de JT65- en Q65-protocollen. Bij gebruik met RF-hardware die coherente signaalkanalen levert voor twee orthogonale polarisaties, biedt het programma automatische polarisatie-gematchte ontvangst voor elk JT65- of Q65-signaal in een 90 kHz-doorlaatband. Op het Windows-platform wordt MAP65 automatisch samen met WSJT-X geïnstalleerd.

#### 1.1. Nieuw in versie 2.7

- WSJT-X 2.7 introduceert een nieuw programma genaamd QMAP, nieuwe speciale operationele activiteiten Q65 Pileup en SuperFox-modus, een optie om Hamlib met één klik op de knop te updaten, een nieuwe programmafunctie Message System en een aantal andere verbeteringen en bugfixes.
- De QMAP en Q65 Pileup modus zijn van bijzonder belang voor degenen die zich bezighouden met aarde-maan-aarde-communicatie (EME), maar er kunnen ook andere toepassingen voor worden gevonden. QMAP is momenteel alleen beschikbaar voor Windows; het is afgeleid van MAP65, een ouder programma dat sinds 2007 voor EME wordt gebruikt. QMAP biedt enkelvoudige polarisatie-ontvangstmogelijkheden voor elk van de 60 seconden durende submodi van Q65. Hiermee kunt u al het verkeer in een 90 kHz subband monitoren terwijl u EME QSO's uitvoert op de gebruikelijke manier met WSJT-X. De Q65 Pileup-modus helpt DXoperators om de Q65 te gebruiken in opstapelingsomstandigheden met veel gelijktijdige aanroepende stations en zeer zwakke signalen, zoals die worden ervaren door EME DX-pedities van 6 meter. Verdere details over de QMAP- en Q65 Pileup-modus zijn beschikbaar in een snelstartgids die hier wordt geplaatst: <u>https://wsjt.sourceforge.io/Quick\_Start\_WSJT-X\_X\_2.7\_QMAP.pdf</u>
- De SuperFox-modus gedraagt zich operationeel als de oude Fox and Hounds-modus, maar gebruikt een nieuwe constante envelopgolfvorm voor de transmissies van Fox. Berichten kunnen gelijktijdig naar maar liefst 9 Hounds worden verzonden zonder dat dit ten koste gaat van de signaalsterkte, wat resulteert in een systeemversterking van ongeveer +10 dB vergeleken met de oudere Fox-and-Hound-operatie met 5 slots. Verdere details over de SuperFox-modus zijn te vinden in de snelstartgids die hier is geplaatst:

https://wsjt.sourceforge.io/SuperFox\_User\_Guide.pdf

- Message System laat toe dat gestructureerde tekstberichten naar uw QSO-partner worden verzonden, waarin wordt gevraagd om een QSY naar een andere frequentie of submodus, bijvoorbeeld tijdens wedstrijden. Daarnaast kunnen ook een aantal vooraf ingestelde berichten worden verzonden. De functies en het gebruik van Message System worden <u>hier</u> beschreven.
- Er verschijnt nu een knop Hamlib bijwerken op het tabblad Settings → Radio. Op Windows kan de gebruiker automatisch de nieuwste versie van de rig-control-functies in Hamlib downloaden en installeren. Er wordt een back-up gemaakt van de eerder gebruikte versie, zodat u de procedure indien nodig eenvoudig kunt terugdraaien. Namen en datums van de actieve en back-upversies worden duidelijk weergegeven.
- Spotten naar **PSK Reporter** is efficiënter gemaakt. Overbodige plekken worden weggelaten en alle berichten worden breder in de tijd verspreid. Als uw stationlocator wordt gewijzigd, bijvoorbeeld tijdens draagbare operaties, wordt uw nieuwe locator automatisch naar PSK Reporter verzonden.
- De **Fox**-modus biedt nu een gemakkelijkere verwerking van de twee roepnaamwachtrijen, en het Fox Log-venster toont statistische gegevens over de recente QSO-snelheid.
- Het bestand cty.dat kan nu worden bijgewerkt door op een knop op het tabblad Settings → Colors te klikken.
- Het FT Roundup-berichtenprotocol maakt nu de uitwisseling van statische 4-cijferige nummers mogelijk in plaats van serienummers. Dit breidt de bruikbaarheid van het FT RU-protocol uit voor andere contest typen.
- Functies voor het schakelen tussen modi in het hoofdvenster zijn verbeterd, zodat de submodus en de status van de selectievakjes Sh en Fast per modus worden opgeslagen en hersteld. Gebeurtenissen met de rechtermuisknop zijn intuïtiever en consistenter gemaakt. Als u met de rechtermuisknop op de Q65-knop klikt, wordt de Q65 Pileup-modus ingeschakeld, en als u met de linkermuisknop klikt, keert u terug naar de normale Q65-modus. Klik met de rechtermuisknop op de JT65-knop om naar de JT9-modus te schakelen.

 Message averaging is nu alleen toegestaan als VHF-functies zijn ingeschakeld. De labels van de tekstvakken in het hoofdvenster worden gewijzigd in 'Decodes voor één periode' en 'Decodes voor gemiddelde' wanneer middeling is ingeschakeld.

Verdere details over kleine wijzigingen zijn te vinden in de Release Notes, toegankelijk via het WSJT-X **Help**-menu.

## 1.2. Documenttatie conventies

We voegen schermafbeeldingen toe die veel van de instellingen en functies van WSJT-X illustreren. Houd er rekening mee dat WSJT-X een toepassing voor meerdere platforms is: het gedetailleerde uiterlijk van vensters en gebruikersbesturing kunnen aanzienlijk verschillen in Windows-, Linux- of macOS-omgevingen. De onderliggende functionaliteit is echter hetzelfde op alle besturingssystemen. Waar wenselijk vragen we speciale aandacht voor belangrijke platformverschillen.

In deze handleiding vestigen de volgende pictogrammen de aandacht op bepaalde soorten informatie:



**Tips** over programmafuncties of mogelijkheden die anders over het hoofd zouden worden gezien.

Waarschuwingen over gebruik die kunnen leiden tot ongewenst gevolgen.

### 1.3. Gebruikerinterface in andere talen

De WSJT-X gebruikersinterface (UI) is nu beschikbaar in vele talen. Wanneer een vertaalde gebruikersinterface beschikbaar is voor de standaard systeemtaal van de computer, wordt deze automatisch weergegeven bij het opstarten van het programma. De UI-taal kan desgewenst worden overschreven door WSJT-X te starten met een opdrachtregeloptie. Als u bijvoorbeeld WSJT-X wilt starten met de gebruikersinterface in het Spaans, voert u deze opdracht in bij de prompt:

wsjtx --language es

#### 1.4. Hoe kunt u bijdragen aan dit project

WSJT-X maakt deel uit van een open-sourceproject dat is vrijgegeven onder de <u>GNU General Public Licens</u> (GPLv3). Als je programmeer- of documentatievaardigheden hebt of op andere manieren aan het project wilt bijdragen, maak dan je interesses kenbaar aan het ontwikkelteam. We moedigen vooral degenen met vertaalvaardigheden aan om hun hulp vrijwillig aan te bieden, hetzij voor deze gebruikershandleiding, hetzij voor de gebruikersinterface van het programma.

De broncode-opslagplaats van het project is te vinden op <u>SourceForge</u> en de communicatie tussen de ontwikkelaars vindt plaats via de e-mailreflector <u>wsit-</u> <u>devel@lists.sourceforge.net</u>bugrapporten en suggesties voor nieuwe functies, verbeteringen aan de WSJT-X-gebruikershandleiding, enz., kunnen daar ook naartoe worden gestuurd. U moet lid worden van de groep voordat u berichten op de e-maillijst plaatst.

#### 1.5. License

Lees onze licentievoorwaarden voordat u WSJT-X gebruikt. Zie paragraaf 22.

#### 2. Systeemvereisten

- SSB-zendontvanger en antenne.
- Computer met Windows 7 of hoger, macOS 10.13 of hoger of Linux.

• 1,5 GHz of snellere CPU en 200 MB beschikbaar geheugen, snellere machines zijn beter.

• Monitor met een resolutie van minimaal 1024 x 780.

• Interface tussen computer en radio met behulp van een seriële poort of gelijkwaardig USBapparaat voor T/ Roverschakeling of CAT besturing of VOX, zoals vereist voor uw interface tussen radio en computer.

• Audio invoeren uitvoerapparaten ondersteund door het besturingssysteem en geconfigureerd voor samplefrequentie 48000 Hz, 16 bits

• Audio of equivalente USB-verbindingen tussen tranciever en computer

• Een middel voor het synchroniseren van de computerklok met UTC binnen ± 1 seconde

### 3. Installatie

Installatiepakketten voor vrijgegeven versies op Windows, Linux en OS X zijn te vinden op de <u>WSJT Home Page.</u> Klik op de link WSJT-X in de linkermarge en selecteer het juiste pakket voor uw besturingssysteem.

#### 3.1. Windows

Download en voer het pakketbestand <u>wsjtx-2.7.0-win32.exe</u> uit(Win 7, Win 8 Win 10, 32bit) of <u>wsjtx-2.7.0-win64.exe</u> (Win 7, Win 8, Win10, 64-bit) uit volgens deze instructies:

• Installeer WSJT-X in zijn eigen map, bijvoorbeeld C: \ WSJTX of C: \ WSJT \ WSJTX, in plaats van de conventionele locatie C: \ Program Files ... \ WSJTX.

• Alle programmabestanden met betrekking tot WSJT-X worden opgeslagen in de gekozen installatiemap en de bijbehorende submappen.

• Logboeken en andere beschrijfbare bestanden zijn te vinden in

C: \ Users \ <gebruikersnaam> \ AppData \ Local \ WSJT-X.

Uw computer kan zo zijn geconfigureerd dat deze map "onzichtbaar" is.Hij is er echter wel en toegankelijk. Een alternatieve (snelkoppeling) mapnaam is "% LocalAppData% \ WSJT-X \".

• De ingebouwde Windowsvoorzieningvoor tijdsynchronisatie is meestal niet voldoende. We raden het programma Meinberg NTP aan zie <u>Network Time</u> <u>Protocol Setup</u> voor download- en installatie instructies. Recente versies van Windows 10 worden nu geleverd met een betere Internettijdsynchronisatieservice die geschikt is als deze correct is geconfigureerd.We raden geen SNTP-tijdinstellingshulpmiddelen of anderen aan die periodieke correctiestappen uitvoeren, WSJT-X vereist dat de pc-klok monotoon stijgend en soepel continu is.

Het hebben van een PC klok die lijkt te zijn gesynchroniseerd met UTC is niet voldoende. "Monotoon toenemend" betekent dat de klok niet achteruit mag worden getrapt. "Soepel continu" betekent dat de tijd met een bijna constante snelheid moet toenemen, zonder stappen. Eventuele noodzakelijke klokcorrecties moeten worden toegepast door de snelheid van de toename aan te passen, waardoor synchronisatiefouten geleidelijk worden gecorrigeerd.

• WSJT-X vereist installatie van de OpenSSL-bibliotheken. Mogelijk zijn er al geschikte bibliotheken op uw systeem geïnstalleerd. Als dit niet het geval is, ziet u deze foutmelding kort nadat u heeft verzocht om de nieuwste LoTW-gebruikersdatabase op te halen.



•U kunt een geschikt OpenSSL-pakket voor Windows downloaden vanaf <u>Windows OpenSSL-pakketten</u> je hebt hiervoor de nieuwste **Windows Light**versie nodig. Gebruik voor de 32-bits WSJT-X-build de nieuwste Win32 v1.1.1versie van de OpenSSL-bibliotheken, voor de 64-bits WSJT-X de nieuwste Win64 v1.1.1-versie van de OpenSSL-bibliotheken (Opmerking: het is ok beide versies op een 64-bits systeem te installeren) die op het moment van schrijven respectievelijk <u>Win32 OpenSSL Light Package</u> en <u>Win64 OpenSSL Light Package</u> waren.

•Installeer het pakket en accepteer de standaardopties, inclusief de optie om de OpenSSL-DLL's naar de Windows-systeemdirectory te kopiëren. Er is geen verplichting om te doneren aan het OpenSSL-project. Schakel desgewenst alle donatie-opties uit.

- Als u na het installeren van de OpenSSLbibliotheken nog steeds dezelfde netwerkfout krijgt, moet uookde component <u>MicrosoftVC ++ 2013</u> <u>Redistributable</u> installeren.Selecteeropde downloadpagina vcredist\_x86.exe voor gebruik met de 32-bits WSJT-Xbuild of vcredist\_x64.exe met de 64-bits build en voer het vervolgens uit om te installeren.
- Als u de OpenSSL-bibliotheken niet kunt installeren of geen internetverbinding hebt op de computer waarop WSJT-X 2.3 wordt uitgevoerd, kunt u het LoTW-bestand handmatig downloaden. Ga naar <u>https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv</u> in een webbrowser, download het bestand en verplaats het naar de directory met WSJT-Xlogbestanden. Deze map kan worden geopend door File | Open log directory te selecteren in het hoofdmenu.

 WSJT-X verwacht dat uw geluidskaart zijn ruwesampeling doet bij 48000 Hz. Om ervoor te zorgen dat dit zo is wanneer u onder recente versies van Windows werkt, opent u het configuratiescherm Geluidvan het systeem en selecteert u op zijn beurt de tabbladen Opname en Afspelen. Klik op Eigenschappen en vervolgens op Geavanceerd en selecteer 16 bit, 48000 Hz (dvd-kwaliteit). Schakel alle audio-verbeteringsfuncties voor deze apparaten uit. • U kunt WSJT-X verwijderen door te klikken op de koppeling **Uninstall** in het Windows **Start** menu, of door een **programma verwijderen** te gebruiken in de Windows Configuratiescherm Programma's en onderdelen of in **Instellingen Apps** op Windows 10.

### 3.2. Linux

Debian, Ubuntu en andere op Debian gebaseerde systemen, waaronder Raspberry Pi OS:



Het projectteam geeft binaire installatiepakketten uit die bedoeld zijn voor een hedendaagse versie van een Linux distributie.

Hoewel deze kunnen werken op nieuwere Linux versies of zelfs verschillende distributies, is het onwaarschijnlijk dat ze werken op oudere versies. Raadpleeg de opmerkingen bij derelease voor details over de beoogde Linuxdistributies enversies. Als het binaire pakket niet

compatibel is met uw Linux distributie of versie, moet u de applicatie bouwen vanuit bronnen.

• 64-bit Intel/AMD:<u>wsjtx\_2.7.0-amd64.deb</u>

# Installeren:

sudodpkg -i wsjtx\_2.7.0\_amd64.deb

• 32-bit ARM hardware FP:<u>wsjtx 2.7.0 armhf.deb</u>

# Installeren:

sudodpkg -i wsjtx\_2.7.0\_armhf.deb

• 64-bit ARM hardware: wsjtx 2.7.0 arm64.deb

# Installeren:

sudodpkg -i wsjtx\_2.7.0\_arm64.deb

• Voor het verwijderen voor een van de bovenstaande platforms:

#### sudodpkg - P wsjtx

Mogelijks moet u ook de volgende opdracht uitvoeren in een terminal:

Fedora, CentOS, Red Hat enandere op rpm gebaseerdesystemen:

• 64-bit:wsjtx-2.7.0-x86 64.rpm

# Installeren:

sudorpm -i wsjtx-2.7.0-x86\_64.rpm

• Voor het verwijderen voor een van de bovenstaande platforms:

sudorpm -e wsjtx

Mogelijks moet u ook de volgende opdracht uitvoeren in een terminal:

```
sudo dnf install libgfortran fftw-libs-single qt5-qtbase \
   qt5-qtmultimedia qt5-qtserialport qt5-qtsvg \
   qt5-qtserialport libgomp boost libusbx portaudio
```

#### 3.3. OS X en macOS

MacOS10.13 en hoger: download het bestand wsjtx-2.7.0-Darwin.dmg

Naar uw bureaublad, dubbelklik erop en raadpleeg het Leesmij bestand voor belangrijke installatieopmerkingen.

Als u al een eerdere versie heeft geïnstalleerd, kunt u deze behouden door de naam ervan in de map toepassingen te wijzigen (bijvoorbeeld van WSJT-X naar WSJT-X\_2.2). U kunt vervolgens doorgaan naar de installatiefase.

Let ook op het volgende:

• Gebruik het hulpprogramma **Audio MIDI Setup** van de Mac om uw geluidskaart te configureren voor 48000 Hz, tweekanaals, 16bit-formaat.



Als u macOS gebruikt met een extern audioapparaat en merkt dat Tx-audio na enkele uitzendingen spontaan overschakelt naar het moederbordgeluidsapparaat, probeer dan de samplesnelheid in te stellen op 44100 Hz in plaats van de anders aanbevolen 48000 Hz.

• Gebruik **System Preferences** om een externe tijdbron te selecteren om uw systeemklok gesynchroniseerd te houden met UTC.

• Sleep de WSJT-X toepassing naar de prullenbak om de installatie ongedaan te maken.

### 4. Instellingen

Selecteer **Settings** in het menu **File** of typ **F2**. (Op Macintosh selecteert u **Preferences** in het menu WSJT-X of gebruikt u de sneltoets **Cmd +**,). In de volgende secties worden de instellingsopties beschreven die beschikbaar zijn op acht tabbladen die bovenaan in het venster kunnen worden geselecteerd.

#### 4.1. General

Selecteer het tabblad **General** in het venster **Settings**. Voer onder Station Details je roepnaam, gridlocator (bij voorkeur de 6-karakter locator) en IARU Region nummer in. Regio 1 is Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Azië; Regio 2 Noord- en Zuid-Amerika; en Regio 3 Zuid-Azië en de Stille Oceaan. Deze informatie is voldoende voor eerste tests.

Settings				?	
General Radio Audio Tx Macros	Reportin <u>a</u>	Frequencies	Colors	Advance	d
Station Details					
My C <u>a</u> ll: M <u>y</u> Grid:		AutoGrid IAF	RU Region:	All N	/
Message generation for type 2 compound	callsign holders:	Full call in Tx3		```	/
Display					
Start new period decodes at top			F	ont	
Blank line between decoding periods			Decoded	Text Font	
Display distance in miles					
Tx messages to Rx frequency window					
Show DXCC, grid, and worked-before	status 🗌 Shov	v principal prefix	instead of c	country name	2
Highlight DX Call in message	🗌 High	light DX Grid in m	essage		
Behavior					
Monitor off at startup	Enable VH	F and submode f	eatures		
Monitor returns to last used frequency	Allow Tx fr	equency change	es while tran	smitting	
Double-click on call sets Tx enable	Single dec	ode			
Disable Tx after sending 73	Decode af	ter EME delay			
Calling CQ forces Call 1st	🗌 Disable Tu	ne watchdog			
Alternate F1-F6 bindings		Tx w	atchdog: 6	i minutes 🚦	
CW ID after 73		Periodi	c CW ID Inte	er <u>v</u> al: 0	
			OK	Cano	el

De betekenissen van resterende opties op het tabblad **General** zouden zichzelf moeten verklaren nadat u enkele QSO's hebt gemaakt met WSJT-X. U kunt later terugkeren om deze opties naar uw voorkeuren in te stellen.



Als je een roepnaam gebruikt met een add-on voorvoegsel of achtervoegsel, of als je een station wilt werken met een dergelijke oproep, lees dan zeker de sectie <u>Niet-standaard roepnamen</u>.



Door VHF/ UHF/ Microwave functies inschakelen aan te vinken, wordt de breedbandige multi-decodering van JT65 noodzakelijkerwijs uitgeschakeld. In de meeste gevallen moet u deze functie uitschakelen wanneer u op HF werkt.

### 4.2. Radio

WSJT-X biedt CAT-besturing (Computer AidedTransceiver) van relevante functies van de meeste moderne transceivers. Selecteer het tabblad **Radio** om het programma voor uw radio te configureren.

) Sett	ings ? ×
General Radio Audio Tx Macros Re	porting Frequencies Colours Advanced
Rig: Icom IC-7300	✓ Poll Interval: 1s
CAT Control	PTT Method
Serial Port: COM5	
Serial Port Parameters	● C <u>A</u> T ○ R <u>T</u> S
Baud Rate: 115200 V	Port: COM5 🗸
Data Bits ● D <u>e</u> fault ○ Se <u>v</u> en ○ Eight	Transmit Audio Source Rear/Data  Front/Mic
Stop Bits	Mode
Default      One      Two	○ None ○ US <u>B</u>
Handshake  Default   None   XON/XOFF	Split Operation None  Rig Fake It
Force Control Lines	Test CAT Test PTT
	OK Cancel

• Selecteer uw radiotype in de vervolgkeuzelijst met het label **Rig** of **None** als u CAT-besturing niet wilt gebruiken.

# Als alternatief, als u uw station hebt geconfigureerd voor bediening door DX
Lab Suite Commander, Flrig, Ham Radio Deluxe, Hamlib NET rigctl of Omni-Rig, kunt u één van die programmanamen uit de Rig lijst selecteren. In deze gevallen wordt het invoerveld direct onder CAT Control opnieuw gelabeld als **netwerkserver**. Laat dit veld leeg om toegang te krijgen tot het standaard exemplaar van uw besturingsprogramma dat op dezelfde computer wordt uitgevoerd. Als het besturingsprogramma op een andere computer en/ of poort draait, specificeer dit dan hier. Beweeg de muisaanwijzer over het invoerveld om de vereiste opmaakdetails te zien.

# Selecteer **Omni-RigRig 1** of **Omni-RigRig 2** om verbinding te maken met een OmniRigserver die op dezelfde computer is geïnstalleerd. OmniRig wordt automatisch gestart door WSJT-X.

• Stel **Poll Interval** in op het gewenste interval voor WSJT-X, om uw radio op te vragen. Voor de meeste radio's iseen klein getal (bijvoorbeeld 1 - 3 s) geschikt.

• CAT-besturing: geef de volgende instellingen op om WSJT-X de radio rechtstreeks te laten bedienen in plaats van via een ander programma:

# Selecteer de **Serial Port** of **Network Server** inclusief het servicepoortnummer dat wordt gebruikt om met uw radio te communiceren.

Een speciale waarde van **USB** is beschikbaar voor aangepaste USBapparaten zoals die worden gebruikt door sommige SDRkits. Dit is niethetzelfde als een virtuele seriële poort die wordt geleverd door via USB aangesloten trancievers en CAT-interfaces, voor degenen die de COM- of seriële poortnaam gebruiken die ernaar verwijst.

# Seriële poortparameters: stel waarden in voor **Baud Rate**, **Data Bits**, **Stop Bits** en **Handshake** methode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw radio voor de juiste parameter waarden.



CAT-interfaces waarvoor handshaking is vereist, reageren niet totdat de juiste **Handshake** instelling is toegepast.

# Force Control Lines: een paar stationconfiguraties vereisen dat de RTS- en/ of DTR-controlelijnen van de CAT-seriële poort gedwongen hoog of laagworden.
Schakel deze selectievakjes alleen in als u zeker weet dat ze nodig zijn (bijvoorbeeld om de seriële interface van stroom te voorzien).

• PTT-methode: selecteer **VOX**, **CAT**, **DTR** of **RTS** als de gewenste methode voor T/ R-omschakeling. Als u **DTR** of **RTS** kiest, selecteert u de gewenste seriële poort (deze kan dezelfde zijn als die wordt gebruikt voor CAT-besturing).

0

Wanneer u een proxytoepassing gebruikt voor rigbesturing, is **CAT** meestal de juiste optie voor de PTT-methode, ervan uitgaande dat de proxytoepassing uw zendontvanger op onafhankelijke wijze kan aansturen.

 Zend audiobron: bij sommige radio's kunt u de connector kiezen die Txaudio accepteert. Als deze keuze is ingeschakeld, selecteert u Rear/ data of Front/ Mic.

• Mode: WSJT-X gebruikt de bovenste zijbandmodus voor zowel verzenden als ontvangen. Selecteer **USB** of kies **Data/Pkt** als uw radio een dergelijke optie biedt en deze gebruikt om de audioingang op het achterpaneel in te schakelen. Sommige radio's bieden ook bredere en/ of plattere passbands wanneer ingesteld op **Data/Pkt** mode. Selecteer **None** als u niet wilt dat WSJT-X de mode-instelling van de radio wijzigt.

• Split operation: aanzienlijke voordelen van het gebruik van de **Split** modus (afzonderlijke VFO's voor Rx en Tx) als uw radio dit ondersteunt. Als dit niet het geval is, kan WSJT-X dergelijk gedrag emuleren. Beide methoden zullen het gevolg zijn van een schoner uitgezonden signaal, door de Txaudio altijd binnen het bereik van 1500 tot 2000 Hz te houden, zodat audioharmonischen niet door het Txzijbandfilter kunnen gaan. Selecteer **Rig** om de splitmodus van de radio te gebruiken, of **Fake It** om WSJT-X de VFOfrequentie naar wens te laten aanpassen, wanneer T/ R-omschakeling plaatsvindt. Kies **None** als u geen split wil werken.

Wanneer alle vereiste instellingen zijn gemaakt, klikt u op **Test CAT** om de communicatie tussen WSJT-X en uw radio te testen. De knop moet groen worden om aan te geven dat de juiste communicatie tot stand is gebracht. Als de CAT-controletest mislukt, wordt de knop rood en wordt een foutbericht weergegeven. Schakel na een succesvolle CAT-test de knop **Test PTT** in om te bevestigen dat uw geselecteerde methode voor T/ R-besturing correct werkt. (Als u **VOX** als PTT-methode hebt geselecteerd, kunt u T/ R-schakeling later testen met de knop **Tune** in het hoofdvenster.)

#### 4.3. Audio

Selecteer het tabblad Audio om uw geluidssysteem te configureren.

Settings							?	>
						OK	Cance	el
General	Radio	Audio	Tx Macros	Reporting	Frequencies	Colors	Advance	d
Soundcar	rd							
Input:	Jack Mic	(Realtek Au	udio)			•	Mono	•
Output:	Speakers	s / Headpho	ones (Realtek A	udio)		•	Mono	•
Save Dire	ectory : C:/Users	s/joe/AppDa	ata/Local/WSЛ	r-X/save			Select	
AzEl Dire	ctory							
Location	: C:/Users	s/joe/AppDa	ata/Local/WSJT	-X			Select	
Remembe	er power s	ettings by	band					

• Geluidskaart: selecteer de audioapparaten die moeten worden gebruikt voor Input en Output. Meestal volstaan de Mono instellingen, maar in speciale gevallen kunt u kiezen uit Left, Right of Both stereokanalen.

# Zorg ervoor dat uw audioapparaat is geconfigureerd om te werken met 48000 Hz, 16 bits.

Ð

Als u het audiouitvoerapparaat selecteert dat ook het standaardaudioapparaat van uw computer is, moet u alle systeemgeluiden uitschakelen om te voorkomen dat ze per ongeluk via de ether worden verzonden.



Windows 7 en hoger kunnen audioapparaten configureren met behulp van de Texas Instruments PCM2900serie CODEC voor microfooningang in plaats van lijningang. (Deze chip wordt gebruikt in veel radio's met ingebouwde USB CODEC's, evenals verschillende andere audiointerfaces.) Als u een dergelijk apparaat gebruikt, moet u het microfoonniveau in de eigenschappen van het opnameapparaat instellen op 0 dB.

• Directory opslaan: WSJT-X kan de ontvangen audiosequenties opslaan als WAV-bestanden. Een standaardmap voor deze bestanden wordt verstrekt, u kunt desgewenst een andere locatie selecteren.

• AzEI-map: een bestand met de naam **azel.dat** verschijnt in de opgegeven map. Het bestand bevat informatie die kan worden gebruikt door een ander programma voor automatisch volgen van de zon of de maan, evenals berekende Dopplerverschuiving voor het opgegeven EME-pad. Het bestand wordt eenmaal per seconde bijgewerkt wanneer het venster<u>Astronomical Data</u> wordt weergegeven.

• Onthoud vermogeninstellingen per band: als u een van deze controleert, onthoudt WSJT-X de **Pwr** schuifregelaarinstelling voor die bewerking band per band. Als **Tune** hier bijvoorbeeld is aangevinkt en u op de knop **Tune** in het hoofdvenster klikt, verandert de schuifregelaar in de meest recente instelling die wordt gebruikt voor **Tune** op de gebruikte band.

#### 4.4. TxMacros

**Tx-macro's** zijn een hulpmiddel voor het verzenden van korte, veelgebruikte vrije tekstberichten, zoals de onderstaande voorbeelden.

Settings							?	×
Genera <u>l</u> <u>R</u> a	adio	A <u>u</u> dio	Tx <u>M</u> acros	Reporting	Frequencies	Colors	Advanced	
						<u>A</u> dd	<u>D</u> elete	
TNX 73 GL								
10W DPL 73 G	GL							
QRZ K1JT FN2	20							
\$DXCALL TNX	73							
\$DXCALL BV 1	18							

• Om een nieuw bericht aan de lijst toe te voegen, voert u de gewenste tekst (maximaal 13 tekens) in het invoerveld bovenaan in en klikt u vervolgens op A**dd**.

•Onthoud dat een verzonden bericht met vrije tekst beperkt is tot 13 tekens, inclusief spaties.

• Om een ongewenst bericht te verwijderen, klikt u op het bericht en vervolgens op **Delete**.

• U kunt uw macroberichten opnieuw ordenen met slepen en neerzetten. De nieuwe volgorde blijft behouden wanneer WSJT-X opnieuw wordt gestart.

• Berichten kunnen ook worden toegevoegd vanuit het **Tx5** veld van het hoofdvenster. Druk gewoon op [Enter] nadat het bericht is ingevoerd.

•Als het eerste woord van een bericht \$DXCALL is (of de verkorte vorm \$DX), wordt dat woord bij verzending vervangen door de basisroepnaam in het veld **DxCall**.

### 4.5. Reporting

	o Tx <u>M</u> acros	Reportin <u>a</u>	Frequencies	Colors	Advanced
Logging					
Prompt me to log QSO			Op Call:		
Log automatically (con	testing only)				
Convert mode to RTTY	r				
dB reports to comment	ts				
Clear DX call and grid a	after logging				
Network Services					
	potting		TCD/TD connection	_	
	porting				
UDP Server					
UDP Server:	127.0.0.1		Accept UDP requ	lests	
UDP Server port number:	2237	÷ [	Notify on accept	ed UDP req	juest
			Accepted UDP re	equest rest	ores window
Secondary UDP Server (de	precated)				
Secondary UDP Server (de	eprecated) ADIF broadcast				
Secondary UDP Server (de Enable logged contact Server name or IP address	eprecated) ADIF broadcast s: 127.0.0.1				
Secondary UDP Server (de Enable logged contact Server name or IP address Server port number:	eprecated) ADIF broadcast s: 127.0.0.1 2333				<b></b>
Secondary UDP Server (de Enable logged contact Server name or IP address Server port number:	ADIF broadcast 127.0.0.1 2333				

 Logboek registratie: kies de gewenste opties uit deze groep. Operators in een multioperator station willen misschien hun eigen roepnaam invoeren als **Op** Call.

• Netwerkservices: vink **EnablePSK Reporter Spotting** aan om ontvangstrapporten naar de kaartfaciliteit <u>PSK Reporter</u> te verzenden.

• UDP-server: deze groep opties bestuurt de netwerknaam of het adres en hetpoortnummer dat wordt gebruikt om informatie uit te wisselen met een

externe applicatie die samenwerkt met WSJT-X. Uitgewisselde informatie omvat gedecodeerde berichten, algemene programmastatus, geregistreerde QSO's, markeren van roepnamen in het WSJT-X-bandactiviteitenvenster en beperkte faciliteiten om QSO's te initiëren in reactie op CQ- of QRZ-berichten. Volledige details van het protocol zijn te vinden in de opmerkingen bovenaan dit bestand in onze broncoderepository

https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx/ci/master/tree/Network/NetworkMessag <u>e.hpp</u>



De velden **Outgoing interfaces** en **Multicast TTL** zijn alleen aanwezig als een multicast-groeps-IP-adres is ingevoerd in het veld UDP-server.

Programma's zoals JTAlert gebruiken de UDP Server-functie om informatie te verkrijgen over het uitvoeren van WSJT-X-instanties. Als u JTAlert gebruikt om WSJT-X te besturen, vink dan het selectievakje Accept UDP requests aan.

#### **Frequenties** 4.6.

Standaard bevat de tabel Working Frequencies een lijst met frequenties die conventioneel worden gebruikt voor de modes FT8, JT4, JT9, JT65, MSK144, WSPR en Echo. Conventies kunnen in de loop van de tijd of door gebruikersvoorkeuren veranderen, u kunt de frequentietabel naar wens aanpassen.

Conoral Ray	tio Audio	Ty	Acres	Depart	-	Frequencies	Colora	Advan	cod
seneraj <u>R</u> ac		TX 1	acros	Report	ng	rrequencies	Colors	Auvan	ceu
Frequency Cal	ibration								
Slope: 0.0	000 ppm 韋	Interce	pt:	0.00 Hz	-				
-Working Frequ	encies								
IARU Regior	n Mode		Freque	ncy	Pref	Description	Start Da	te/Time	^
All	FT4	10.14	10 000 M	1Hz (30m)					
All	FT8	14.07	74 000 M	1Hz (20m)	$\checkmark$				
All	JT65	14.07	76 000 M	1Hz (20m)					
All	ЛЭ	14.07	78 000 M	1Hz (20m)					
All	FT4	14.08	30 000 M	1Hz (20m)					
All	FT8	14.09	90 000 M	1Hz (20m)	ARRL Contes	ARRL Contest		~	
<								>	
-Station Inform	ation								
Band	Offset				An	tenna Descriptio	n		
6m	0.000 00	00 MHz	7 el at	85 ft					
2m	0.000 00	00 MHz	4 x 14	el Xpol					
2	10 224 000 0		2	not dieb					

• Om een bestaand item te wijzigen, dubbelklikt u om het te bewerken, typt u de gewenste frequentie in MHz of selecteert u in de vervolgkeuzelijst met opties en drukt u vervolgens op **Enter** op het toetsenbord. U kunt een item markeren als Voorkeur, een beschrijvend label geven en begin- en einddatums en -tijden aangeven waarop het moet worden weergegeven op de bandselectieknop. Het programma zal uw gewijzigde invoer op de juiste manier opmaken.

• Om een nieuw item toe te voegen, klikt u met de rechtermuisknop ergens in de frequentietabel en selecteert u **Insert**. Vul de gewenste gegevens in en klik op **OK**. De tabel kan meer dan één frequentie bevatten voor een bepaalde mode en band.

🔘 WSJT-X - Add Freque	ency ? X
IARU <u>R</u> egion:	All
Mode:	All ~
Erequency (MHz):	
Preferred for Band/Mode:	
Description:	
Enable Date Range:	
S <u>t</u> art:	2022.12.29 00:00:00 UTC 🚖
End:	2022.12.31 00:00:00 UTC 🚖
Source:	
	OK Cancel

 Als u een item wilt verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op, en selecteert u **Delete**. U kunt meerdere items in één bewerking verwijderen door ze te selecteren voordat u met de rechtermuisknop klikt.

• Klik met de rechtermuisknop op een item en klik op de knop **Reset** om de tabel terug te zetten naar de standaardconfiguratie.

Andere meer geavanceerde onderhoudswerkzaamheden zijn beschikbaar in het met de rechtermuisklik contextmenu en zijn vanzelfsprekend.

Frequentiekalibratie: als u uw radio hebt gekalibreerd met behulp van WWV of andere betrouwbare frequentiereferenties, of misschien met de techniek beschreven in <u>Accurate Frequency Measurements with your WSPR Setup</u>, voert u de meetwaarden voor Intercept A en Helling B in de vergelijking in waarbij

Dial error = A + B\*f

"**Dial error**" en **A** in Hz zijn, **f** is frequentie in MHz en **B** is in delen per miljoen (ppm). Frequentiewaarden die naar de radio worden verzonden en daaruit worden ontvangen, worden vervolgens aangepast zodat de door WSJT-X weergegeven frequenties juist zijn.

Stationinformatie: u kunt informatie over de **Band**, **Offset** en **antenne beschrijving** voor uw station opslaan. De antenneinformatie wordt opgenomen in ontvangstrapporten die naar <u>PSK Reporter</u> worden verzonden. Standaard is de frequentie offset voor elke band nul. Offsets zonder nul kunnen worden toegevoegd als (bijvoorbeeld) een <u>transverter</u> in gebruik is.

• Om dingen te vereenvoudigen, wilt u mogelijk ongewenste banden verwijderen, bijvoorbeeld banden waarvoor je geen apparatuur hebt. Klik vervolgens op een **frequentie**item en typ **Ctrl + A**omalleste selecteren en sleep de items naar de tabel Stationinformatie. Vervolgens kunt u eventuele offsets van de omvormer en antennedetails toevoegen.

• Om te voorkomen dat u vaak dezelfde informatie typt, kunt u items slepen en neerzetten tussen de regels van de tabel Stationinformatie.

• Wanneer alle instellingen naar wens zijn geconfigureerd, klikt u op **OK** om het venster **Settings** te sluiten.

### 4.7. Colors

General Radio Audio Tx Macros Reporting Frequencies Col	ors Advanced
Decode Hiahliahtlina	
My Call in message [f/g unset]	^
New Continent [1/g unset]	
New Continent on Band [1/g unset]	
New CQ Zone [I/g unset]	
New CQ Zone on Band [1/g unset]	
New ITU Zone [1/g unset]	
New DYCC [f/g unset]	
New DXCC on Band [f/g unset]	
New Grid [f/g unset]	
New Grid on Band [f/g unset]	
Reset Highlighting	
Highlight by Mode	Rescan ADIF Log
Only arid Fields sought	
Highlight also messages with 73 or RR73	
Logbook of the World User Validation	
Lisers CSV file LIDI ·	Fetch Now
Controls for Logbook	
Age of last upload less than: lookup.	-

#### Decoderen markeren

• WSJT-X gebruikt kleuren om gedecodeerde CQberichten van bijzonder belang te markeren. Vink het vakje **DXCC**, grid en worked-before status aan bij Settings | Tabblad General en alle vakjes die u interesseren op het tabblad Colors. U kunt elke lijn omhoog of omlaag slepen om de logische prioriteit te verhogen of te verlagen. Klik met de rechtermuisknop op een regel om een nieuwe voor- of achtergrondkleur in te stellen. Voor- en achtergrondkleuren worden afzonderlijk toegepast en zorgvuldige keuzes van voorgrond, achtergrond en prioriteit kunnen twee indicaties geven van de status 'eerder gewerkt'.

• Druk op de knop **Reset Highlighting** om alle kleurinstellingen terug te zetten naar de standaardwaarden.

• Schakel **Highlight by Mode** in als u eerder gewerkte stations per mode wil weergeven.

• Vink **Only grid Fields sought** aan als u alleen geïnteresseerd bent in de leidende twee-karakter gridlocator Fields in plaats van de vier karakter gridlocator Squares.

• Schakel **Inclusief** extra **WAE-entiteiten** in als u geïnteresseerd bent in de extra entiteiten die zijn gedefinieerd voor DARC WAE- en CQ Marathon-awards.

 Workedbefore status wordt berekend op basis van uw WSJT-X
 ADIF<u>logboekbestand</u>, u kunt het ADIF-logbestand vervangen door een bestand dat is geëxporteerd vanuit uw logboekapplicatie. Rescan ADIF Log past de file
 WSJT-X aan met de workedbeforeindex in de huidige ADIF log file.

De WSJT-X ADIFbestandsrecords moeten het veld "CALL" bevatten. De velden "BAND" en "MODE" en "GRIDSQUARE" zijn optioneel, afhankelijk van uw DXdoelstellingen. DXCCentiteit, continent, CQ en ITU Zone-gegevens voor call prefixen en bepaalde bekende overschrijvingen zijn afgeleid van de cty.dat-database die is gebundeld met WSJT-X (zie Logging voor details).

#### Logbook of The World User Validation

Stations waarvan bekend is dat ze hun logboeken hebben geüpload naar de ARRL LoTW QSL matching service kunnen worden gemarkeerd. De gegevens die worden gebruikt om dit te bepalen, zijn online beschikbaar.

• Fetch Nowdownloadeen nieuwe dataset uit de URL van het CSV-bestand van de gebruiker. Het LoTWteam werkt deze gegevens normaal gesproken wekelijks bij.

• Upload minder frequent dan de periodewaarbinnen een station zijn logboek moet hebben geüpload naar LoTW om highlighting te activeren.

### 4.8. Advanced

Genera <u>l</u>	<u>R</u> adio	A <u>u</u> dio	Tx Macros	Reporti	ng Frequencie	es Col	ors A	dvanced	
JT65 VHF	/UHF/Micro	wave dea	coding paramete	ers	Miscellaneous				
Random erasure patterns: 6				-	Degrade S/N of .wav file: 0.0 dB				
Aggressive decoding level: 0				\$	Receiver bandwi	idth:	2500 Hz		+
Two-	pass decod	ing			Tx delay:		0.2 s		+
					Tone spacing				
					🗌 x 2		🗌 x 4		
					Waterfall spectra				
					Low sidelo	bes	O Most s	ensitive	
Specia	loperating	activity							
O Fox			O Hound						
	HF .		ARRL Field	Day		I	FD Exch:	6A SN	J
	IF Contest		O FT Roundu	ą,		FT F	RU Exch:	LN3	
$\bigcirc$ ww	Digi Contes	t	ARRL Digi	Contest					
			CQ with inc	dividual co	ntest name	Conte	st name:	PACC	

JT65 VHF/UHF/Microwave decoding parameters

• **Random erasure patterns**schalen logaritmisch het aantal pseudo-willekeurige proeven gebruikt door de Franke-Taylor JT65decoder. Grotere cijfers geven een iets betere gevoeligheid maar duren langer. Voor de meeste doeleinden is een goede instelling 6 of 7.

• Aggressive decoding level bepaalt de drempel voor acceptabele decodering met Deep Search. Hogere getallen zullen resultaten met lagere betrouwbaarheidsniveaus weergeven.

• Schakel **Two-pass-decodering** in om een tweede decodeerpass in te schakelen nadat signalen die first-pass-decoderingen produceren, van de ontvangen gegevensstroom zijn afgetrokken.

#### Miscellaneous

• Stel een positief getal in **Degrade S/ N van .wavbestand** in om bekende hoeveelheden pseudo-willekeurige ruis toe te voegen aan gegevens die worden gelezen uit een .wavbestand. Om ervoor te zorgen dat de resulterende S / Nverslechtering dicht bij het gevraagde aantal dB ligt, stelt u de **Receiver bandwidth** in op uw beste schatting van de effectieve ruisbandbreedte van de ontvanger.

• Stel **Tx delay** in op een getal groter dan de standaard 0,2 s om een grotere vertraging te creëren tussen de uitvoering van een opdracht om PTT in te schakelen en het begin van Txaudio.



Voor de levensduur van uw T/ R-relais en externe voorversterker raden we ten zeerste aan een hardware sequencer te gebruiken en deze te testen om te controleren of de volgorde correct is.

• Controleer **x 2 Tone spacing** of **x 4 Tone spacing** om Tx audio te genereren met twee of vier keer de normale toonafstand. Deze functie is bedoeld voor gebruik met gespecialiseerde LF/ MF-zenders die gegenereerde frequenties delen door 2 of 4 als onderdeel van het overdrachtsproces.

#### Special Operating Activity

• Vink dit vakje aan en selecteer het type activiteit om het automatisch genereren van speciale berichtformaten voor contesten en DX-pedities in te schakelen. Voer voor **ARRL Field Day** uw bedrijfsklasse en ARRL/RAC-sectie in; voer voor **FT Roundup** uw staat of provincie in. Gebruik "DX" voor sectie of staat als u zich niet in de VS of Canada bevindt. In de FT Roundup moeten stations in Alaska en Hawaii "DX" invoeren.

• Controleer **Fox** als u een DXpeditionstation bent dat in de FT8 DXpeditionmodus werkt. Vink **Hound** aan als u QSO's met zo'n Fox wilt maken.

Lees de bedieningsinstructies voor<u>FT8 DXpedition-modus</u>.

#### 4.9. Donkere stijl

Een optionele donkere stijl is beschikbaar. Om het effectief te maken, wilt u waarschijnlijk uw kleurinstellingen opnieuw definiëren. Start in Windows of Linux het programma vanuit een opdrachtpromptvenster met behulp van de volgende opdracht, of pas de WSJT-X-snelkoppeling op het bureaublad dienovereenkomstig aan:

```
wsjtx --stylesheet :/qdarkstyle/style.qss
```

Voer in macOS de volgende opdracht in vanaf een terminal:

open /Applications/wsjtx.app --args -stylesheet :/qdarkstyle/style.qss

In Linux met behulp van de Unity of GNOME GUI zullen de volgende commando's het opstarten van WSJT-X updaten:

```
sed '/Exec=wsjtx/ s/$/ -stylesheet :\/qdarkstyle\/style.qss/' \
    /usr/share/applications/wsjtx.desktop >~/.local/share/applications/wsjtx.desktop
update-desktop-database ~/.local/share/applications/
```

Afhankelijk van uw besturingssysteem ziet het hoofdvenster van WSJT-X er ongeveer zo uit:



### 5. Zendontvanger instellen

#### **Receiver Noise Level**

• Als het nog niet groen is gemarkeerd, klikt u op de knop **Monitor** om de normale ontvangstbewerking te starten.

Zorg ervoor dat uw zendontvanger is ingesteld op de modus USB (of USB Data).

• Gebruik de versterkingsregelaars van de ontvanger en/ of de bedieningselementen van de audiomixer om het achtergrondruisniveau (schaal linksonder in het hoofdvenster) in te stellen op ongeveer 30 dB wanneer er geen signalen aanwezig zijn. Het is meestal het beste om AGC uit te schakelen of de RF-versterkingsregeling te verminderen om AGCactie te minimaliseren. De pc-audiomixer heeft normaal twee schuifregelaars, één voor elke bijbehorende toepassing, welke moet ingesteld worden op maximum (0 dB FS), omdat dit de vervorming door niveaus niet kan helpen, voor te hoge of te lage ingang van uw ontvanger en een ander hoofdniveau is dat een analoge verzwakker bij de bron op de geluidskaart voor de analoog naar digitaal converter (ADC). Het hoofdniveau kan worden gebruikt om het niveau van het signaal dat wordt ontvangen door WSJTX aan te passen.

#### **Bandwidth and Frequency Setting**

 Als uw zendontvanger meer dan één bandbreedte instelling biedt in USBmodus, kan het voordelig zijn om de breedst mogelijke te kiezen, tot ongeveer 5 kHz.

 Als u enkel een standaard SSB filter heeft, kunt u niet meer dan ongeveer 2,7 kHz bandbreedte weergeven. Afhankelijk van de exacte dialfrequentieinstelling kunt u op HFbanden de volledige subband weergeven die meestal voor één modus wordt gebruikt.

#### **Transmitter Audio Level**

• Klik op de knop **Tune** op het hoofdscherm om de radio in de zendmodus te zetten en een constante audiotoon te genereren.

• Luister naar de gegenereerde audiotoon met behulp van de **Monitor** functie van uw radio. De uitgezonden toon moet perfect vloeiend zijn, zonder klikken of glitches. Zorg ervoor dat dit ook zo is, zelfs wanneer u de computer tegelijkertijd gebruikt om andere taken uit te voeren, zoals e-mail, internetten, enz.

 Stel de **Pwr** schuifregelaar (aan de rechterrand van het hoofdvenster) vanaf het maximum naar beneden in totdat de RFuitvoer van uw zender iets daalt. Dit is over het algemeen een goed niveau voor audiodrive.

• Druk nogmaals op de knop **Tune** of klik op **Halt Tx** om uw testuitzending te stoppen.
# 6. Basisbedieningshandleiding

Dit gedeelte introduceert de basisgebruikersbedieningen en het programmagedrag van WSJT-X, met bijzondere nadruk op de FT8-modus. We raden nieuwe gebruikers aan om de volledige HF-georiënteerde tutorial door te nemen, bij voorkeur terwijl ze aan je radio zitten.

De volgende paragrafen bevatten aanvullende details over het <u>maken van</u> <u>QSO's</u>, <u>WSPR-modus</u> en <u>VHF+-functies</u>.

# 6.1. Download voorbeelden

Met de volgende stappen worden voorbeeldaudio-Wave-bestanden gedownload die oorspronkelijk zijn opgenomen door WSJT-X. Deze bestanden kunnenworden ingelezen en verwerkt door WSJT-X om realtime werking te simuleren

• Selecteer **Download samples**... in het menu **Help**.

• Download enkele of alle beschikbare voorbeeldbestanden met behulp van selectievakjes op het onderstaande scherm. Voor deze tutorial heb je minimaal de FT8-bestanden nodig.



# 6.2. Wide Graph Settings

Het WSJT-X Wide Graph-venster geeft het frequentiespectrum van de ontvangen audio weer. Gewoonlijk toont het bovenste gedeelte van het venster een watervalgrafiek van het frequentiespectrum (een spectrogram) en een lijngrafiek van het huidige of gemiddelde spectrum. De bedienings elementen onder aan het venster worden gebruikt om het weergegeven audio frequentiebereik, het kleurenpalet en de schaal van het spectrum weergaven in te stellen. Met een besturingselement rechtsonder in de brede grafiek (weergegeven als **Spec nn%**) kunt u de verticale fractie van het venster regelen dat wordt ingenomen door de spectrum lijnplot. Het is belangrijk om de juiste onder- en bovengrenzen voor de audio frequentie in te stellen voor de brede grafiek, omdat deze limieten het zoekvenster van de FT8-decoder definiëren. Voor deze zelfstudie worden de limieten ingesteld op 100-3300 Hz:

- Stel **Start** = 100 Hz in.
- Stel **Bins/Pixel** = 5 in. Kleinere/grotere waarden zorgen ervoor dat de Wide Graph een kleiner/groter frequentiebereik bestrijkt.
- Gebruik de muis om de linker- of rechterrand van de **Wide Graph** te pakken en de breedte ervan aan te passen zodat de bovenste frequentielimiet ongeveer 3300 Hz is.

De instelling **N Avg** bepaalt hoeveel spectra worden gemiddeld om elke lijn in het spectrogram te produceren. Kleinere waarden zorgen ervoor dat het spectrogram vaker wordt geüpdatet, waardoor de signalen meer verspreid zijn in de verticale (tijd)richting. Aan de andere kant maken grotere waarden het gemakkelijker om zeer zwakke signalen te detecteren:

### Stel **N Avg** = 2.

De **Palet**-instelling regelt het kleurenschema dat voor het spectrogram wordt gebruikt:

• Zet Palette = Fldigi

Wanneer **Flatten** is aangevinkt, probeert WSJT-X de helling of kromming in de doorlaatbandvorm van de ontvanger te corrigeren.

### Flatten = aangevinkt

De lijnplot kan worden ingesteld om het huidige (niet-gemiddelde) spectrum of het cumulatieve (gemiddelde) spectrum weer te geven:

- Selecteer Cumulatief voor gegevensweergave
- Stel de schuifregelaars **Gain** en **Zero** voor de waterval en het spectrum in op bijna middenschaal

De instelling **Spec nn%** bepaalt welk deel van de verticale omvang van de brede grafiek wordt gebruikt voor de lijngrafiek van het spectrum. Als u **Spec** op 0 instelt, wordt de lijnplot geëlimineerd en een instelling van 100 elimineert het spectrogram en toont alleen de lijnplot:

• Zet **Spec** = 50%

### 6.3. FT8

Hoofdscherm:

- Klik op de **Stop** knop in het hoofdvenster om de dataacquisitie te stoppen.
- Selecteer FT8 in het Mode-menu en Deep in het Decode-menu.
- Dubbelklik op Erase om beide tekstvensters te wissen.

Open een Wave-bestand:

- Selecteer File | Open log directory en ga naar ...\save\samples\FT8\210703\_133430.wav. De vensters Waterfall en Band Activity/Rx Frequency moeten er ongeveer zo uitzien als de volgende schermafbeeldingen:
- Misschien wil je doen alsof je K1JT bent door die roepnaam tijdelijk in te voeren als My call in de Settings | General tabblad. Uw resultaten zouden dan identiek moeten zijn aan die in de onderstaande schermafbeelding. Vergeet niet om My Call terug te zetten naar uw

#### eigen oproep als u klaar bent!

		WSJT-X - Wide	Graph		
✓ Controls 500	1000	1500	2000	2500	3000
13:34:30 20m					
	7			× p	State of the second
Bins/Pixel 5 C Start 100	0 Hz 🗘 Palette A	djust 🗸 Flatte	en Ref Spec		Spec 50 % 🗘
Split 2500 Hz 🗘 N Avg 2	C Fldigi	Cumul	ative 🗘 🛄		Smooth 1
•••	WSJT-X v2.5	5.0-rc4 by K1JT, G4	WJS, K9AN, and IV3N	IWV	
	Band Activity			Rx Frequency	
UTC dB DT Freq Mes	Isage		UTC dB DT Freq	Message	
133430 17 0.3 2571 - W1F 133430 15 -0.1 2157 - WM3	C F5BZB -08 BPEN EA6VO -09		133430 -15 0.3 590 133430 -15 0.1 1648	<ul> <li>KIJT HAODU KN07</li> <li>KIJT EA3AGB -15</li> </ul>	
133430 -3 -0.8 1197 - CQ 133430 -13 0.3 641 - NIJ	F5RXL IN94 JFU EA6EE R-07		133430 -17 0.1 2039	- K1JT HA5WA 73	
133430 -9 0.1 723 - A92 133430 -3 -0.1 2695 - K1B	ZEE F5PSR -14 NZM EA3GP -09				
133430 -14 0.3 400 - WOR 133430 -15 0.3 590 - K1J	T HAODU KNO7				
133430 -7 0.4 2733 - WIL 133430 -15 0.1 1648 - KIJ 133430 -13 0.2 2852 - XE2	TT EASAGE -15	°			
133430 -5 0.2 2522 - KIB	SZM EASCJ JN01				
133430 -11 0.3 2238 - NIA	API HA6FQ -23				
133430 -2 0.2 466 - NIP 133430 -17 0.7 1513 - NIA	API F2VX 73				
133430 -16 0.2 2606 - CQ 133430 -17 0.1 2039 - K1J	DX DL8YHR JO41 TT HA5WA 73				
133430 -6 0.4 472 - KD2 133430 -15 0.1 2280 - CO	EA2BFM IN83				
133430 -17 0.5 244 - KIB	BZM DK8NE -10				

#### Decodeeroverzicht

Decodering vindt plaats aan het einde van een ontvangstreeks. Als **Decode** is ingesteld op **Deep**, worden er drie decoderingsbeurten uitgevoerd en zal de **Decode** knop op het hoofdvenster drie keer oplichten, één keer voor elke passage. De eerste decoderingspoging in elke decoderingsstap wordt gedaan op de geselecteerde Rx-frequentie, aangegeven door de U-vormige groene markering op de watervalfrequentieschaal. Alle decoderingen verschijnen in het linkervenster (**Band Activity**). Het rechtertekstvenster (**Rx-frequentie**) geeft alle decoderingen weer die zijn verkregen op de huidige Rx-frequentie, samen met eventuele decoderingen die zijn geadresseerd aan **My Call** (K1JT in dit geval). De rode markering op de watervalschaal geeft uw Tx-frequentie aan.

Eenentwintig FT8-signalen worden gedecodeerd uit het voorbeeld bestand. Het aantal decoderingen wordt weergegeven in een vak onder aan het hoofdvenster. Toen dit bestand werd opgenomen, was HA5WA bezig met het afronden van een QSO met K1JT, en zijn 73-bericht wordt rood weergegeven omdat het is geadresseerd aan **My Call** (in dit geval K1JT). Standaard worden regels met CQ groen gemarkeerd en regels met **My Call** (K1JT) rood. Merk op dat K1JT twee bellers heeft; HA0DU en EA3AGB.

### Besturingselementen decoderen

Om enig gevoel te krijgen voor de bedieningselementen die vaak worden gebruikt bij het maken van QSO's, probeer met de muis op de gedecodeerde tekstregels en op dewatervalspectrale display te klikken. U zou het volgende gedrag moeten kunnen bevestigen:

• Dubbelklik op een van de gedecodeerde **CQ** berichten die groen zijn gemarkeerd. Deze acties leveren de volgende resultaten op:

# Roepnaam en locator van een station dat CQ oproept, worden gekopieerd naar de invoervelden **DX Call** en **DX Grid**.

# Berichten worden gegenereerd voor een standaard minimale QSO.

# Het vak **Tx even** is correct aangevinkt of gewist, zodat u binnen de juiste (oneven of even) minuten kunt verzenden.

# De Rx frequentie markering wordt verplaatst naar de frequentie van het CQ ingstation.

#U kunt het dubbelklikgedrag wijzigen door de **Shift** toets ingedrukt te houden om alleen de Tx-frequentie te verplaatsen of de **Ctrl** toets om zowel de Rx- als de Tx-frequenties te verplaatsen. (Gebruik op een Mac-computer de **command** toets in plaats van **Ctrl**).

# Bovendien, als **Dubbelklik** op **call sets TX enable** is aangevinkt bij **Settings** | **Genera** Tabblad en vervolgens Tx **Enable** wordt geactiveerd, zodat een verzending automatisch op het juiste moment start.



U kunt voorkomen dat uw Txfrequentie wordt gewijzigd door het selectievakje **Hold Tx Freq** aan te vinken.

• Dubbelklik op het gedecodeerde bericht K1JT HAODU KN07, rood gemarkeerd. De resultaten zijn vergelijkbaar met die in de vorige stap. De Txfrequentie (rode markering) wordt niet verplaatst tenzij **Shift** of **Ctrl** ingedrukt wordt gehouden. Rood gemarkeerde berichten zijn meestal een reactie op uw eigen CQ of van een tail-ender, en u wilt waarschijnlijk dat uw Txfrequentie blijft waar deze was.

• Klik met de muis ergens op de watervalweergave. De groene Rxfrequentiemarkering springt naar de door u geselecteerde frequentie en de Rxfrequentieregelaar in het hoofdvenster wordt dienovereenkomstig bijgewerkt

• Doe hetzelfde met de **Shift** toets ingedrukt. Nu zullen de rode Txfrequentiemarkering en het bijbehorende besturingselement in het hoofdvenster uw frequentieselecties volgen.

• Doe hetzelfde met de **Ctrl** toets ingedrukt. Nu zullen beide gekleurde markeringen en beide draaiknoppen uw selecties volgen.

• Dubbelklikken op een willekeurige frequentie op de waterval doet alle dingen die zojuist zijn beschreven en roept ook de decoder op in een klein bereik rond de Rx-frequentie. Om een bepaald signaal te decoderen, dubbelklikt u in de buurt van de linkerrand van het watervalspoor.

• Ctrl dubbelklik op een signaal om zowel Rx- als Tx frequenties in te stellen en te decoderen op de nieuwe frequentie.

• Klik op Erase om het rechtervenster te wissen.

• Dubbelklik op Erase om beide tekstvensters te wissen.

 $\mathbf{\hat{\Omega}}$ 

Om QRM van concurrerende callers te vermijden, is het meestal het beste om een CQ te beantwoorden op een andere frequentie dan die van het CQing-station. Hetzelfde geldt wanneer je een ander QSO aan het einde maakt. Kies een Tx-frequentie die niet in gebruik lijkt te zijn. Misschien wilt u het vakje **Hold Tx Freq** aanvinken.

De sneltoetsen **Shift+F11** en **Shift+F12** bieden een gemakkelijke manier om uw Tx-frequentie naar beneden of naar boven te verplaatsen in stappen van 60 Hz.



Schuifregelaars en draaiknoppen reageren op het indrukken van de pijltjestoetsen en het indrukken van de **Page Up/Down**-toets, waarbij de **Page**-toetsen de bedieningselementen in grotere stappen verplaatsen. U kunt ook nummers rechtstreeks in de draaiknoppen typen of het muiswiel gebruiken.



Een online <u>FT8 Operating Guide</u> van ZL2IFB biedt veel aanvullende tips over bedieningsprocedures.

FT8 DXpeditie-modus:

Deze speciale bedrijfsmodus stelt DXpeditions in staat om FT8 QSO's te maken met zeer hoge snelheden. Beide stations moeten WSJT-X versie 1.9 of hoger gebruiken. Gedetailleerde gebruiksaanwijzingen voor de <u>FT8 DXpedition Mode</u> zijn online beschikbaar. Probeer de DXpeditie-modus niet te gebruiken zonder deze instructies aandachtig te lezen!



De FT8 DXpedition-modus is bedoeld voor gebruik door DX-pedities van zeldzame omstandigheden en andere ongebruikelijke omstandigheden waarin aanhoudende QSO-snelheden van ruim boven de 100/uur wordenverwacht. Gebruik de multi-signaalfunctie niet tenzij u aan deze vereiste voldoet, en gebruik de DXpedition-modus niet in de conventionele FT8- subbanden. Als u overweegt om als Fox te werken met de DXpedition-modus, zoek dan een geschikte dial frequentie die overeenkomt metregionale bandplannen en publiceer deze voor de operators die u hooptte werken. Onthoud dat on-the-air signaalfrequenties tot 4 kHz hogerzullen zijn dan de dial frequentie.

Als u klaar bent met deze Tutorial, vergeet dan niet om uw eigen roepnaam opnieuw in te voeren als **My call** in het **Settings** | **General** tabblad.

## 6.4. FT4

FT4 is ontworpen voor contesten, met name op de HF-banden en 6 meter. Vergeleken met FT8 is het 3,5 dB minder gevoelig en vereist het 1,6 keer de bandbreedte, maar biedt het potentieel voor tweemaal de QSO-snelheid.

### Hoofd venster:

- Selecteer **FT4** in het menu **Mode**.
- Dubbelklik op Erase om beide tekstvensters te wissen.

### Brede grafiekinstellingen:

- **Bins/Pixel** = 5, **Start** = 100 Hz, **N Avg** = 1
- Pas de breedte van het Wide Graph-venster aan zodat de bovenste frequentielimiet ongeveer 3300 Hz is.

#### Open een Wave-bestand:

• Selecteer File | Open en navigeer naar

...\save\samples\FT4\200514\_182053.wav. De waterval en het Band Activity-venster zouden er ongeveer zo uit moeten zien als de volgende schermafbeeldingen. Dit voorbeeldbestand is opgenomen tijdens een contest testsessie, dus de meeste gedecodeerde berichten gebruiken de **FT Roundup**-berichtindelingen.



#### WSJT-X v2.2.0-rc2 by K1JT, G4WJS, and K9AN

F	ile Con	figuratio	ns Vie	w Moo	de	Decode	Save	Tools	Help	
					Ba	and Activity				
	UTC	dB	DT	Freq		Messag	e			
	18205	36	0.1	581	+	VE7SA	F5RRS	-11		$\sim$
	18205	3 -11	0.0	857	+	<>	SP7MC	W R-1	15	
	18205	3 -7	-0.0	1285	+	K9IA H	18RMC	2 R-11	L	
	18205	3 -6	-0.1	1464	+	CQ F5P	BG IN	178		
	18205	3 -14	0.0	1655	+	CQ DX	W3FOX	FM19	9	
	18205	30	0.0	1768	+	CQ NA	F6JON	JN03	5	
	18205	37	0.5	2013	+	CQ LB8	IB JC	59		
	18205	3 -2	0.6	2189	+	EK1RR	SP2WG	B JOS	94	
	18205	3 -16	0.0	2314	+	CQ LZ2	RR KN	112		
	18205	3 10	0.1	2492	+	CQ EA3	NP JN	111		
	18205	3 -5	0.2	2768	+	KC3LEE	009A	R-09	9	
	18205	31	0.4	584	+	K2FD K	4DAY	-03		
	18205	3 -14	-0.0	807	+	PY7KG	DLSUN	10 - 01	3	
	18205	3 -14	0.0	1746	+	CQ IZ8	EYN J	M89		
	18205	33	-0.0	1999	+	WA6LAU	W6OA	T +01	L	
	18205	3 -8	0.0	2155	+	NQ6N S	M6MDF	JO68	3	
	18205	3 -12	-0.1	2712	+	2E0GXQ	AA3E	+03		
	18205	3 -14	0.2	2237	+	CQ N2Y	BB FN	130		
										$\sim$

- Klik met de muis ergens op de watervalweergave. De groene Rxfrequentiemarkering springt naar de door u geselecteerde frequentie en de Rx-frequentieregelaar in het hoofdvenster wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.
- Doe hetzelfde met de **Shift**-toets ingedrukt. Nu zullen de rode Txfrequentiemarkering en het bijbehorende besturingselement in het hoofdvenster uw frequentieselecties volgen.
- Doe hetzelfde met de **Ctrl**toets ingedrukt. Nu zullen de beide gekleurde markeringen en beide draaiknoppen uw selecties volgen.
- Dubbelklik nu op een van de regels met gedecodeerde tekst in het venster Bandactiviteit. Elke regel zal hetzelfde gedrag vertonen, waarbij de Rx-frequentie wordt ingesteld op die van het geselecteerde bericht en de Tx-frequentie ongewijzigd blijft. Om zowel de Rx- als de Tx-frequentie te wijzigen, houdt u Ctrl ingedrukt tijdens het dubbelklikken.

#### Beste S+P-knop

De FT4-gebruikersinterface bevat een knop met het label Best S+P.

🗹 Tx even/1st 🛛 Hold Tx Freq							
Tx 1000 Hz 🜩							
Rx 1000 Hz 🜩							
Report -15 🜲							
🗹 Auto Seq 🛛 CQ: Max Dist 🗸							
Best S+P							

Als u tijdens een Rx-cyclus op **Beste S+P** klikt, wordt het programma ingeschakeld om alle CQ-berichten te onderzoeken die aan het einde van de Rx-reeks zijn gedecodeerd. Het programma selecteert de beste potentiële QSOpartner (vanuit een contest perspectief) en behandelt deze alsof u dubbelklikt op die regel gedecodeerde tekst. Hier betekent "beste potentiële QSO-partner" "Nieuwe multiplier" (1e prioriteit) of "Nieuwe oproep op band" (2e prioriteit). "Nieuwe Multiplier" wordt momenteel geïnterpreteerd als "Nieuwe DXCC"; te zijner tijd zal een ruimer gedefinieerde multiplicatorcategorie (voor de FT Roundup-regels) worden ingevoerd. We kunnen aanvullende prioriteitsrangschikkingen bieden, bijvoorbeeld "New Grid on Band" (handig voor Noord-Amerikaanse VHF-wedstrijden), sorteren op signaalsterkte, enz.

**Beste S+P** is alleen een nuttige functie als u hebt gedefinieerd wat "best" moet betekenen. Dit wordt gedaan door geschikte opties te configureren op het **Settings | Colors** tabblad. Selectie en volgorde van kleuraccentuerende opties bepaalt welke potentiële QSO-partners zullen worden gekozen door de "Best S+P"-functie. Optimale keuzes zullen voor verschillende contesten anders zijn. In een contest die gebruik maakt van de RTTY Roundup-regels raden we aan om **My call in message, New DXCC, New call on Band, CO in message** en **Transmitted message** te activeren, lezend van boven naar beneden.

- De sneltoetsen **Shift+F11** en **Shift+F12** bieden een gemakkelijke manier om uw FT4 Tx-frequentie naar beneden of naar boven te verplaatsen in stappen van 90 Hz.
- Voor eenvoudige toetsenbordbediening van verzonden berichten, vink **Alternate F1-F6 bindings** in hetSettings | General tabblad. In contest stijl kun je dan op **F1** drukken om een QSO aan te vragen door CQ te sturen.

Evenzo zullen de toetsen **F2** tot **F5** de berichten verzenden in de invoervelden **Tx2** tot **Tx5**. Meer details over de werking in contest stijl zijn te vinden in <u>The FT4 Protocol for Digital Contesting.</u>

Ð

Als u klaar bent met deze Tutorial, vergeet dan niet om uw eigen calsing opnieuw in te voeren als **My call** in het **Settings** | **General** tabblad.

# 6.5. FST4

Verwar FST4 niet met FT4, dat heeft een heel ander doel! FST4 is in de eerste plaats ontworpen voor het maken van 2-weg QSO's met een zwak signaal op de LF- en MF-banden. T/R-perioden van 15 s tot 1800 s zijn beschikbaar. Langere T/R-perioden bieden alleen een betere gevoeligheid als de instabiliteit van de Tx- en Rx-frequentie en de kanaal-Doppler-spreiding klein genoeg zijn, zodat ontvangen signalen fasecoherent blijven over perioden die verschillende verzonden symbolen omspannen. Over het algemeen moeten Rx- en Txfrequentieveranderingen tijdens de transmissie en de kanaal-Doppler-spreiding elk klein zijn in vergelijking met de symboolsleutelsnelheid die wordt weergegeven voor elke T/R-duur in Tabel 7 in de sectie Protocol specificaties. De keying rate voor de 1800 s T/R-periode is bijvoorbeeld 0,089 Baud, dus een succesvolle werking met deze T/R-lengte vereist een Tx- en Rxfrequentiestabiliteit die beter is dan 0,089 Hz gedurende de duur van de 1800 s-transmissie naast kanaal-Doppler spreiding kleiner dan 0,089 Hz.

De bediening met FST4 is vergelijkbaar met die met andere WSJT-X-modi: de meeste bedieningselementen op het scherm, auto-sequencing en andere functies gedragen zich op bekende manieren. Echter, gebruiksconventies op de 2200 en 630 m banden hebben een aantal extra gebruikerscontroles wenselijk gemaakt. Spinboxen met het label **F Low** en **F High** stellen de onder- en bovenfrequentielimieten in die worden gebruikt door de FST4-decoder, en deze limieten worden gemarkeerd door donkergroene hoek-haakjessymbolen <> op de Wide Graph-frequentieschaal:

🔵 WSJT-X - Wide Graph	i.								- 0	×
Controls 600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600



Het is het beste om het decoderingsbereik redelijk klein te houden, aangezien QRM en transmissies in andere modi of sequentielengtes het decoderingsproces zullen vertragen (en natuurlijk niet-decodeerbaar zullen zijn). Door **Single decode** aan te vinken in **File | Settings |** Op het tabblad **General** kunt u het decoderingsbereik verder beperken tot de instelling van **F Tol** aan weerszijden van **Rx Freq**.

Een ruisonderdrukker kan worden ingeschakeld door het **NB**-percentage in te stellen op een waarde die niet nul is. Deze instelling bepaalt hoeveel van de samples met de grootste amplitude worden gewist (op nul gezet) voordat de gegevens naar de decoder worden verzonden. De meeste gebruikers vinden dat instellingen tussen 0% (geen blanking) en 10% het beste werken. Als het ruisonderdrukkingspercentage is ingesteld op -1%, dan zal de decoder achtereenvolgens 0, 5, 10, 15 en 20% proberen. Evenzo zorgt een instelling van -2% ervoor dat de decoder de onderdrukkingspercentages 0, 2, 4, ... 20% overschrijdt. Om tijd te besparen, worden de meervoudige onderdrukkingspercentages die worden geactiveerd door negatieve **NB**instellingen alleen geprobeerd voor signaalkandidaten die zich dichtbij (binnen +/- 20 Hz) van de **Rx**-frequentie-instelling bevinden.

Open een voorbeeld Wave file:

- Selecteer FST4 in het menu Mode. Stel T/R in op 60 s en Decode | Deep
- Zet NB (noise blanker) op 0%.

- Stel de Wide Graph-display in met instellingen die geschikt zijn voor de FST4-60-modus. Probeer bijvoorbeeld Bins/Pixel 2 en N Avg 4. Stel de startfrequentie en de breedte van de brede grafiek in om het frequentiebereik op te nemen dat u wilt decoderen. Zorg er voor dit voorbeeld voor dat Start minder is dan 1000 Hz en dat de brede grafiek zich uitstrekt tot boven 1400 Hz.
- Stel **F Low** 1000, **F High** 1400 in. Deze instellingen bepalen het frequentie zoekbereik van de decoder.
- Open een voorbeeld Wave-bestand met File | Open en selecteer het bestand ...\save\samples\FST4+FST4W\210115\_0058.wav. Nadat WSJT-X het bestand heeft verwerkt, zou u iets moeten zien dat lijkt op de volgende schermafbeelding:



# 6.6. FST4W

FST4W wordt op dezelfde manier gebruikt als WSPR, maar FST4W heeft aanzienlijke voordelen voor gebruik op de 2200 m- en 630 m-banden. Standaard is de centrale **Rx Freq** 1500 Hz en **F Tol** is 100 Hz, dus het actieve decoderingsbereik is 1400 tot 1600 Hz. Voor extra flexibiliteit kunt u echter verschillende middenfrequenties en **F Tol**-waarden selecteren. We verwachten dat er binnenkort gebruiksconventies zullen worden vastgesteld voor FST4Wactiviteit op 2200 en 630 m.

Een nieuwe vervolgkeuzelijst onder **F Tol** biedt een round-robin-modus voor het plannen van FST4W-transmissies:



Als drie operators van tevoren overeenkomen om bijvoorbeeld de opties **1/3**, **2/3** en **3/3** te selecteren, zullen hun FST4W-uitzendingen in een vaste volgorde plaatsvinden zonder dat twee stations tegelijkertijd uitzenden. Sequentie 1 is de eerste sequentie na 00:00 UTC. Voor WSPR-achtig plannings gedrag moet u **Random** selecteren met dit besturingselement.

### Open een Wave File:

- Selecteer FST4W in het menu Mode. Stel T/R in op 1800 s en Decode | Deep.
- Zet **NB** op 0%.
- Selecteer de juiste instellingen voor brede grafieken. Probeer bijvoorbeeld **Bins/Pixel** 1, **Start** 1200 Hz en **N Avg** 150.

 Open een voorbeeld Wavebestand met File | Open en selecteer het bestand ...\save\samples\FST4+FST4W\201230\_0300.wav. Als het klaar is, zou je een enkele decodering moeten zien, zoals weergegeven in de schermafbeelding:

			WSJT-	-X - Wide Grap	h			
Controls 1	300	1400	15	500	1600		1700	1800
		Hard State		Contraction of the				1. 18 - 2 J
16:00 2190m								
Bins/Pixel 1	Start 1200 Hz 💲	Palette	Adjust	✓ Flatten	Ref Spec			Spec 40 % 🗘
Split 2500 Hz	N Avg 150	Digipan	0	Cumulative	0			Smooth 1
		WS	JT-X v2.3.1	by K1JT, G4WJ	S, and K9A	N		
UTC dB DT Fr	eq Message							
0300 -44 0.3 14	33 ` DL0HOT JO	50 30						
Stop	Monitor	Erase	Deco	ode Er	nable Tx	Halt Tx	Tune	Menus
2100-	0.126.000							D
2190m	0.136 000							Pwr
NB 0 % 0			Tx	1500 Hz 🗘				T.
r			Rx	1500 Hz 0	Upload	spots		
-80			F To	100 Hz 3	No own	ype 1 messages		-
-60				2/2	Ty blast	- Can decodes		-
40				212	TARGA			-
-20			Tx	Pct 0 % 0	3 dBm 2	2 mW ᅌ		-
to to			T/R	₹ 1800 s 🗘				
40 dB	2021 Feb 16							
	10-20-17							1.
201230_0300.wav	FST4W		1					

Merk op dat het zwakke signaal geassocieerd met de enkele decodering vrijwel onzichtbaar is op het breedbeeldspectrogram.

## 7. QSO's maken

## 7.1. Standaard uitwisseling

Van oudsher vereist een minimaal geldige QSO de uitwisseling van roepnamen, een signaalrapport of enige andere informatie en bevestigingen. WSJT-X is ontworpen om het maken van dergelijke minimale QSO's te vergemakkelijken met behulp van korte, gestructureerde berichten. Het proces werkt het beste als u deze indelingen gebruikt en de standaardwerkwijzen volgt. De aanbevolen basis QSO gaat ongeveer als volgt:

**Standaard berichten** bestaan uit twee roepnamen (of CQ, QRZ of DE en één roepnaam) gevolgd door de rasterlocator van het verzendende station, een signaalrapport, R plus een signaalrapport of de definitieve bevestigingen RRR of 73. Deze berichten zijn gecomprimeerd en gecodeerd op een zeer efficiënte en betrouwbare manier. In ongecomprimeerde vorm (zoals weergegeven op het scherm) kunnen ze maximaal 22 tekens bevatten. Sommige operators geven er de voorkeur aan RR73 te verzenden in plaats van RRR. Dit is werkbaar omdat RR73 is gecodeerd als een geldige gridlocator, waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze ooit wordt bezet door een amateurstation.

**Signaal rapporten** worden gespecificeerd als signaalruisverhouding (S / N) in dB, met een standaard referentie ruisbandbreedte van 2500 Hz. In het bovenstaande voorbeeld bericht vertelt K1ABC G0XYZ dat zijn signaal 19 dB lager is dan het ruisvermogen in bandbreedte 2500 Hz. In het bericht op 0004 bevestigt G0XYZ de ontvangst van dat rapport en reageert met een signaalrapport van –22 dB. JT65 rapporten moeten binnen het bereik van –30 tot –1 dB liggen en waarden worden aanzienlijk gecomprimeerd boven ongeveer -10 dB. JT9 ondersteunt het uitgebreide bereik –50 tot +49 dB en wijst betrouwbaardere nummers toe aan relatief sterke signalen.



Signalen worden zichtbaar op de waterval rond S/ N = -26 dB en hoorbaar (voor iemand met een zeer goed gehoor) rond -15 dB. Drempelwaarden voor decodeerbaarheid liggen rond de -20 dB voor FT8, -23 dB voor JT4, -25 dB voor JT65, -27 dB voor JT9.

6

Er zijn verschillende opties beschikbaar voor omstandigheden

waarin snelle QSO's wenselijk zijn. Dubbelklik op het **Tx1** besturingselement onder Now or Next om het gebruik van het Tx2 bericht in plaats van Tx1 te schakelen om een QSO te starten. Dubbelklik op dezelfde manier op het **Tx4** besturingselement om te schakelen tussen het verzenden van **RRR** en **RR73** in dat bericht. Het **RR73** bericht mag alleen worden gebruikt als u er redelijk zeker van bent dat er geen herhalingen nodig zijn.

# 7.2. Vrije tekstberichten

Gebruikers voegen vaak wat vriendelijke chitchat toe aan het einde van een QSO. Vrij formaat berichten zoals "TNX ROBERT 73" of "5W VERT 73 GL" worden ondersteund, tot een maximum van 13 tekens, inclusief spaties. In het algemeenU moet het teken / in vrije tekstberichten vermijden, omdat het programma uw constructie dan kan proberen te interpreteren als onderdeel van een samengestelde roepnaam. Het moet duidelijk zijn dat de JT4, JT9 en JT65protocollen niet zijn ontworpen of niet geschikt zijn voor uitgebreide gesprekken.

# 7.3. Auto Sequencing

De T/R-cycli van veel WSJT-X-modi geven slechts een paar seconden de tijd om gedecodeerde berichten te inspecteren en te beslissen hoe ze moeten antwoorden. Vaak is dit niet genoeg tijd, dus voor FST4, FT4, FT8, MSK144 en Q65 biedt het programma een basisfunctie voor auto-sequencing.

Schakel Auto Seq in het hoofdvenster in om deze functie in te schakelen:



Wanneer u CQ roep, kunt u ervoor kiezen om **CQ: First** te selecteren om automatisch te antwoorden op de eerste gedecodeerde responder, of **CQ: Max Dist** om de meest verwijderde responder te antwoorden.



Wanneer **Auto-Seq** is ingeschakeld, schakelt het programma **EnableTx** aan het einde van elke QSO uit. Het is niet de bedoeling dat WSJT-X volledig geautomatiseerde QSO's maakt. Autosequencing is een hulpmiddel voor de operator, geen vervanging van de operator.

## 7.4. Contest berichten

De FT4, FT8- en MSK144 protocollen ondersteunen speciale berichten die zijn geoptimaliseerd voor **NA VHF**- en **EUVHF**contesten. FT4 en FT8 ondersteunt ook berichten voor **ARRL Field Day** en de **TF Roundup** en de **WW Digi** contest. De decoders herkennen en decoderen deze berichten op elk moment. Configureer het programma om automatisch de vereiste berichttypen te genereren door een ondersteunde bedieningsactiviteit te selecteren op het tabblad **Settings | Advanced**. ModelQSO's gaan dan als volgt te werk, voor elk type gebeurtenis:

### NA VHF Contestand ARLL International Digital Contest

CQ TEST K1ABC FN42 W9XYZ K1ABC R FN42 W9XYZ K1ABC R FN42 W9XYZ K1ABC 73

Aan beide roepnamen (of beide) kan /R zijn toegevoegd om een Rover in een VHF-wedstrijd aan te duiden. U kunt RR73 gebruiken in plaats van RRR en de laatste 73 is optioneel.

#### **EU VHF Contest**

CQ TEST G4ABC I091 <PA9XYZ> <G4ABC> 570123 I091NP <G4ABC> <PA9XYZ> R 580071 J022DB PA9XYZ G4ABC RR73

Aan iedere roepnaam (of beide) kan/ P zijn toegevoegd.

Berichten met signaalrapporten, QSOserienummers en locators van 6 tekens zijn gewijzigd in WSJT-X v2.2 en zijn **niet compatibel** met de indelingen die in eerdere programma versies werden gebruikt. Zorg ervoor dat u WSJT-X upgradet als u **EU VHF Contest** berichten gebruikt.

#### **ARRL Field Day**

CQ	FD	K1ABC	F١	42					
						K1ABC	W9XYZ	6A	WI
W9>	(YZ	K1ABC	R	2B	EMA				
						K1ABC	W9XYZ	RR	73

#### FT Roundup

CQ RU	K1ABC	FN42					
				K1ABC	W9XYZ	579 V	1
W9XYZ	K1ABC	R 589	MA				
				K1ABC	W9XYZ	RR73	

#### WW Digi Contest

```
CQ WW K1ABC FN42

S52XYZ K1ABC R FN42

K1ABC S52XYZ JN76

K1ABC S52XYZ RR73
```

Contest QSO's worden over het algemeen als ongeldig beschouwd wanneer ze in het log van één station voorkomen en niet die van de veronderstelde QSO-

partner. Om Not-in-Log (NIL) straffen voor uzelf en anderen te vermijden, raden we de volgende richtlijnen aan voor contestlogboekregistratie met FT4, FT8 en MSK144:

• Activeer en leer hoe u de **alternatieve F1-F6 bindingen** kunt gebruiken die u kunt selecteren in **Settings | General** tabblad.

• Log altijd een QSO in als je RRR, RR73 of 73 hebt ontvangen van een station die je gewerkt hebt.

•Log een QSO in wanneer u RR73 of 73 verzendt als u er redelijk zeker van bent dat deze zal worden gekopieerd. Maar let op eventuele aanwijzingen dat het niet is gekopieerd en onderneem vervolgens de juiste actie. Als u bijvoorbeeld het Tx3-bericht (R plus contest uitwisseling) opnieuw ontvangt en als u de **alternatieve F1-F6-bindingen** hebt geactiveerd, drukt u op **F4** om uw RR73 opnieuw te verzenden.

### 7.5. Nietstandaard roepnamen

### Modes met 77-bits bericht payloads: FST4, FT4, FT8, MSK144 en Q65

Samengestelde roepnamen zoals PJ4/K1ABC of K1ABC/3 en roepnamen voor speciale evenementen zoals YW18FIFA worden ondersteund voor normale QSO's, maar niet voor berichten in contest stijl. Model QSO's zien er ongeveer zo uit:

```
CQ PJ4/K1ABC <br/>
PJ4/K1ABC> W9XYZ <PJ4/K1ABC> +03 <br/>
<b
```

De samengestelde of nietstandaard roepnamen worden automatisch herkend en verwerkt met behulp van speciale berichtformaten. Eén zo'n roepnaam en één standaard roepnaam kunnen in de meeste berichten voorkomen, op voorwaarde dat een van hen tussen <> haakjes staat. Als het bericht een gridlocator of een numeriek signaalrapport bevat, moeten de haakjes de samengestelde of niet standaard roepnaam insluiten, anders moeten de haakjes zich rond beide roepnamen bevinden.

Haakjes betekent dat het bijgevoegde roepnaamsteken niet volledig wordt verzonden, maar eerder als een hash-code met een kleiner aantal bits. Ontvangende stations tonen de volledige nietstandaard roepnaam als het in het recente verleden volledig is ontvangen. Anders wordt het weergegeven als <...>. Deze beperkingen worden automatisch gerespecteerd door het algoritme dat standaardberichten genereert voor minimale QSO's. Met uitzondering van de speciale gevallen waarbij/ P of / R wordt gebruikt in VHF-contesten, biedt WSJT-X 2.7 geen ondersteuning voor twee nietstandaard roepnamen om elkaar te werken.

Q

Het gebruik van een nietstandaard roepnaam heeft duidelijke beperkingen. Het beperkt de soorten informatie die in een bericht kunnen worden opgenomen. Het voorkomt dat uw locator wordt opgenomen in standaardberichten, wat noodzakelijkerwijs het nut van tools zoals PSK Reporter schaadt.

### Modes met 72-bits berichtpayloads: JT4, JT9 en JT65

In de 72-bits modes worden samengestelde roepnamen op een van twee mogelijke manieren verwerkt:

### Type 1 samengestelde roepnamen

Een lijst met ongeveer 350 van de meest voorkomende voor- en achtervoegsels kan worden weergegeven vanuit het menu **Help**. Een enkele samengestelde roepnaam met één item uit deze lijst kan worden gebruikt in plaats van het standaard derde woord van een bericht (normaal gesproken een locator, signaalrapport, RRR of 73). De volgende voorbeelden zijn alle acceptabele berichten met samengestelde roepnamen van **type 1**:

CQ ZA/K1ABC CQ K1ABC/4 ZA/K1ABC G0XYZ G0XYZ K1ABC/4 De volgende berichten zijn niet geldig, omdat een derde woord niet is toegestaan in berichten met een samengesteld roepnaam **type 1**:

ZA/K1ABC G0XYZ -22 #These messages are invalid; each would G0XYZ K1ABC/4 73 # be sent without its third "word"

Een QSO tussen twee stations met **Type 1** samengestelde roepnaamberichten kan er zo uitzien:

CQ ZA/K1ABC	
	ZA/K1ABC G0XYZ
G0XYZ K1ABC -19	
	K1ABC G0XYZ R-22
G0XYZ K1ABC RRR	
	K1ABC G0XYZ 73

Merk op dat het volledige samengestelde roepnaamsteken in de eerste twee verzendingen wordt verzonden en ontvangen. Daarna laten de operatoren het voorvoegsel of het achtervoegsel weg en gebruiken de standaard gestructureerde berichten.

#### Type 2 Samengestelde roepnamen

Voorvoegsels en achtervoegsels die niet in de weergegeven korte lijst worden gevonden, worden afgehandeld met behulp van samengestelde roepnamen van **type 2**. In dit geval moet de samengestelde roepnaam het tweede woord zijn in een bericht met twee of drie woorden en het eerste woord moet CQ, DE of QRZ zijn. Voorvoegsels kunnen 1 tot 4 tekens bevatten, achtervoegsels 1 tot 3 tekens. Een derde woord dat een locator, rapport, RRR of 73 overbrengt, is toegestaan. Hierna volgen geldige berichten met samengestelde roepnamen van **type 2**:

```
CQ W4/G0XYZ FM07
QRZ K1ABC/VE6 D033
DE W4/G0XYZ FM18
DE W4/G0XYZ -22
DE W4/G0XYZ R-22
DE W4/G0XYZ RRR
DE W4/G0XYZ 73
```

In elk geval wordt de samengestelde roepnaam behandeld als **Type 2** omdat deadd-on prefix of suffix niet één van die in de vaste lijst is. Merk op dat een tweede roepnaam nooit is toegestaan in deze berichten.



Tijdens een verzending wordt uw uitgaande bericht weergegeven in het eerste label op de **statusbalk** en weergegeven precies zoals een ander station het zal ontvangen. U kunt controleren of u daadwerkelijk het bericht verzendt dat u wilt verzenden.

QSO's met samengestelde roepnamen van type 2 kunnen er als volgt uitzien:

CQ K1ABC/VE1 FN75	
G0XYZ K1ABC -19	KIABC GOXYZ 1091
G0XYZ K1ABC RRR	K1ABC G0XYZ R-22
	K1ABC/VE1 73
CQ K1ABC FN42	
G0XYZ K1ABC -19	DE G0XYZ/W4 FM18
GOYVZ KIABC RRR	K1ABC G0XYZ R-22
	DE G0XYZ/W4 73

Operators met een samengestelde roepnaam gebruiken de volledige vorm wanneer ze CQ aanroepen en mogelijk ook in een 73 transmissie, zoals vereist door de vergunningverlenende autoriteiten. Andere transmissies tijdens een QSO kunnen de standaard gestructureerde berichten gebruiken zonder roepnaam- of achtervoegsel.



Als u een samengestelde roepnaam gebruikt, kunt u experimenteren met de optie **Message generationfor type 2 compound callsignholders** op het tabblad **Settings | General**, zodat berichten worden gegenereerd die het beste bij u passen.

# 7.6. Pre-QSO checklist

Voordat u uw eerste QSO met één van de WSJT-modes probeert, moet u de Basic Operating Tutorial hierboven en de volgende checklist doornemen:

- Uw roepnaam en gridlocator zijn ingesteld op de juiste waarden.
- PTT- en CAT-besturing (indien gebruikt) correct geconfigureerd en getest.
- Computerklok correct gesynchroniseerd met UTC binnen ± 1 s.

• Audio invoer- en uitvoerapparaten geconfigureerd voor samplefrequentie 48000 Hz, 16 bits.

• Radio ingesteld op **USB** (bovenste zijband) mode.

• Radiofilters gecentreerd en ingesteld op de breedst beschikbare passband (tot 5 kHz).



Onthoud dat in veel gevallen FT4, FT8, JT4, JT9, JT65 en WSPR geen hoog vermogen vereisen. Onder de meeste HF propagatieomstandigheden is QRP de norm.

## 8. Berichten Systeem

Het WSJT-X-berichtensysteem kan worden gebruikt om uw QSO-partner uit te nodigen voor QSY voor een andere QRG of modus (bijvoorbeeld tijdens wedstrijden), of om enkele algemene korte berichten te verzenden. Het bestaat uit de Message Creator en de QSY Monitor. Ontvangen berichten worden weergegeven als pop-ups.

## 8.1. Berichten maker

Gebruik de Message Creator om dergelijke berichten met slechts een paar klikken te maken en te verzenden. Wanneer u het voor de eerste keer gebruikt, zorg er dan voor dat uw IARU-regio is ingesteld.

General	Radio	Audio	Tx Macros	Reporting	Frequencies	Colors	Advanced		
Station	Details								
My Call:	DL3WDG				My Grid:	JN68LM		🗏 AutoGrid	IARU Region: Region 1 •
Message	e generatio	n for typ	e 2 compoun	d callsign hol	ders: Full call	in Tx3			

Message Creator window is accessed from the WSJT-X view Menu



Er zijn vier tabbladen beschikbaar: HF, VHF, EME en Algemeen. De locatie van het venster op het scherm wordt onthouden wanneer het programma wordt afgesloten.



Berichten worden verzonden nadat de juiste berichten zijn geselecteerd met behulp van de keuzerondjes voor band en modus. Als er een QSY-frequentie moet worden opgenomen, wordt deze ingevoerd met behulp van de spinbox. Het te verzenden bericht wordt weergegeven in het veld aangegeven door de rode pijl. Het bericht wordt verzonden met de knop Bericht verzenden. TX Enable wordt automatisch ingesteld en het bericht wordt in het volgende beschikbare tijdslot verzonden naar het station waarvan de roepnaam aanwezig is in het DX Call-veld in het hoofdvenster van WSJT-X. Het onderstaande voorbeeld toont de aanmaak van een bericht aan W3SZ waarin hem wordt gevraagd QSY te maken naar 145.550 met behulp van FM.

HF VHF EME Gene	eral
Band	Mode
© 50 MHz	© SSB
144 MHz     222 MU	© CW
© 222 MHz	• FM
<ul> <li>902 MHz</li> </ul>	© FT8
903 MHz	© MSK144
<ul> <li>1296 MHz</li> <li>2304 MHz</li> </ul>	Region 1 MHz
3400 MHz	145 🗦 SAVE
<ul> <li>10368 MHz</li> </ul>	Message W3SZ B5550
© 24048 MHz	latter
0 40 MHz	KHZ Send
© 70 MHz	550 Mess Re

# 8.2. Een bericht ontvangen

Om berichten te kunnen ontvangen, selecteert u Berichtpop-ups inschakelen in het menu WSJT-X Weergave:

WSJT-X v2.7.0-rc8	by K1	JT et al.				
File Configurations	View	Mode	Decode	Save	Tools	Help
	١	Naterfall				
UTC dB D1	1	Astronom	ical data		- 10	
	ľ	lessage	averaging	F7	, F	
	E	Echo Grap	bh	F8	3	
	F	Fast Grap	h	F9		
	Contest log					
	F	Fox log				
	Color highlighting scheme					
	1	Active Sta	ations			
	5	SWL Mod	e			
	r	lessage	Creator			
	(	QSY Moni	tor			
	✓ E	Enable Me	essage Pop	oups	<	

Hieronder ziet u een schermafdruk van het voorbeeldbericht dat naar W3SZ is verzonden. Als ontvanger kan W3SZ klikken op Antwoord Ja of Antwoord Nee, en zijn antwoordbericht zal in het volgende Tx-interval worden verzonden naar de roepnaam die aanwezig is in de DX-roepnaambox van de ontvanger.





Na gebruik blijft de berichtsysteemtekst in het Tx 6-veld staan. Tx 6 kan worden gereset naar het standaard CQ-bericht door op de knop **Generate Std Msgs** te klikken.

### 8.3. QSY Monitor

U kunt berichten bekijken die naar andere stations zijn verzonden, maar ook naar uzelf. Om dit te doen, vinkt u **QSY Monitor** aan in het menu Beeld. Hieronder ziet u een voorbeeld van een aantal ontvangen berichten.

(	🕽 WSJT-X - jt6	i5joe - QSY Mon	itor		×
	UTC	Call	Freq	Mode	
	094300 094500 094600 094730 100700 100830 101000 101130 111030	K1JT DG2YCB W3SZ K9AN IV3NWV N9ADG W9MDB DL3WDG G4KLA	14.060 1296.250 10368.170 28.074 145.600 14.080 432.125 5760.170 144.388	CW SSB Q65-60E FT8 FM FT4 SSB Q65-60D MSK144	*
			Clear		Ŧ

## 9. VHF + Functies

WSJT-X v2.1 ondersteunt een aantal functies die zijn ontworpen voor gebruik op de VHF en hogere banden. Deze functies omvatten:

- FT4, speciaal ontworpen voor contesten
- FT8, voor snelle QSO's met zwakke, vervagende signalen
- JT4, voor EME op de micowave banden

- JT9 fast modes, handig voor scatter propagation op VHF-banden
- JT65, voor EME op VHF en hogere banden

• **Q65**, voor ionosferische scatter, troposferische scatter, regenscatter, TEP en EME.

- MSK144, voor meteorscatter
- Echo mode, voor het detecteren en meten van uw eigen maan echo's.

• **Doppler tracking**, wat steeds belangrijker wordt voor EME op banden boven 1,2 GHz.

## 9.1. VHF Setup

Om de VHF en up functies te activeren:

• Op de Settings | General tabcheck EnableVHF/UHF/Microwave features en Single decode.

• Controleer voor EME **Decode after EME delay** om extra padvertraging op ontvangen signalen mogelijk te maken.

• Als u automatische Dopplertracking wilt gebruiken en uw radio tijdens het zenden frequentieinstellingsopdrachten accepteert, vink dan **Allow Tx frequency changes while transmitting** aan. Zendontvangers waarvan bekend is dat ze dergelijke wijzigingen toestaan, zijn de IC-735, IC-756 Pro II, IC-910-H, FT-847, TS-590S, TS-590SG, TS-2000 (met Rev 9 of latere firmwareupgrade), Flex 1500 en 5000, HPSDR, Anan-10, Anan-100 en KX3. Om optimaal gebruik te kunnen maken van Dopplertracking, moet uw radiofrequentieveranderingen toestaan onder CAT-regeling in stappen van 1 Hz.



Als uw radio geen opdrachten accepteert om de frequentie tijdens het verzenden te wijzigen, wordt Dopplertracking benaderd met een enkele aanpassing van de Txfrequentie voordat een verzending

begint, met behulp van een waarde die is berekend voor het midden van de Tx periode. • Selecteer op het tabblad **Radio**, **Split Operation** (gebruik **Rig** of **Fake It**, mogelijk moet u met beide opties experimenteren om er een te vinden die het beste werkt met uw radio). **Fake it** wordt geleverd om de noodzakelijke veranderingen in de ontvangst- en zendfrequenties mogelijk te maken voor boorinstallaties die slechts één VFO hebben die toegankelijk is via CAT. Dit wordt bereikt door de vereiste zendfrequentie kort voor het begin van de zendperiode te verzenden. Functioneel is er geen verschil in de werking van **Rig** of **Fake it**. Bij enige twijfel is **Fake it** de veiligste optie.

General Radio Audio Tx Macros Reporting Frequencies	Colors Advanced	
Rig: Icom IC-7100	Pol Interval: 1 s	0
CAT Control	PTT Method	
Serial Port: COM27 -	© VOX © DTR	
Seral Port Parameters	CAT     O RTS	
Baud Rate: 19200	Port: COM115	-
Data Bits	Transmit Audio Source	
e Default O Seven O Eight	Mode	_
Stop Bits	None     USB     Data/Pkt	
O Default One O Two	Solt Operation	
Handshake	None Rig Fake It	

Een succesvolle instelling van de gesplitste werking kan worden geverifieerd door te controleren of S is ingebed in de indicator tussen de bandcombinatiebox en de kiesfrequentie-indicator. In sommige omstandigheden verschijnt de S mogelijk pas na een frequentie- of bandverandering. Als de S niet aanwezig is, werkt de Doppler-correctie niet.





Als Split Operation is ingesteld op Geen, wordt Doppler-tracking niet ingeschakeld!

• Selecteer aan de rechterkant van het hoofdvenster **Tab 1** om het traditionele formaat weer te geven voor het invoeren en kiezen van Tx berichten.

Het hoofdvenster zal zichzelf indien nodig opnieuw configureren om bedieningselementen weer te geven die de functies van elke mode ondersteunen.

• Als u transverters gebruikt, stelt u de juiste frequentieoffsets in via **Settings** | **Frequencies** tab. Offset is gedefinieerdals (transceiver dial reading) minus (onthe-air frequentie). Wanneer u bijvoorbeeld een 144 MHzradio op 10368 MHz gebruikt, is **Offset (MHz)** = (144 - 10368) = -10224.000. Als de band al in de tabel staat, kunt u de offset bewerken door te dubbelklikken op het offsetveld zelf. Anders kan een nieuwe band worden toegevoegd door met de rechter muisknop in de tabel te klikken en **Insert** te selecteren.

Band	Offset	WSJT-X - Add Station
23cm	0.000 000 MHz	Rand: 3rm T
13cm	0.000 000 MHz	Offset (MHz): -10224.000
9cm	0.000 000 MHz	Antenna:
6cm	0.000 000 MHz	OK Cancel
1.25cm	0.000 000 MHz	

• Selecteer **Astronomical data** in het menu **View** om een venster weer te geven met belangrijke informatie voor het volgen van de maan en het uitvoeren van automatische Dopplerbesturing. Het rechtergedeelte van het venster wordt zichtbaar wanneer u **Doppler tracking** aanvinkt.

💽 WSJT-X - jt65joe - Astronomica	al Data	WSJT-X - jt65joe v2.4.0-rc2 by K1JT, G4WJS, K9AN, and IV3NWV
2021 Mar 07 UTC: 08:18:58 Az: 206.9 El: 11.1 SelfDop:-11705 Width: 146 Delay: 2.50 DxAz: 204.1 DxEl: 6.6 DxDop: -10817 DxWid: 139 Dec: -25.9 SunAz: 129.8 SunEl: 23.5 Freq: 10368.2 Tsky: 3 Dpol: 4.1	Doppler tracking  Full Doppler to DX Grid  Own Echo  Constant frequency on Moon  Con DX Echo  Call DX  None  Sked frequency  Rx: 10,368.200 000  Tx: 10,368.200 000  Press and hold the CTRL key to adjust the sked frequency manually with the rig's VFO dal or enter frequency directly into the band enter field on the main window.	File     Configurations     View     Mode     Decode     Save     Tools     Help       Single-Period Decodes     Single-Period Decodes     Single-Period Decodes       UTC     dB     DT     Freq     Message       Log QSO     Stop     Monitor     E       3cm     S     10,368.194     148       60     Az:     344     668 km       40     Lookup     Add
MNR: 0.1 Dist: 374774 Dgrd: -1.0		20         2021 Mar 07           45 dB         08:18:58           Receiving         hdsdr

Er zijn vijf verschillende soorten Dopplertracking beschikbaar:

• Selecteer **Full Doppler to DX Grid** als u de locator van uw QSOpartner kent en hij / zij geen Doppler bediening zal gebruiken.

• Selecteer **Own Echo** om EME Doppler tracking van uw ontvangstfrequentie naar uw eigen echofrequentie in te schakelen. Uw Txfrequentie blijft vast en is ingesteld op de Skedfrequentie. Deze modus kan worden gebruikt bij het aankondigen van uw CQ oproep op een specifieke frequentie en het luisteren op uw eigen echofrequentie. Het kan ook worden gebruikt voor echotesten met de Echo mode.

• Selecteer **Constant frequency on Moon (CFOM)** om uw eigen Doppler shift naar of van de maan te corrigeren. Als uw QSOpartner hetzelfde doet, hebben beide stations de vereiste Dopplercompensatie. Bovendien zal iedereen die deze optie gebruikt, jullie allebei horen zonder dat er handmatige frequentiewijzigingen nodig zijn.

• Selecteer **On Dx Echo** wanneer uw QSO-partner zijn/haar zendfrequentie aankondigt en dat ze op hun eigen echofrequentie luisteren. Wanneer erop wordt geklikt, stelt deze Doppler-methode uw rig-frequentie in op ontvangen om te corrigeren voor de wederzijdse Doppler-verschuiving. Bij het zenden wordt uw rig-frequentie zo ingesteld dat uw QSO-partner u op dezelfde frequentie ontvangt als zij hun eigen echo ontvangen. De Sked-frequentie is in dit geval ingesteld op de frequentie die is aangekondigd door uw QSO-partner.

• Selecteer **Call DX** na handmatig afstemmen op de radio om een station te vinden, met de Dopplermodeeerder ingesteld op **None**. U moet de band tunen op zoek naar willekeurige stations of op een frequentie waarbij een station op een SDRdisplay is gezien. Het is meestal noodzakelijk om de **ctrl-toets** ingedrukt te houden tijdens het afstemmen van de radio. Vanaf het moment dat **Call DX** wordt ingedrukt, wordt uw zendfrequentie zo ingesteld dat uw echo op dezelfde frequentie valt waarnaar u (en het DX-station) luistert.



Alle bovenstaande Doppler-methoden gaan ervan uit dat RIT in de ontvanger op nul is ingesteld.

• Zie **Astronomical Data** voor details over de hoeveelheden die in dit venster worden weergegeven.

## 9.2. JT4

JT4 is speciaal ontworpen voor EME op de microgolfbanden, 2,3 GHz en hoger.

• Selecteer **JT4** in het menu **Mode**. Het centrale deel van het hoofdvenster ziet er ongeveer zo uit:



• Selecteer de gewenste **Submode**, die de afstand van uitgezonden tonen bepaalt. Op de hogere microgolfbanden worden grotere afstanden gebruikt om grotere Dopplerspreads mogelijk te maken. De submode JT4F wordt bijvoorbeeld over het algemeen gebruikt voor EME op de banden 5,7 en 10 GHz. • Voor EME QSO's gebruiken sommige operators korte JT4berichten bestaande uit een enkele toon. Schakel het selectievakje **Sh** in om het automatisch genereren van deze berichten te activeren. Dit maakt het ook mogelijk om een enkele toon op 1000Hz te genereren door **Tx6** te selecteren, om in eerste instantie signalen te vinden. Het vak met het label Tx6 schakelt het Tx6bericht van 1000Hz naar 1250Hz om aan het andere station aan te geven dat u klaar bent om berichten te ontvangen.

• Selecteer **Deep** in het menu **Decode**. U kunt er ook voor kiezen om **Enable averaging** in te schakelen en / of **Enable deep search** in te schakelen (correlatiedecodering).



De volgende schermafbeelding toont een transmissie van een 10 GHz EME QSO met submode JT4F.

<b>O</b> w	SJT-X - Wide Gra	ph						- 13	$\times$
0	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	22
15:36	tm			1					
-		-		^\	<u> </u>	A_A		1.3	-
[	Bins/Pixel 3	Start 400 Hz	Palette Adj	at 🗹	Flatten 🗌 Ref Sp	ec	-	Spec 25 %	0
6	TES 2500 JTR C	N Avg 5	Linvad	• Lin	ear Avg	•		Smooth 4	•
O W	SJT-X v1.7.0 by Configurations N	K1JT /ew Mode Decod	e Seve Help					- 0	×
		Single-Period De	codes			Aver	age Decodes		
aic	dB DT	Freq Messag	je:		UTC dB	DT Freq 1	Nessage		
175	7 -17 1.8	1215 \$# G3NDG	OKINIR RER	2					0

# 9.3. JT65

De werking van JT65 op VHF en hogere banden is in veel opzichten vergelijkbaar met het gebruik van HF, maar een paar belangrijke verschillen moeten worden opgemerkt. Typische VHF/ UHF-bewerking omvat slechts een enkel signaal (of misschien twee of drie) in de ontvanger passband. U kunt best ook Single **decode** in **Settings** → **General** tab aanvinken. Er is weinig behoefte aan **Two pass decoding** op het tabblad **Advanced**. Met VHFfuncties ingeschakeld, reageert de JT65 decoder op speciale bericht indelingen die vaak worden gebruikt voor EME: het OOO signaal rapport en twee tonige shorthand berichten voor RO, RRR en 73. Deze berichten zijn altijd ingeschakeld voor ontvangst, ze worden automatisch gegenereerd voor verzending als u het shorthandberichtenvakje **Sh** aanvinkt.**Deep** in het menu **Decode** wordt automatisch geselecteerd. U kunt optioneel **Enable averaging**, **Enable Deep search**, en **EnableAP** inschakelen.

De volgende schermafbeelding toont drie uitzendingen van een 144 MHz EME QSO met submode JT65B en shorthandberichten. Let op de gekleurde maatstreepjes op de breedbeeldfrequentieschaal. Degroene markering bij 1220 Hz geeft de geselecteerde QSO-frequentie (de frequentie van de JT65 Synctoon) en het **F Tol** bereik aan. Een groen vinkje bij 1575 Hz markeert de frequentie van de hoogste JT65data toon. Oranje markeringen geven de frequentie aan van de boventoon van de twee tonige signalen voor RO, RRR en 73.
	vide Graph										
Controls 60	00 80	0 10	00 120	00	1400	160	0 18	300	2000	22	200
a the		the state	Care Sal	1.3	1	100		200		1	
6 <u>20</u>					主干						
6 26		11 - C		1			And and a second		1	1.2	1
6 an		1995 A. A. A.		1+72						1	
G						10.55		11412-0011-			
0	Ins/Ptxel 3	Start 400 Hz	Palette Adju	st	Natten [_	] Ref Spec			Spec 25	-	
38	165 2500 379 4	NAVQ 5	Unrad	• Cu	NATHE				Shooth	1.21	
6B 0	DT Fred	Message			tre	45 57	Freq M	*****			
IC dB	DT Freq 3.7 1226 ## 5.9 1222 #	Nessage KLJT KASSE	1898 000	* ^	UTC 0004 0006	dB DT -21 3.7 -20 5.9	Freq H 1226 ## H 1222 # H	essage LUT EASSE	INSE OO		
C dB 104 -21 106 -20 108 -21 -	DT Freq 3.7 1226 ## 5.9 1222 # -3.0 1220 #	Message RIGT RASSE RER 73	DHES DOO	*	UTC 0004 0006 0008	dB DT -21 3.7 -20 5.9 -21 -3.0	Freq 3	essage 107 KASSK RR 3	INSE CON	0 1	-
C dB 04 -21 06 -20 08 -21 -	DT Freq 3.7 1226 44 5.9 1222 4 -3.0 1220 4 Stop	Message KIJT KASSK RRR 73 Monitor	THE OCO	g Cear Avg	UTC 0004 0006 0008	dB DT -21 3.7 -20 5.9 -21 -3.0 Decode	Enable Tx	essage MIT KASSE RR 3 HsitTr	13698 COX	D 1	e Me
C dB 06 -21 06 -20 08 -21 109 Q50 1 v	DT Freq 3.7 1226 44 5.9 1222 4 -3.0 1220 4 5top 5top 144.	Message KLOT KASSK RRR 73 Monitor	Erase	2 Cear Avg	UTC DDE4 CDC6 CDC5	dB DT -21 3.7 -20 5.9 -21 -3.0 Decode	Tree 31 1226 ## # 1222 # R 1220 # 7 Enable Tx Generate Std 1	essage NIT EASSE RR 3 Halt Tx Mage	INSE CON	ne Now	e Me
C dB C -21 06 -20 05 -21 - Log Q50 	5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100	Message KIJT KASSK RRR 73 Monitor 120 004 DK Grid	Enase           Tx even/lat           Tx 1500 HF \$	E Cear Avg Tx ← Rx	UTC 0004 0006 0008	dB D7 -21 3.7 -20 5.9 -21 -3.0 Decode	Tree         31           1226         ##         #           1222         #         #           1220         #         7           Enable Tx	essage AIT EASSE RR 3 HaltTr Mogs	Tuest	ne Nov Tx 1	e me
C dib 104 -21 106 -20 108 -21 - 108 -21 - 109 Q50 109 Q50	5100 510 51	Message KLOT KASSK RRR 73 Monitor 120 004 DK Grid DK Grid DK S6	21498         000           Brase	Z Cear Avg Tx ← Rx Rx ← Tx	UTC 0004 0008 0008	dB DT -21 3.7 -20 5.9 -21 -3.0 Decode	Tree         M           1226         ##         #           1222         #         #           1220         #         ?           Enable Tx	essage NIT EASSE RR 3 HaitTr Mags	Tuest	D 3	e me
C dB 104 -21 106 -20 108 -21 108 -21 108 -21 109 Q50 109 Q50 100 00 100 00 100 1	5100 510 51	Message KLOT KASSK RRR 73 Monitor 120 004 DX Grid DX Grid DX Seid 2M58 6151 km	Erase           Tx even/lat           Tx 1500 Hr Q           Rx 1225 Hr Q           P Tol 50 Q	Z Cear Avg Tx ← Rx Rx ← Tx Hold Tx Pri		dB         DT           -21         3.7           -20         5.9           -21         -3.0           Decode            EASIE KLITT           EASIE KLITT           RO	Tree         31           1226         ##         #           1222         #         #           1220         #         7           Enable Tx             Generate Std1         *         *           *         1220         #         *	essage NIT EASSE RR 3 HaltTx HaltTx	Tu fiest	0 3 New Tx 1 Tx 2 Tx 3	
C dB 104 -21 106 -20 108 -21 108 -21 109 Q50 109 Q50 100 Q5	5100 510 51	Message KIJT KASSK RRR 73 Monitor 120 004 DX Grid DX Grid DX Grid DX Grid DX Grid 120 004	Erase           Tx even/lat           Tx 1500 Hr \$           Rx 1225 Hr \$           P Tol 50 \$           Report -15 \$	Z Cear Avg Tx ← Rx Rx ← Tx Heid Tx Pn Submode B		dB         DT           -21         3.7           -20         5.9           -21         -3.0           Decode            EASIE KLIT!           EASIE KLIT!           RO           RAR	Tree         30           1220         #         #           1222         #         #           1220         #         7           Enable Tx         Generate Std1           M20         #         1220	essage NIT EASSE RR 3 Hait Tr Mags	110556 CCX	Ne Now Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4	
C dB C dB C -21 C -20 C -2	5100 510 51	Message KIAT KASSK RRR 73 Monitor 120 004 DK Grid DK Grid DK Si 6151 km Add	Erase           Tx even/1st           Tx 1500 Hz \$           Rx 1225 Hz \$           P Tol 50 \$           Report -15 \$	E Cear Avg Tx ← Rx Rx ← Tx Hold Tx Fn Submode B Sync ~1		dB         DT           -21         3.7           -20         5.9           -21         -3.0           Decode            EASIE KLITP           EASIE KLITP           RO           RQR           73	Tree         M           1226         ##         #           1222         #         #           1220         #         7           Enable Tx	essage NIT EASSE RR 3 HaitTr Mags	Tu Next 0 0 0 0	New Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4 Tx 5	

# 9.4. Q65

Q65 is ontworpen voor voortplantingspaden die snelle vervagingssignalen produceren: troposferische verstrooiing, regenverstrooiing, ionosferische verstrooiing, trans-equatoriale voortplanting (TEP), EME en dergelijke. De volgende schermafbeelding toont een reeks ionosferische verstrooiings-QSO's met submode Q65-30A op de 6 meter-band. De ontvangen signalen waren meestal nauwelijks hoorbaar.

	braph									
Controls 600	008 (	1000 12	200 1400	1600	1800	2090	2200	2400	26	00
25:00 6m		States Streets	and the second second		1					25-7
74:00 6m	State State				Cast of the	e 198		Selected a		
23:00 6m		and the second	Star Star							
22:00 6m					100				- here	
21:00 6m						and the				SREA.
20:00 6m	a the la		ACTION OF A DESCRIPTION	Totte				0		
									DT=	0 10
		haines							-10	0.13
Bins/Pixel 4	\$ Start 30	0Hz : Palette	Adjust	atten 🗌 Ref	Spec		1000000	Sp	ec 20 %	+
Gult 2500 H	n t N Aun 5	t Score	- OF	t Cunc			*****	111	entite e	-
1911 2000 11	mays	(I) Scope		Cohine				-	Notes a	
WSJT-X v2.4.0-r	rc2 by K1JT, G4	WJS, K9AN, and IV3N	IWV					-		×
Configurations	View Mode	Decode Save T	ools Help							
	Singk	e-Period Decodes				Ave	rage Decodes			
TC dB D	f Freq	Hessage		UTC	dB DT	Freq	Message			
41300 -11	0.2 990 1	KLOT KOIPP	EMSE do	A 1419	30 TV	1800	W4THD	ALIAN 13	2	4911 ,
11400 -7	0.1 1803 :	KIJT KOSCCI	R-04 q2	1420	00 -10 0	.1 1801	: KIJT W	4IMD 73	6	qû
11500 -10	0.1 1803 :	KIJT WAIMD E	M84 q0	1420	30 Tx	1800	: W4IMD	KIJT 73		
41600 -17	0.2 1803 :	KIJT KGSCCI	73 Q3	1420	31 TX 00 -15 0	1800	CQ KIJ	T FN20	6	-
41800 -2	0.2 1807 :	KIJT WAIMD P	-16 03	1421	30 Tx	1800	KF2T K	1JT -15		40
41900 -29	0.1 1804 :	HIJT WAIMD 7	3 q3	1422	00 -11 0	.2 1814	: KIJT K	F2T 8-1	5	q3
92000 -10	0.1 1801 :	RIJT WAIMD 7	3 q0	1422	30 TX	1800	: KF2T K	1JT RRR		
42100 -15	0.2 1814 :	KIJT KEIT EM	19 q0	1423	00 -11 0	12 1814	: KIJT K	F2T 73		Q3
42200 -11	0.2 1814 :	RIJT KF2T R-	15 q3	1423	30 TX	1800	KF2T K	ADD THE		-
42400 -1	0.1 1801 1	KIJT WODR EN	78 00	1424	30 Tx	1800	W9DR K	1JT -01		de
42500 0	0.2 1798 :	KIJT W9DR R-	08 q3	1425	00 0 0	.2 1798	: KIJT W	9DR R-0	ê	Q3
42500 -14	0.2 997 :	CQ RF2T FM19	q0	v 1425	30 Tx	1800	: W9DR K	1JT RRR		
and the second										
Log QSO	Stop	Monitor Er	ase Clear A	vig Dec	ode 6	NUME TO	Hait Tx	Tun	e	Menu
Log QSO	Stop	Monitor Er	ase Clear A	vg Dec	code 6	ACC	Halt Tx	Tun	e	Menu
Log QSO	Stop 50	Monitor Er	ase Clear A	vg Dec t	code 5	Gen	Halt Tx erate Std Msgs	Tun Next	Now	Menu Pw
	Stop 50	Monitor Er .275 000 Dix Grid	ase Clear A	vig Dec t H2 \$	code 6	Gen	Halt Tx erate Std Msgs R K1JT FN20	Next	Now Tx 1	Menu Pw
Log QSO	Stop 50 DX Call	Monitor Er .275 000 Dix Grid	ase Clear A	wg Dex t H₂ ≎ 50 ≎ ¥	submode A		Halt Tx erate Std Msgs R K1JT FN20	Next	Now Tx 1	Menu Pw
Log QSO n v S -60	Stop 50 DX Call W9DR	Monitor Er .275 000 DX Grid EM78 260 833/m	ase Clear A	wg Dex t H2 ♀ 50 ♀ ♥ H2 ♀	Submode A	Gen (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Hait Tx erate Std Msgs R K1JT FN20 R K1JT -01	Next	Now Tx 1 Tx 2	Pw Pw
Log QSO 	Stop 50 DX Call W9DR Az:	Monitor Er .275 000 DX Grid EM78 260 912 km	Ase Clear A	vig Dec tt H2 0 50 0 V H2 0 1 H2 0 -1 0	Submode A	Gen Cr W90	Halt Tx erate Std Msgs R K1JT FN20 R K1JT -01 R K1JT R-01	Next	Now Tx 1 Tx 2 Tx 3	Menu Pw
Log QSO n V S 60 60 60	Stop 50 DX Call W9DR Az: Lookup	Monitor Er .275 000 Dix Grid EM78 260 912 km Add	ase Clear A	wg Dec t H2 ♥ 50 ♥ ♥ HZ ♥ -1 ♥ 5 ♥	submode A 🕏	Inclus To Construction (Constr	Halt Tx erate Std Msgs R K1JT FN20 R K1JT -01 R K1JT R-01 R K1JT RRR	Tun           Next           0           0           0           0           0           0           0           0           0	Now Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4	Pw
Log QSO 	Stop 50 DX Call W9DR Az: Lookup	Menitor Er .275 000 DX Grid EM78 260 912 km Add 21 Marc 05	ase Clear A Tx even/1s Tx 1800 F Tol 5 Rx 1798 Report T/R 30 Sh Z Au	vvg Dec tt H2 € 50 € ♥ H2 € 1 H2 H2 € 1 H2 H2 € 1 H2 H2 H2 E 1 H2	Submode A 🔮	Gen (* w90 (* w90 (* 90) (* 90) (* 90) (* 90) (* 90) (* 90) (* 90) (* 90) (* 90)	Halt Tx erate Std Misgs R K1JT FN20 R K1JT -01 R K1JT R-01 R K1JT RRR R K1JT 73	Tur           Next           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0	Now Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4 Tx 5	Pw
Log QSO 	Stop 50 DX Call W9DR Az: Lookup 202	Monitor Er .275 000 DX Grid EM78 912 km Add 21 Mar 05 4.25.21	ase Clear A	vig Dec t H2 ♀ 50 ♀ ♥ H2 ♀ H2 ♀ 1 H2 ♀ 1 H2 ♀ 1 ↓ 50 ♀ ♥ 1 ↓ 50 ♀ ♥ 1 ↓ 50 ♀ ♥ 1 ↓ 50 ♀ ♥ 1 ↓ 50 ♀ ♥ 50 ♀ ♥ \$0 ♥ ♥ \$0 ♥ ♥ \$0 ♥ \$0 ♥ \$0 ♥ ♥ \$0 ♥ \$0	Submode A 🕏	Gen     Gen     W90	Halt Tx erate Std Migs R K1JT FN20 R K1JT -01 R K1JT R-01 R K1JT RRR R K1JT 73 1JT FN20	Next	Now Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4 Tx 5 Tx 6	Pw Pw

De Q65-decoder maakt geen gebruik van een roepnaamdatabase. In plaats daarvan maakt het gebruik van a priori (AP) informatie zoals iemands eigen roepnaam en het berichtwoord CQ. Bij normaal gebruik, naarmate een QSO vordert, neemt de beschikbare AP-informatie toe met de roepnaam van het station waaraan wordt gewerkt en misschien ook zijn/ haar 4-cijferige gridlocator. De decoder maakt gebruik van alle beschikbare AP-informatie.

Voor Q65 EME QSO's, met name op de microgolfbanden, gebruiken sommige operators korte berichten die uit een enkele toon bestaan. Om het automatisch

genereren van deze berichten te activeren, vinkt u het vakje aan met het label **Sh**. Dit maakt het ook mogelijk om een enkele toon op 1000Hz te genereren door Tx6 te selecteren, om in eerste instantie te helpen bij het vinden van signalen. Het vak met het label **Tx6** schakelt het Tx6-bericht van 1000Hz naar 1250Hz om aan het andere station aan te geven dat u klaar bent om berichten te ontvangen.Deze korte berichten worden niet automatisch gedecodeerd en auto-sequencing zal er niet op reageren. U moet ze zelf herkennen en interpreteren.

# 9.5. MSK144

MeteorscatterQSO's kunnen op elk moment op de VHFbanden worden gemaakt op afstanden tot ongeveer 2100 km (1300 mijl). Het voltooien van een QSO duurt 's avonds langer dan' s ochtends, langer bij hogere frequenties enlanger op afstanden dichtbij de bovengrens. Maar met geduld, 100 Watt of meer, en een enkele yagi kan het meestal worden gedaan. De volgendeschermafbeelding toont twee ontvangst intervallen van 15 seconden met MSK144 signalen van drie verschillende stations.

2       4       5       6       7       9       10       11       12       13       14         20500       10       11       12       13       14         20500       20       10       11       12       13       14         20500       20       20       20       14       10       14       12       13       14         20500       20       20       20       20       20       14       10       14       10       14       10       14       10       14       10       14       10       14       10 <th></th> <th></th> <th>V</th> <th>VSJT-X - Fast G</th> <th>Graph</th> <th></th> <th></th> <th>-</th> <th></th>			V	VSJT-X - Fast G	Graph			-	
Losco WSJT-X v2.3.0 by K1JT, G4WJS, and K9AN - Configurations View Mode Decode Save Tools Help Band Activity Tx Message UTC dB T Freq Message Costoo 5 4.6 1453 c CQ W1IND EM84 20800 7 12.2 1496 c CQ XD9VV EN71 Log QSO Stop Monitor Erace Decode EpableTx HaitTx Tune Menu MacQG EM72 Report 0 1 ActQG EM72 Report 0 1 SWL CQ 260 1 SWL CQ 19 Tx 6 CQ KIJT FN20 Tx 6 CQ KIJT FN20 Tx 6	1 7	3 4	5 6	7 8	9	10 11	12	13	14
Auto Level WSJT-X v2.3.0 by K1JT, G4WJS, and K9AN - Configurations View Mode Decode Save Tools Help Band Activity Tx Messages DTC dB T Freq Message DTC dB	halondare	and Constant	te also		6420	Here A Can		5.0	
DS:00 D:45 Auto Level WSJT-X v2.3.0 by K1JT, G4WJS, and K9AN - □ Configurations View Mode Decode Save Tools Help Band Activity Tx Messages UTC dB T Freq Message UTC dB T Freq Message UTC dB T Freq Message C0500 5 4.6 (1453 c CQ RM12) 20600 5 4.6 (1453 c CQ RM12) 20600 5 4.6 (1453 c CQ RM12) 20600 7 12.2 1496 s CQ KD9VV EN/1 Log QSO Stop Monitor Prace Decode Epible Tx Hait Tx June Menx Tx decode Epible Tx Hait Tx June Menx Monitor Prace Decode Epible Tx Hait Tx June Menx Monitor Prace Decode Epible Tx Hait Tx June Menx							e 🕻		0.35
42:45       Auto Level         42:45       WSJT-X v2.3.0 by K1JT, G4WJS, and K9AN       -         Configurations       View       Mode       Decode       Save       Tools       Help         Band       Activity       Tx       Messages       UTC       dB       T       Freq       Message         20500       5       4.6       1453       6       CQ       W41MD       EM84         20500       5       4.6       1453       CQ       W41MD       EM84         20600       5       4.6       1453       CQ       RM1MD       Freq       Message         20500       5       4.6       1453       CQ       RM1MD       Emerste       Message         20500       7       12.2       1496       CQ       RM97       Freq       Message         20500       7       12.2       1496       CQ       RM97       Freq       Message         20500       7       12.2       1496       CQ       RM97       Freq       Message         20500       7       12.2       1496       K       CQ       RM97       K       Message         2050       Stop       Monitor	man	hand	Musuria	menninum	molin	man with	Am	van Mar	
Auto Level WSJT-X v2.3.0 by K1JT, G4WJS, and K9AN - Configurations View Mode Decode Seve Tools Help Band Activity Tx Messages UTC dB T Freq Message UTC dB T Freq Message UTC dB T Freq Message 20500 \$ 4.6 1453 c CQ WHIND EM84 20500 7 12.2 1496 c CQ K1DFW EN71 Log QSO Stop Monitor Erase Decode Epable Tx Hait Tx June Menx MACQG K1JT FN20 Tx 2 MACQG K1JT FN20	:08:00		A. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	manicality as P		ation at the support	and and	1. A	Ash in
Auto Level WSJT-X v2.3.0 by K1JT, G4WJS, and K9AN - Configurations View Mode Decode Save Tools Help Band Activity Tx Messages UTC dB T Freq Message UTC dB T Freq Message UTC dB T Freq Message 20500 8 8.7 1968 6 K1JT WA4CQG EM72 20800 5 4.6 1453 6 CQ W1IND EM84 20600 7 12.2 1966 6 CQ KD9VV EN71 Log QSO Stop Monitor Erase Decode Egable Tx Hait Tx June Menu MacQG EM72 Report 0 MACQG EM72 Report 0 WA4CQG K1JT FN20 Tx 2 WA4CQG K1JT FN20 Tx 2	Sec. 14	ete ge 🖉				·宋华16		it in	ine (
Auto Level WSJT-X v2.3.0 by K1JT, G4WJS, and K9AN - Configurations View Mode Decode Save Tools Help Band Activity Tx Messages UTC dB T Freq Message UTC dB T Freq Message 20500 8 8.7 1988 4 X1JT WA4CQG EM72 20800 5 4.6 1953 4 CQ W1IMD EM84 20800 7 12.2 1996 5 CQ W1IMD EM84 20800 7 12.2 1996 5 CQ KD9VV EN71 Log QSO Stop Monitor Erase Decode Egable Tx Hait Tx Tune Menu Menu Matcore K1d Msgs Next Now DX Call DX Grid Rx 1500 Hz C WA4CQG EM72 Report 0 C Ar: 228 A: 218 B: 6 1259 km TR 15 5 C Lookup Add Tx CQ 260 C 3 dB 0 19:42:07 SWL C	20172-01-01			se maisnes		an a	rs entre	े स्टब्स्	
Auto Level WSJT-X v2.3.0 by K1JT, G4WJS, and K9AN - Band Activity Tx Messages UTC dB T Freq Message UTC dB T Freq Message UTC dB T Freq Message 20500 \$ 8.7.1458 \$ K1JT WA4CQG EM72 20500 \$ 4.6 1453 \$ CQ R1IMD EM84 20500 7 12.2 1496 \$ CQ RD9VV EN71 Log Q50 Stop Monitor Erase Decode Egable Tx Halt Tx Tune Menu Menu Marker Marker Marker Marker Marker Marker Marker Menu Marker Marker Marker Marker Marker Marker Marker Marker Menu Marker Marker Marker Marker Marker Marker Marker Marker Menu Marker Marker M	40:45	myun			million				
WSJT-X v2.3.0 by K1JT, G4WJS, and K9AN       -         Configurations View Mode Decode Save Tools Help       Band Activity       Tx Messages         UTC dB I Freq Message       UTC dB I Freq Message       UTC dB I Freq Message         20500 \$ 4.6 1453 \$ CQ W41MD EM84       20800 7 12.2 1496 \$ CQ KD9VV EN71       -         Log Q50       Stop Monitor       Erase       Decode       Egable Tx       Halt Tx       Tune       Men         0m       14.078 000       Tx even/1st       -				-0	[	A	ito Level		
WSJT-X v2.3.0 by K1JT, G4WJS, and K9AN Configurations View Mode Decode Save Tools Help Band Activity Tx Messages UTC dB I Freq Message UTC dB I Freq Message 20500 \$ 8.7.1488 £ K1JT NA4CQS EM72 20800 \$ 4.6 1453 £ CQ W1IMD EM84 20800 7 12.2 1496 £ CQ W1IMD EM84 20500 7 12.2 1496 £ CQ WD9VV EN71 Log QSO Stop Monitor Grase Decode Egable Tx Hait Tx Tune ♥ Menv Marc Q KD1 DK Grid Rx 1500 H2 WA4CQG EM72 Report 0 Az: 228 A: 218 B: 6 1259 km T/R 15 \$ Lookup Add Tx CQ 260 \$ WA4CQG K1JT FNZ Tx 4 WA4CQG K1JT RR Tx 4 WA4CQG K1JT FNZ Tx 5 CQ K1JT FNZ TY 5					-				
Configurations View Mode Decode Save Tools Help Band Activity Tx Messages UTC dB I Freq Message UTC dB I Freq Message 20500 8 8.7 1488 6 K1JT WA4CQG K1JT 20800 5 4.6 1453 6 CQ W41MD EM84 20800 7 12.2 1496 6 CQ W11MD EM84 20800 7 12.2 1496 6 CQ KD9VV EN71 Log QSO Stop Monitor Grase Decode Egable Tx Hait Tx June Menu Monitor Grase Decode Egable Tx Hait Tx June Menu Marc QG KIJT FNZ O Tx 1 WA4CQG EM72 Report 0 : Az: 228 A: 218 B: 6 1259 km TR 15 5 : Lookup Add Tx CQ 260 :			WSJT-X v2.	3.0 by K1JT, G	4WJS, an	d K9AN		-	
Band Activity       Tx Message         UTC       dB       I       Freq       Message         20500       \$       8.7       1488       £       XLJT       WA4CQG EM72         20800       \$       4.6       1453       £       CQ W1IMD       EM84         20800       \$       4.6       1453       £       CQ W1IMD       EM84         20800       7       12.2       1496       \$       CQ KD9VV       EN71         Log QSO       Stop       Monitor       Erase       Decode       Egable Tx       Hait Tx       Tune       Menu         Dm       14.078       000       Tx even/1st	Configuration	is View Mode	Decode Save	Tools Help					
UTC       dB       T       Freq       Message         20500       8       8.7       1488 & KLUT WA4CQG EM72         20800       5       4.6       1453 & CQ       W41MD EM84         20800       7       12.2       1496 & CQ       KD9VV EN71         Iog QS0       Stop       Monitor       Erase       Decode       Egable Tx       Halt Tx       Tune       Men         0m       Ital       0X Gall       DX Gaid       Rx 1500 H2       Image: Color of the						1. Mar. 1997	saner		
20500       8       8.7       1488 6       K1JT       WA4CQG EM72         20800       5       4.6       1453 6       CQ       W41MD EM84         20800       7       12.2       1496 6       CQ       KD9VV EN71         Log QSO       Stop       Monitor       Erase       Decode       Epable Tx       Hait Tx       Tune       Menu         0m       14.078       000       Tx even/1st       FTol 200 €       FTol 200 €       Tx 1       WA4CQG K1JT FN2       Tx 1       Wa4CQG K1JT FN2       Tx 1         0m       0x Csli       0x Grid       Rx 1500 H2 €       WA4CQG K1JT FN2       Tx 1       WA4CQG K1JT FN2       Tx 1         0m       0x Csli       0x Grid       Rx 02 260 €       WA4CQG K1JT RR       Tx 2       WA4CQG K1JT RR       Tx 4         0x 0		Band Act	ivity			1X Mes	ages		
Log QSO       Stop       Montor       Prase       Decode       Enable fx       Hart fx       June       Menu         0m       14.078 000       Tx even/1st       F Tol 200 ‡       F Tol 200 ‡       Generate Std Msgs       Next       Now       Pv         60       DX Call       DX Grid       Rx 1500 Hz ‡       WA4CQG K1JT FN2d       Tx 1       WA4CQG K1JT FN2d       Tx 1         WA4CQG       EM72       Report 0 ‡       WA4CQG K1JT FN2d       Tx 2       WA4CQG K1JT FN2d       Tx 2         Az: 228       A: 218       E: 6 1259 km       T/R 15 s ‡       WA4CQG K1JT RR       Tx 3         Lookup       Add       Tx 02 260 ‡       WA4CQG K1JT RR       Tx 4         WA4CQG K1JT RR       Tx 4       WA4CQG K1JT RR       Tx 5         20       Sh< Auto Seq       Sh       Auto Seq       Tx 6         33 dB       19:42:07       SWL       Tx 6       Tx 6	UTC dB 20500 8 20800 5	Band Act T Freq 8.7 1488 6 4.6 1453 6	Nity Message RIJT WA4CQC CQ W4IMD EN	5 EM72	UTC	dB T Free	ı Me	ssage	
Om       Image: Start Star	UTC dB 20500 8 20800 5 20800 7	Band Act T Freq 8.7 1488 6 4.6 1453 6 12.2 1496 6	Nity Message KIJT WA4CQX CQ W4IMD EN CQ KD9VV EN	5 EM72 484 971	UIC	dB T Free	1 Me	33AGC	
DX Call       DX Grid       Rx 1500 Hz       WA4CQG K1JT FN2(       TX 1         60       WA4CQG       EM72       Report 0       WA4CQG K1JT FN2(       TX 1         40       WA4CQG       EM72       Report 0       WA4CQG K1JT FN2(       TX 2         40       Az: 228 A: 218 El: 6 1259 km       T/R 15 s       WA4CQG K1JT RH0       TX 2         40       Lookup       Add       Tx CQ 260 ‡       WA4CQG K1JT RRR       TX 4         20       2021 Feb 10       Sh       Auto Seq       WA4CQG K1JT :*       TX 5         33 dB       19:42:07       SWL       CQ K1JT FN20       Tx 6	UTC dB 20500 8 20800 5 20800 7 Log Q50	Band Act I Freq 8.7 1488 6 4.6 1453 6 12.2 1496 6 Stop Mon	NITY Message KIJT WA4CQC CQ W4IMD EN CQ KD9VV EN NTOT Erass	5 EM72 194 171 > e Decode	UTC	dB T Free	I Me	une	✓ Men.
80       WA4CQG       EM72       Report 0 ÷         60       Az: 228       A: 218       El: 6       1259 km       T/R       15 s ÷         40       Lookup       Add       Tx CQ 260 ÷       WA4CQG K1JT RRR       Tx ±         20       2021       Feb 10       Sh ✓ Auto Seq       WA4CQG K1JT FN20       Tx ±         33 dB       19:42:07       SWL       CQ K1JT FN20       Tx ½	UTC dB 20500 8 20800 5 20800 7 Log Q50 Om V	Band Act I Freq 8.7 1488 6 4.6 1453 6 12.2 1496 5 Stop Mon 14.07	Nity Message KIJT WAACQO CQ W4IMD EN CQ KD9VV EN Ntor Erase 78 000	E Decode	UTC	dB T Free Tx Halt Tx Generate Std Ms	z Me	une Now	✓ Menk Py
60       Az: 228       A: 218       E: 6       1259 km       T/R       15 s       WA4CQG K1JT R+0       Tx 3         40       Lookup       Add       Tx CQ 260 ÷       WA4CQG K1JT RRR       Tx 4         20       2021       Feb       10       Sh<	UTC dB 20500 8 20800 5 20800 7 Log QSO Dm V	Band Act T Freq 8.7 1488 6 4.6 1453 6 12.2 1496 5 Stop Mon 14.07 DX Call	NITY Message KIJT WA4CQC CQ W4IMD EN CQ KD9VV EN NTOT Erass NTOT Erass 78 000 DX Grid	E Decode Tx even/1st F Tol 200	UIC Epable	dB T Free Tx Halt Tx Generate Std Ms WA4CQG K1JT F	z Me	une Now Tx <u>1</u>	Pv
Lookup         Add         Tx CQ 260 ÷         WA4CQG K1JT RRR         Tx ±           20         Sh ♥ Auto Seq         Sh ♥ Auto Seq         WA4CQG K1JT : ▼         Tx ±           33 dB         19:42:07         SWL         CQ K1JT FN20         Tx ±	UTC dB 20500 8 20800 5 20800 7 Log QSO 0m v [80	Band Act I Freq 8.7 1488 6 4.6 1453 6 12.2 1496 5 Stop Mon 14.07 DX Call WA4CQG	NITY Message KIJT WANCOX CQ W4IMD EN CQ KD9VV EN NTOP Erass 78 000 DX Grid EM72	S EM72 194 171 > e Decode Tx even/1st F Tol 200 Rx 1500 Hz Report 0	UIC Enable	dB T Free dB T Free Tx Halt Tx Generate Std Ms WA4CQG K1JT FF WA4CQG K1JT FF	z Me z Me z Next z 0 00 0	une Now Tx <u>1</u> Tx <u>2</u>	Menx Pv
20     2021 Feb 10     □ sh ♥ Auto Seq     WA4CQG K1JT : ♥ ○ Tx 5       0     19:42:07     ○ WL     ○ CQ K1JT FN20     ○ Tx 6	UTC dB 20500 8 20800 5 20800 7 Log QSO 0m V 	Band Act T Freq 8.7 1488 6 4.6 1453 6 12.2 1496 6 Stop Mon 14.07 DX Call WA4CQG Az: 228 A: 21	Nity Message KIJT WA4CQC CQ W4IMD EN CQ KD9VV EN Nitor Erass 78 000 DX Grid EM72 8 El: 6 1259 km	E Decode Tx even/1st F Tal 200 C Rx 1500 HZ C Report 0 C T/R 15 S		dB T Free dB T Free Tx Halt Tx Generate Std Ms WA4CQG K1JT F WA4CQG K1JT F	z Me z Me z Next 12( ) 10 )	ssage           une           Now           Tx 1           Tx 2           Tx 3	Py Men
L <sub>0</sub> 33 dB 19:42:07 © Tx §	UTC dB 20500 8 20800 5 20800 7 Log QSO 0m V -80 -60 -40	Band Act I Freq 8.7 1488 6 4.6 1453 6 12.2 1496 5 Stop Mon 14.07 DX Call WA4CQG Az: 228 A: 21 Lookup	Nity Message KIJT WA4CQX CQ W4IMD EN CQ KD9VV EN itor Erase 78 000 DX Grid EM72 8 El: 6 1259 km Add	S EM72 484 171 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	UIC Epable	dB T Free dB T Free Tx Halt Tx Generate Std Ms WA4CQG K1JT FP WA4CQG K1JT R WA4CQG K1JT R	2 Me 2 Me 25 Next 126 O 100 O 140 O 188 O	ssage           une           Now           Tx 1           Tx 2           Tx 3           Tx 4	PV PV
	UTC dB 20500 8 20800 5 20800 7 Log QSO 0m V -80 -60 -40 -20	Band Act T Freq 8.7 1488 6 4.6 1453 6 12.2 1496 6 Stop Mon 14.07 DX Cell WA4CQG Az: 228 A: 21 Lookup 2021	Nity Message KIJT WA4CQC CQ W4IMD EN CQ W4IMD EN CQ KD9VV EN Nitor Erass 78 000 DX Grid EM72 8 El: 6 1259 km Add Eeb 10	E Decode Tx even/1st F Tol 200 C Rx 1500 Hz C Rx 1500 Hz C T/R 15 S C Tx CQ 260 C	UIC Epable	dB T Free dB T Free Tx Halt Tx Generate Std Ms WA4CQG K1JT F WA4CQG K1JT R WA4CQG K1JT R WA4CQG K1JT R	z Me z Me z Next 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ssage           une           Now           Tx 1           Tx 2           Tx 3           Tx 4           Tx 5	Pv
20         2021 Feb 10         Sh ♥ Auto Seq         WA4CQG K1JT : ♥ ○ Tx 5           33 dB         19:42:07         SWL         CQ K1JT FN20         Tx 6	UTC dB 20500 8 20800 5 20800 7 Log QSO 0m V -80 -80 -0	Band Act T Freq 8.7 1488 6 4.6 1453 6 12.2 1496 6 Stop Mon 14.07 DX Call WA4CQG	Nity Message RIJT WA4CQX CQ W4IMD EN CQ KD9VV EN Nitor Erass 78 000 DX Grid EM72	S EM72 484 N71 Pe Decode Tx even/1st F Tol 200 Rx 1500 Hz = Report 0	UIC Epable	TX Mes dB T Free TX Halt Tx Generate Std Ms WA4CQG K1JT FF WA4CQG K1JT FF	z Me z Me z Next 12( ) 10 )	ssage           une           Now           Tx 1           Tx 2	P Mer
	UTC dB 20500 8 20800 5 20800 7 Log QSO 0m V 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	Band Act I Freq B.7 1488 6 4.6 1453 6 12.2 1496 5 Stop Mon 14.07 DX Call WA4CQG Az: 228 A: 21 Lookup 2021 19.4	Nity           Message           KIJT WA4CQC           CQ W4IMD EN           CQ KD9VV EN           Ntor           Erass           78 000           DX Grid           EM72           8 El: 6 1259 km           Add           Feb 10           42:07	S EM72 184 171 → e Decode Tx even/1st F Tol 200 Rx 1500 Hz Rx 1500 Hz T/R 15 s Tx CQ 260 Sh ✔ Aut SWL	UIC Epable	dB T Free dB T Free Tx Halt Tx Generate Std Ms WA4CQG K1JT FI WA4CQG K1JT FI WA4CQG K1JT R WA4CQG K1JT R WA4CQG K1JT CQ K1JT FN20	2 Me 2 Me 2 Next 12( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ssage           une           Now           Tx 1           Tx 2           Tx 3           Tx 4           Tx 5           Tx 6	P Men

In tegenstelling tot andere WSJT-X modes werkt de MSK144 decoder in realtime tijdens de ontvangstvolgorde. Gedecodeerde berichten verschijnen bijna op uw scherm zodra u ze hoort.

WSJT-X configureren voor MSK144 bewerking:

- Selecteer **MSK144** in het menu **Mode**.
- Selecteer Fast in het menu Decode.
- Stel de audio ontvangstfrequentie in op Rx 1500 Hz.

- Stel de frequentietolerantie in op **F Tol 100**.
- Stel de frequentie van de **T / R**in op 15 s.

• Om de decoderingsdiepte af te stemmen op de mogelijkheden van uw computer, klikt u op **Monitor** (als deze nog niet groen is) om een ontvangstreeks te starten. Bekijk het percentage dat wordt weergegeven op het Receiving label in de Status Bar.

#### Receiving 17% MSK144

Het weergegeven nummer (hier 17%) geeft de fractie van de beschikbare tijd aan die wordt gebruikt voor de uitvoering van de realtime decoder MSK144. Als dit aantal veel lager is dan 100%, kunt u de decoderingsdiepte verhogen van
Fast naar Normal of Deep en de F Tol verhogen van 100 naar 200 Hz.

De meeste modernemulticore computers kunnen gemakkelijk de optimale parameters Deep en F Tol200 aan. Oudere en langzamere machines kunnen deze instellingen mogelijk niet bijhouden, bij de instellingen Fast en Normal zal er een klein verlies zijn in de decodeercapaciteit (ten opzichte van Deep) voor de zwakste pings.

• T / R-reeksen van 15 seconden of minder vereisen dat u uw verzonden berichten zeer snel selecteert. Schakel **Auto Seq** in om de computer automatisch de nodige beslissingen te laten nemen op basis van de ontvangen berichten.

• Voor gebruik op 144 MHz of hoger kan het handig zijn om **Sh**berichten in kort formaat te gebruiken voor Tx3, Tx4 en Tx5. Deze berichten zijn 20 ms lang, vergeleken met 72 ms voor MSK144berichten over de volledige lengte. Hun informatieinhoud is een 12bits hash van de twee roepnamen, in plaats van de roepnamen zelf, plus een 4bits numeriek rapport, bevestiging (RRR) of afmelding (73). Alleen de beoogde ontvanger kan korte berichten decoderen. Ze worden weergegeven met de roepnamen tussen <> punthaken, zoals in het volgende model QSO

CQ K1ABC FN42	
	K1ABC W9XYZ EN37
W9XYZ K1ABC +02	
	<k1abc w9xyz=""> R+03</k1abc>
<w9xyz k1abc=""> RRR</w9xyz>	
	<k1abc w9xyz=""> 73</k1abc>



Het gebruik van MSK144**Sh**berichten op 50 of 70 MHz heeft weinig of geen voordeel. Op deze frequenties zijn de meeste pings lang genoeg om standaardberichten te ondersteunen die het voordeel hebben dat ze leesbaar zijn voor iedereen die luistert.

#### 9.6. Echo Mode

De **echo** mode biedt hulpmiddelen voor twee soorten metingen: echo's van uw verzonden signaal van de maan en breedbandruis die wordt ontvangen van de zon, de maan en mogelijk andere bronnen, waaronder nabijgelegen grond. In elk geval dient de systeemruistemperatuur (ruisvermogen verwezen naar de antenne-aansluitingen, uitgedrukt in graden Kelvin) als het referentieruisniveau. Dergelijke metingen worden veel gebruikt voor het optimaliseren van de mogelijkheden van een station voor aarde-maan-aarde (EME) communicatie.

Voor maanecho's genereert WSJT korte transmissies met een vaste frequentie die worden afgewisseld met ontvangstintervallen op de juiste Dopplerverschoven frequentie. Met **Split Operation** ingesteld op **Rig** of **Fake It** in het **Settings | Radio**Tabblad, controleer **Doppler-tracking** en **Eigen echo** in het venster Astronomische gegevens. Richt uw antenne op de maan en klik op **Enable Tx** in het hoofdvenster om een reeks echometingen te starten. Elke cyclus duurt 6 seconden. Als ze sterk genoeg zijn, zullen echo's zichtbaar zijn in de waterval. Hun gemiddelde spectrum wordt weergegeven in het venster Echografiek en de numerieke parameters van de metingen verschijnen in het hoofdvenster:

🔘 WSJT-)	( - Wide G	iraph									_		$\times$
Controls		1300		140	0	1500		1	600	17	00		1800
			100 CAN			1000 A							South Barrier
					- 044-5170							1	
		4 1 A	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1							Res and a second			
			2012 S 197			2444						A # 8 3 2	
Bins	/Pixel 1	÷ St	art 1200 Hz	Palett	e Adjust	✓ Flatten	Ref Spec				Spec	0% 😂	-
Spli	t 2500 Hz	÷ N	Avg 1	÷ Digipa	n	Cumulative	• ~	/			Smoo	th 1 韋	
🔵 WSJT-)	( - Echo G	raph									_		×
-150		-100	)	-5	0	0			50		100		15
					Ľıı	ĭ			<u> </u>				ц.Т.
_	Rie	- /Discel - 1	A coin		7			t	Conseth		0 Celeve		
		s/Pixel 1	Gain		2610			aseine	Smooth		Colors		~
wsji-/	( v2.b.0-r	c5 by K	IJI et al.	and the second	Teels He	L.					_		~
File Conin	gurations	view	Mode De	cooe save	Tools He	þ		_				_	_
UTC	Ho	our	Level	Doppler	Width	N	Q	DF	SNR	dBerr			
043503	4.58	34167	53.55	2219	18.0	1	10	-1	-10.2	0.5			^
043509	4.58	37500	53.70	2219	18.0	3	10	-1	-9.8	0.5			
043521	4.58	39167	53.73	2219	18.0	4	10	-1	-10.3	0.5			
043527	4.59	0833	53.73	2219	18.0	5	10	-2	-10.4	0.5			
043533	4.59	2500	53,91	2219	18.0	6	10	-2	-9.9	0.5			
043539	4.59	94167	53.50	2219	18.0	7	10	-1	-10.1	0.5			
043545	4.59	95833	53,69	2219	18.0	8	10	-1	-9.9	0.5			
043551	4.50	97500	53.62	2219	18.0	Ğ	10	-1	-10.0	0.5			
043557	4.59	99167	53.61	2219	18.0	10	10	-1	-9.9	0.5			
Stop		Monitor	E	rase	Clear Avg	Avg 100 🗘	Decode	1	Enable Tx	Halt Tx	Tune		Menus
23cm ~	•		1.29	96 065 (	000								Pwr
	_		1,2										1 -
-80			DX Cal		DX Gri	d							- <u>-</u> -
-60	FT8		W2ZQ		FN200	G							
▶ ~~	FT4		Az	:237 17k	m								
-40			Lookup		Add								
	MSK												
20	065		20	22 Oct	06								
Lo	Q65		20	22 000	00								
0 dB	JT65			.8:40:23	5								-
	3100												
220819 043	557.way	Ech	0	Echo			0					0/3	ND-6m

Aan het einde van elke echocyclus geeft een regel met gegevens in het hoofdtekstvenster de volgende informatie weer:

UTC	Time in hhmmss format
Hour	UTC in hours and decimal fraction
Level	Relative received noise power (dB)
Doppler	EME Doppler shift at center of lunar disk
Width	EME Doppler spread over full lunar disk
N	Number of accumulated echo or monitor cycles
Q	Estimated quality of averaged data on a 0 - 10 scale
DF	Offset of spectral peak from 1500 Hz
SNR	Average signal-to-noise ratio (dB/2500 Hz)
dBerr	Estimated uncertainty of SNR

i. meer te komt eraan ...

#### 9.7. Tips voor EME

Tot de komst van Q65 werd digitale EME meestal gedaan met JT65A op de 50 MHz-band, JT65B op 144 en 432 MHz en JT65C op 1296 MHz. Op hogere microgolfbanden zijn de typische keuzes JT65C of een van de bredere QRA64of JT4-submodes, afhankelijk van de verwachte hoeveelheid Doppler-spreiding. We raden nu een geschikte submode van Q65 aan voor EME op alle banden: bijvoorbeeld Q65-60A op 50 en 144 MHz, -60B op 432 MHz, -60C op 1296 MHz en -60D op 10 GHz.

JT4, JT65 en Q65 bieden **Message Averaging** - de som van opeenvolgende transmissies die hetzelfde bericht overbrengen - om decodering mogelijk te maken met signaal-ruisverhoudingen die enkele dB onder de drempelwaarde voor enkele transmissies liggen. JT4 en JT65 maken ook **Deep Search**decodering mogelijk, waarbij de decoder een hypothese stelt van berichten die bekende of eerder gedecodeerde roepnamen bevatten en deze op betrouwbaarheid test met behulp van een correlatie-algoritme. JT65 en Q65 bieden a priori (AP) -decodering, waarbij gebruik wordt gemaakt van de op natuurlijke wijze verzamelde informatie tijdens een QSO.

Voor CW-modus op SHF en microwave kan EME WSJT-X worden gebruikt om indien gewenst Doppler-verschuivingscorrectie uit te voeren:

- Controleer de optie Settings → Radio → Mode → None, dit voorkomt dat WSJT-X probeert de modus van uw rig in te stellen.
- Zet je rig zoals normaal in CW-mode

- Druk voordat u zendt op **Tune** in WSJT-X, er worden geen tonen verzonden omdat de rig in de CW-modus staat, maar het belangrijkste is dat WSJT-X weet dat u aan het zenden bent en past de Dopplerverschuivingscorrectie indien nodig aan voor de momenteel geselecteerde Doppler-verschuivingscorrectiemode tijdens verzenden.
- Wanneer u klaar bent met CW zenden, drukt u nogmaals op **Tune** om terug te keren naar de ontvangstmodus en de juiste Dopplerverschuivingscorrectie voor ontvangst.



Bij het bovenstaande wordt ervan uitgegaan dat u al bent ingesteld voor WSJT-X Doppler-verschuivings correctie met werkende CATbesturing en **Monitor** ingeschakeld enz.

#### 10. WSPR-modus

• Selecteer **WSPR** in het menu **Mode**. Het hoofdvenster configureert zichzelf opnieuw naar de WSPR-interface en verwijdert enkele bedieningselementen die niet in de WSPRmode worden gebruikt.

• Stel de besturingselementen voor de brede grafiek in zoals hieronder wordt voorgesteld.



• Sleep met de muis de breedte en hoogte van het hoofdvenster naar de gewenste grootte.

• Selecteer een actieve WSPR-frequentie (bijvoorbeeld 10.1387 of 14.0956 MHz).



Als u uitzendt in de 60m band, moet u een frequentie kiezen die voldoet aan uw lokale voorschriften.

• Klik op **Monitor** om een WSPR-ontvangstperiode van 2 minuten te starten.

• Als u zowel wilt verzenden als ontvangen, selecteert u een geschikte waarde voor **TxPct** (gemiddeld percentage van reeksen van 2 minuten gewijd aan

verzenden) en activeert u de knop **EnableTx**. Zendperioden hebben ook een duur van 2 minuten en zullen willekeurig in de tijd plaatsvinden om de kans te verminderen dat ze botsen met andere stations die u mogelijk monitort.

• Selecteer uw Txvermogen (in dBm) in de vervolgkeuzelijst.

### 10.1. Band Hopping

Met de WSPR-modus kunnen mensen met CATgestuurde radio's de propagatie op veel banden onderzoeken zonder tussenkomst van de gebruiker. Gecoördineerd hoppen stelt een aanzienlijke groep stations over de hele wereld in staat om van band naar band te bewegen, waardoor de kansen op het identificeren van open propagatiepaden worden gemaximaliseerd.

• Schakel het vakje **Band hopping** in het hoofdvenster in om automatisch bandhoppen in te schakelen.

• Klik op **Schedule** om het **WSPR Band Hopping** venster te openen en selecteer de banden die u op elk moment van de dag wilt gebruiken.

	2190m	630m	160m	80m	60m	40m	30m	20m	17m	15m	12m	10m	6m	4m	2m	70cm	23cm
Sunrise grayline	03	8	Ø	Ø			2						6	Ð	1	8	問
Døy	83	8				Z	2	1		2				63	13	0	13
Sunset grayline	12	8	Ø			V	1							6	E)	EI -	Ð
Night		8	1	V		7								8	۵		E
Tune				8		7	8		7	7	V			1	6	8	6
Rx only	13	8			2								23	23	83	23	23

• Band omschakeling vindt plaats na elk interval van 2 minuten. Voorkeursbanden worden geïdentificeerd met tijdvakken in een zich herhalende cyclus van 20 minuten, volgens de volgende tabel:

Band:	160	80	60	40	30	20	17	15	12	10
UTC minute:	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18
	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58

• Als de gewenste band niet actief is volgens uw schema voor bandhoppen, wordt willekeurig een band gekozen uit de actieve banden.

 Als het vakje **Tune** is aangevinkt voor een bepaalde band, verzendt WSJT-X een ongemoduleerde carrier gedurende enkele seconden net na het overschakelen naar die band en voordat de normale Rx of Txperiode begint.
 Deze functie kan worden gebruikt om een automatische antennetuner (ATU) te activeren om een multiband antenne af te stemmen op de nieuw geselecteerde band.

• Afhankelijk van uw station en antenne-opstelling, kunnen bandwisselingen andere wisselingen vereisen dan het opnieuw afstemmen van uw radio. Om dit op een geautomatiseerde manier mogelijk te maken, zoekt WSJT-X, wanneer het een succesvol bandwisselcommando uitvoert op een CAT-gestuurde radio, naar een uitvoerbaar bestand of script met de naam user\_hardware. Dit wordt gedaan met behulp van CMD /C user\_hardware <band> op Windows, of /bin/sh -c user\_hardware <band> op andere platforms, waar band hieronder wordt beschreven. Op Windows wordt het eerste bestand met een extensie die wordt vermeld op de omgevingsvariabele PATHEXT, toegevoegd aan de bestandsnaam root user\_hardware en gevonden in de mappen die worden vermeld op de omgevingsvariabele PATH, uitgevoerd. Op andere platforms wordt het eerste uitvoerbare script of programma met de naam user\_hardware dat wordt gevonden in een map die wordt vermeld op de omgevingsvariabele PATH, uitgevoerd.

user\_hardware nnn

• In het bovenstaande commando is nnn de golflengte van de bandaanwijzing in meters. U moet uw eigen programma, script of batchbestand schrijven om de nodige schakelingen op uw station uit te voeren.



Het gebruik van de omgevingsvariabelen PATH (en PATHEXT op Windows) is een nieuwe functie. Om eerder gedrag te emuleren, moet u ervoor zorgen dat de locatie van uw user\_hardware-script of programma zich op de PATH-omgevingsvariabele bevindt die wordt gebruikt door WSJT-X.

De volgende schermafbeelding is een voorbeeld van WSPR-bewerking met ingeschakeld bandhoppen:

	nfiguratio	ons View	Mode Deco	de Save	Help					
TC	dB	DT	Freq	Drift	Call	Grid	dBm	km		Ē
146	-22	0.1	7.040064	0	12GPG	JN45	30	6534		
146	-12	0.2	7.040094	0	MOXDC	J001	37	5728		
146	-18	0.0	7.040124	0	IK2A05	JN45	23	6534		
146	-15	-2.8	7.040137	0	EASCYA	IM99	23	6102		
146	-27	0.3	7.040162	0	DLSYCA	J031	27	6116		
146	-23	0.1	7.040170	0	K9AN	EN50	33	1215		
146	-18	0.7	7.040172	0	AGENS	CM97	27	3984		
146	-4	0.2	7.040183	0	NVOO	EM28	37	1758		
									30m	
148	-21	-0.0	10.140200	0	KC5M0	EM10	23	2293		
150			T	ransmit	ting WSPR				20m	
									160m	
152	4	0.0	1.838081	0	WEAC	EN91	37	549		
152	-29	0.0	1.838122	0	KD4RLD	EM95	10	773		
152	-11	0.2	1.838191	0	K9PAW	EN61	30	1046		
									40m	
154	-8	0.1	7.040036	0	HB9CQK	JN47	33	6433		
154	-22	0.2	7.040056	0	WASDNM	FM29	37	97		
154	-8	0.5	7.040067	0	N6RY	DM13	37	3809		
154	-8	0.7	7.040089	0	VESFAL	EN58	37	1454		
154	7	0.7	7.040092	0	AB4QS	EL88	37	1518		
154	-10	0.1	7.040094	0	KSCZD	EM32	37	1854		
154	-14	0.1	7.040110	0	DF5FF	J040	37	6290		
154	-1	0.1	7.040118	0	KD6RF	EM22	37	2013		
154	-21	-0.4	7.040135	0	EA4URA	INSO	20	5900		
154	-21	0.6	7.040140	0	K3FEF	FN21	37	133		
154	-22	0.3	7.040145	0	DL2XL/P		23			
154	-6	0.1	7.040146	0	LZ1UBO	KN12	33	7663		
154	-17	0.1	7.040168	0	DL2ZO	J042	27	6199		
154	-17	0.7	7.040173	0	AGENS	CM97	27	3984		
			*********						BOm	
156	-21	-0.3	3.594101	0	K4EH	EM73	37	1191		
156	-28	-0.1	3.594148	0	GOIDE	1083	37	5403		1
158			T	ransmit	ting WSPR				30m	
					_	_	-			_
Sto	xp	Monit	or Era	se	Decode	dale Tx	Halt	Tx	Tune	
Dm	• (	10	.138 700							P
[ <sup>60</sup>	0+	-			Tx 1500 Hz	Uploa	d spots			9
-50	0	-			Tx Prt 20 %	000 -				
-4	)	-			10751 20 70 (Y)	Prefe	r type 1 me	ssages		
2		-			Band Hopping	Tx Ne	ot			
	1	5-			[ etable ]					
-20	0	-		_	Schedule	37 dBm	5 W .	•		
-10	2	- 20	16 Oct 2	4						
Lo		- 20	10 Oct 2	1						
0.0 dB		- (	1:59:12							

Een zorgvuldige blik op de bovenstaande schermafbeelding illustreert enkele van de indrukwekkende mogelijkheden van de WSPRdecoder. Bekijk bijvoorbeeld de decoderingen op UTC 0152, 0154 en 0156 samen met de bijbehorende minuten uit de watervalweergave hieronder. Gele ovalen zijn toegevoegd om twee geïsoleerde signalen te markeren die zijn gedecodeerd met -28 en -29 dB in het eerste en derde interval van twee minuten. Bij 0154 UTC signalen van VE3FAL, AB4QS enK5CZD valt binnen een interval van 5 Hz nabij audiofrequentie 1492 Hz, op dezelfde manier vallen K3FEF, DL2XL/ P en LZ1UBO binnen een interval van 6 Hz in de buurt van 1543 Hz. Elk van de overlappende signalen wordt foutloos gedecodeerd.



#### 11. Besturingselementen op het scherm.

#### 11.1. Menus

Menu's boven in het hoofdvenster bieden veel opties voor configuratie en bediening. De meeste items spreken voor zich, hieronder worden enkele aanvullende details gegeven. Sneltoetsen voor sommige veelgebruikte menuitems worden aan de rechterkant van het menu weergegeven.

#### 11.1.1. WSJT-X menu



Dit menu verschijnt alleen op de Macintosh. **Settings** worden hier weergegeven, aangeduid als **Preferences**, in plaats van in het menu **File**. In de plaats van **help** verschijnt hier in het menu **About WSJT-X**.

#### 11.1.2. File menu



#### 11.1.3. Configuration menu



Veel gebruikers geven er de voorkeur aan om items in het **Configurations** menu te maken en te gebruiken om tussen de modes te switchen. **Clone** eenvoudig het **Default, Rename** het zoals gewenst en maak vervolgens alle gewenste instellingen voor die configuratie. Deze instellingen worden hersteld wanneer u die configuratie selecteert.

Naast het schakelen tussen configuraties tijdens het uitvoeren van WSJT-X, kunt u de toepassing ook starten vanaf de opdrachtregel in elke gewenste configuratie. Gebruik de opdrachtregeloptie --config <configuration-name> of kortweg -c, zoals in deze voorbeelden voor configuraties FT8 en Echo:

```
wsjtx --config FT8
wsjtx -c Echo
```

#### 11.1.4. View menu



Active Stations geven een venster weer dat u kan helpen om de meest afgelegen stations te werken, met name voor de ARRL International Digital Contest met een score op afstand. Er zijn bedieningselementen om de maximale lengte van de lijst en de maximale "leeftijd" van decoderingen in Rxreeksen in te stellen. U kunt alleen de weergave van kant-en-klare stations opvragen. Voor de ARRL International Digital Contest toont het venster het scorepercentage (punten in het meest recente uur), de totale score en het aantal bandwisselingen in het afgelopen uur.

(	👂 WS.	JT-X - Active	Stations				—		ו	$\times$
	N	Call	Grid	Az	s/N	Freq	Тх	Age	Pts	
	1.	A92AA	LL56	47	-02	1837	1	0*	23	
	2.	TA3IR	KN30	51	-16	1152	1	0*	18	
	з.	LZ1KU	KN32	50	-10	1413	1	0*	17	
	4.	SP6LHT	J080	47	-16	2194	1	0*	15	
	5.	ON2VHF	JO20	51	-13	933	1	0*	14	
	6.	EB5AFK	IM98	66	-14	1554	1	0*	14	
	7.	EAlieh	IN91	63	-05	511	1	0*	14	
	8.	EA7HY	IM66	71	-15	828	1	0*	13	
	9.	2E0IAR	1092	50	-19	1726	1	0*	13	
	10.	F6GPT	IN94	59	-16	851	1	0*	13	
	Max N	10 🜲 Ma	x Age 4	€ 🗹	Ready	only Ra	ate:			0
	Band Cł	nanges:		0		Sco	ore:		6,	613

De **SWL Mode**-actie verkleint het WSJT-X-hoofdvenster tot een minimale grootte met alleen de menu's, decodeervensters en de statusbalk zichtbaar. Dit kan handig zijn als u meerdere instanties van de toepassing uitvoert. Zowel de grootte als de locatie van het hoofdvenster worden afzonderlijk opgeslagen en opgeroepen voor deze weergave.

# 11.1.5. Mode menu

Mode	Decode	
F	ST4	
F	-T4	
• F	-T8	
1	Π4	
1	П9	
1	IT65	
C	Q65	
ľ	4SK144	
F	ST4W	
١	NSPR	
E	icho	
F	reqCal	

### 11.1.6. Decode menu



# 11.1.7. Save menu



### 11.1.8. Tools menu

#### Tools Help

Erase reference spectrum

Measure reference spectrum

Measure phase response

Equalization tools ...

Execute frequency calibration cycle

Solve for calibration parameters

# 11.1.9. Help menu

#### Help

Release Notes	
Online User Guide	
Local User Guide	
FT8 DXpedition Mode User Guide	
Quick-Start Guide to FST4 and FST4W	
Quick-Start Guide to Q65	
Quick-Start Guide to WSJT-X 2.5.0 and MAP65 3.0	
Download Samples	
Keyboard shortcuts	
Special mouse commands	
List of Type 1 prefixes and suffixes	
Copyright notice	Shift+F1

#### Sneltoetsen (F3)

-						
•	WSJT-X - Keyboard Shortcuts -					
Esc	Stop Tx, abort QSO, clear next-call queue					
F1	Online User's Guide (Alt: transmit Tx6)					
Shift+F1	Copyright Notice					
Ctrl+F1	About WSJT-X					
F2	Open settings window (Alt: transmit Tx2)					
F3	Display keyboard shortcuts (Alt: transmit Tx3)					
F4	Clear DX Call, DX Grid, Tx messages 1-4 (Alt: transmit Tx					
Alt+F4	Exit program					
F5	Display special mouse commands (Alt: transmit Tx5)					
F6	Open next file in directory (Alt: toggle "Call 1st")					
Shift+F6	Decode all remaining files in directory					
F7	Display Message Averaging window					
F11	Move Rx frequency down 1 Hz					
Ctrl+F11	Move identical Rx and Tx frequencies down 1 Hz					
Shift+F11	Move Tx frequency down 60 Hz (FT8) or 90 Hz (FT4)					
Ctrl+Shift+F11	Move dial frequency down 2000 Hz					
F12	Move Rx frequency up 1 Hz					
Ctrl+F12	Move identical Rx and Tx frequencies up 1 Hz					
Shift+F12	Move Tx frequency up 60 Hz (FT8) or 90 Hz (FT4)					
Ctrl+Shift+F12	Move dial frequency up 2000 Hz					
Alt+1-6	Set now transmission to this number on Tab 1					
Ctl+1-6	Set next transmission to this number on Tab 1					
Alt+B	Toggle "Best S+P" status					
Alt+C	Toggle "Call 1st" checkbox					
Alt+D	Decode again at QSO frequency					
Shift+D	Full decode (both windows)					
Ctrl+E	Turn on TX even/1st					
Shift+E	Turn off TX even/1st					
Alt+E	Erase					
Ctrl+F	Edit the free text message box					
Alt+G	Generate standard messages					
Alt+H	Halt Tx					
Ctrl+L	Lookup callsign in database, generate standard messages					
Alt+M	Monitor					
Alt+N	Enable Tx					
Ctrl+0	Open a .wav file					
Alt+0	Change operator					
Alt+Q	Log QSO					
Ctrl+R	Set Tx4 message to RRR (not in FT4)					
Alt+R	Set Tx4 message to RR73					
Alt+S	Stop monitoring					
Alt+T	Toggle Tune status					
Alt+Z	Clear hung decoder status					

#### Speciale muisopdrachten (F5)

Click on	Action
Waterfall:	Click to set the Rx frequency.
	Shift-click to set Tx frequency.
	Ctrl-click to set Rx and Tx frequencies.
	Double-click to also decode at Rx frequency.
ecoded text:	<b>Double-click</b> to copy second callsign to Dx Call, locator to Dx Grid, change Rx and Tx frequency to decoded signal's frequency, and generate standard messages.
	If Hold Tx Freq is checked or first callsign in message is your own call, Tx frequency is not changed unless Ctrl is held down.
Frase button:	Click to erase OSO window
er use buttom	Double-click to erase OSO and Band Activity windows

#### 11.2. Knoppen rij

De volgende bedieningselementen verschijnen net onder de gedecodeerde tekstvensters op het hoofdscherm:



• Als **CQ only** is aangevinkt, worden alleen berichten van stations die CQ aanroepen weergegeven in het linkertekstpaneel.

 Log QSO opent een dialoogvenster dat vooraf is gevuld met bekende informatie over een QSO die u bijna hebt voltooid. U kunt deze informatie bewerken of toevoegen voordat u op OK klikt om de QSO te registreren. Als u Prompt me to log QSOaanvinkt op het tabbladFile→Settings → Reporting, zal het programma automatisch het bevestigingsscherm openen wanneer u een bericht met 73 verzendt. Begindatum en starttijd worden ingesteld wanneer u klikt om het bericht Tx 2 of Tx 3 te verzenden, en ondersteund door respectievelijk één of twee reekslengten. (Merk op dat de werkelijke starttijd mogelijk eerder was geweest als herhalingen van vroege verzendingen vereist waren.) Einddatum en tijd worden ingesteld wanneer het scherm Log QSO wordt opgeroepen.

Call		Start		E	ind
	10	/02/2021 20	:09:09 🗘	10/02/2021	20:09:44
Mode	Band	Rpt Sent	Rpt Rovd	Grid	Name
FT8	20m				
Tx power					Retain
Comments					Retain
-					the second se
Operator					
Exch sent			Rcv	d	
Operator Exch sent			Rcv	d v	Retain
Operator Exch sent	Aircraf Aurora Back si Echolin Earth-I Sporac	ft scatter i=E catter ik moon-earth dic E	Rev	d ×	Cancel

• **Stop** zal de normale dataacquisitie beëindigen voor het geval u de waterval wilt bevriezen of wilt openen en een eerder opgenomen audiobestand wilt verkennen.

• Monitor schakelt de normale ontvangst in of uit. Deze knop is groen gemarkeerd wanneer de WSJT-X ontvangt. Als u CAT besturing gebruikt, wordt de besturing van de rig opgeheven door Monitor UIT te schakelen, als Monitor returns to last used frequency is geselecteerd

ophet**File**→**Settings**→**General**tabblad.Als u **Monitor** weer AAN zet, keert u terug naar de oorspronkelijke frequentie.

• **Erase** wist het rechter gedecodeerde tekstvenster. Dubbelklikken op **Erase** wist beide tekstvensters.



Als u met de rechtermuisknop op een van beide tekstvensters klikt, verschijnt er een contextmenu met verschillende opties (inclusief **Erase**) die alleen in dat venster werken. • **ClearAvg** is alleen aanwezig in modes die de gemiddelde berichten ondersteunen. Het biedt een manier om de verzamelde informatie te wissen en zo een nieuw gemiddelde te starten.

• **Decode** vertelt het programma om de decodeer procedure te herhalen op de Rxfrequentie (groene markering op watervalschaal), met behulp van de meest recent voltooide reeks ontvangen gegevens.

• EnableTx schakelt de automatische T/ R-sequentiemodus in of uit en kleurt de knop rood wanneer deze AAN staat. Een verzending begint aan het begin van de geselecteerde (oneven of even) reeks, of onmiddellijk indien van toepassing. Door de knop tijdens een verzending op UIT te zetten, kan de huidige verzending worden beëindigd.

• Halt Tx beëindigt een verzending onmiddellijk en schakelt automatische T/ Rsequencing uit.

• **Tune** schakelt het programma naar de Txmodus en genereert een ongemoduleerde draaggolf met de opgegeven Txfrequentie (rode markering op watervalschaal). Dit proces is handig voor het instellen van een antennetuner of het afstemmen van een versterker. De knop is rood gemarkeerd terwijl **Tune** actief is. Druk een tweede keer op de knop of klik op **Halt Tx** om het afstemmen te beëindigen.



Merk op dat het activeren van **Tune** een ontvangstreeks onderbreekt en decodering tijdens die reeks voorkomt.

• Schakel het selectievakje **Menus** uit om de menu's boven in het venster te laten verdwijnen, zodat er meer verticale ruimte overblijft voor gedecodeerde berichten.

#### 11.3. Left

Bedieningselementen met betrekking tot frequentieselectie, ontvangen audioniveau, het station dat wordt gebeld, en datum en tijd zijn te vinden in het onderste, linkergedeelte van het hoofdvenster. Er zijn knoppen om snel te wisselen tussen de modi FT8, FT4, MSK144, Q65 en JT65, en om de FT8 Houndmodus AAN of UIT te zetten.



• Met een drop-down lijstvan frequenties en banden linksboven kunt u de werkband selecteren en de werkfrequentie instellen op een waarde die is overgenomen van het tabblad **Frequenties** in het venster **Settings**. Als de CATbesturing actief is, wordt de werkfrequentie van de radio dienovereenkomstig ingesteld, zo niet, dan moet u de radio handmatig afstemmen.

• U kunt ook een frequentie (in MHz) of bandnaam in het erkende ADIFformaat invoeren, bijvoorbeeld 630m, 20m of 70cm. Het formaat van de bandnaam werkt alleen als er een werkfrequentie is ingesteld voor die band en modus, in welk geval de eerste die overeenkomst wordt geselecteerd.

• U kunt ook een frequentietoename in kHz invoeren boven het momenteel weergegeven gehele getal in MHz. Als de weergegeven frequentie bijvoorbeeld 10.368.100 is, voert u 165k (vergeet de k niet!) in op QSY tot 10.368.165.

• Een kleine gekleurde cirkel verschijnt in groen als de CATbesturing is geactiveerd en functioneel is. De groene cirkel bevat het teken S als wordt vastgesteld dat de rig zich in de **Split** modus bevindt. De cirkel wordt rood als u CATbesturing hebt aangevraagd maar de communicatie met de radio is verbroken.



Veel Icomtrancievers kunnen niet worden opgevraagd voor split status, huidige VFO of split zendfrequentie. Wanneer u WSJT-X met dergelijke radio's gebruikt, moet u de huidige VFO, de split status of de werkfrequentie niet wijzigen met de knoppen op de radio.

• Als **DX Grid** een geldige Maidenheadlocator bevat, worden het bijbehorende azimut met de grote cirkel en de afstand vanaf uw locatie weergegeven.

• Het programma kan een database met roepnamen en locators bijhouden voor toekomstig gebruik. Klik op **Add** om de huidige roepnaam en locator in de database in te voegen, klik op **Lookup** om de locator op te halen voor een eerder opgeslagen roepnaam. Deze functie is vooral handig voor situaties waarin het aantal actieve stations bescheiden en redelijk stabiel is, zoals EME (Earth-Moon-Earth) communicatie. De roepnaam file naam is CALL3.TXT.

#### 11.4. Center

In het midden van het hoofdvenster bevinden zich een aantal bedieningselementen die worden gebruikt bij het maken van QSO's. Bedieningselementen die niet relevant zijn voor een bepaalde modus of submodus kunnen worden "uitgegrijsd" (uitgeschakeld) of van het scherm worden verwijderd.



• Schakel **Tx even/1st** in om te zenden in even genummerde UTCminuten of reeksen, beginnend bij 0. Schakel dit selectievakje uit om in de oneven reeksen te verzenden. De juiste selectie wordt automatisch gemaakt wanneer u dubbelklikt op een gedecodeerde tekstregel, zoals beschreven in de <u>Basic</u> <u>Operating Tutorial</u>.

• De Tx en Rxaudiofrequenties kunnen automatisch worden ingesteld door te dubbelklikken op gedecodeerde tekst of een signaal in de waterval. Ze kunnen ook worden aangepast met behulp van de draaiknop.

 U kunt de Txfrequentie forceren naar de huidige Rx frequentie door op de knop Tx←Rxte klikken en vice versa voor Rx←Tx. De uitzendfrequentie van uw laagste JT9 of JT65toon is de som van de werkfrequentie en de audio Txfrequentie.

• Schakel het selectievakje **Hold Tx Freq** in om ervoor te zorgen dat de opgegeven Txfrequentie niet automatisch wordt gewijzigd wanneer u dubbelklikt op gedecodeerde tekst of een signaal in de waterval.

Voor modes zonder multi decodeerfunctie of wanneer Enable
 VHF/UHF/Microwave features is ingeschakeld op het tabblad File→Settings →
 General, stelt de F Tol regeling een frequentietolerancebereik in over welke
 decodering zal worden geprobeerd, gecentreerd op de Rxfrequentie.

• Met de **Report** besturing kunt u een signaalrapport wijzigen dat automatisch is ingevoegd. Typische rapporten voor de verschillende modes vallen binnen het bereik –30 tot +20 dB. Vergeet niet dat JT65rapporten verzadigd zijn bij een bovengrens van -1 dB.

Overweeg om het vermogen te verminderen als uw QSO-partner uw signaal boven -5 dB rapporteert in één van de langzame WSJT-X modes. Dit worden verondersteld zwakke signaalmodes te zijn!

• In sommige omstandigheden, vooral op VHF en hogere banden, kunt u een ondersteunde submode van de actieve modus selecteren met behulp van de besturingsmode **Submode**. De **Sync** besturing stelt een minimumdrempel in voor het instellen van tijd en frequentiesynchronisatie met een ontvangen signaal.

• Spinnerbesturing **T/ R xx s** stelt reekslengtes in voor zending en ontvangst in Q65, MSK144 en de snelle JT9 modes.

Met Split operation geactiveerd op de tab File →Settings → Radio, in
 MSK144 en de snelle JT9 submodes, kunt u de spinnerbesturing Tx CQ nnn

activeren door het vakje aan de rechterkant aan te vinken. Het programma genereert dan zoiets als CQ nnn K1ABC FN42 voor uw CQ bericht, waarbij nnn het kHz-gedeelte van uw huidige werkfrequentie is, in het bereik 010 tot 999. Uw CQbericht**Tx6** wordt dan verzonden met de oproepfrequentie die is geselecteerd in de **Tx CQ nnn** spinner controle. Alle andere berichten worden verzonden met uw huidige werkfrequentie. Wanneer u bij ontvangst dubbelklikt op een bericht zoals CQ nnn K1ABC FN42, zal uw installatie QSY op de opgegeven frequentie zetten, zodat u het station kunt aanroepen op zijn opgegeven respons frequentie.

• Selectievakjes middenonder in het hoofdvenster besturen speciale functies voor bepaalde bedrijfsmodes:

# Sh maakt stenoberichten mogelijk in de modes JT4, JT65, Q65 en MSK144

# Fast maakt snelle JT9submodes mogelijk

# Auto Seq maakt automatische reeksen van Txberichten mogelijk

**# Call 1st** maakt automatisch antwoord mogelijk op de eerste gedecodeerde responder op uw CQ

# Tx6 schakelt tussen twee soorten steno berichten in JT4 en Q65 modus

#### 11.5. TX-berichten

Bedieningselementen die bekend zijn bij gebruikers van het programma WSJT verschijnen op **Tab 1**, met zes velden voor het invoeren van berichten. Voorgeformatteerde berichten voor de standaard minimale QSO worden gegenereerd wanneer u klikt op **Generate Std Msgs** of dubbelklikt op een geschikte regel in een van de gedecodeerde tekstvensters.

Generate Std Msgs	Next	Now
KF4RWA K1JT FN20	۲	Tx 1
KF4RWA K1JT -15	0	Tx 2
KF4RWA K1JT R-15	0	Tx 3
KF4RWA K1JT RRR	0	Tx 4
KF4RWA K1JT 73	•	Tx 5
CQ K1JT FN20	0	Tx 6

• Selecteer het volgende te verzenden bericht (aan het begin van uw volgende Txreeks) door op de cirkel onder **Next** te klikken.

• Om tijdens een verzending direct naar een gespecificeerd Txbericht te gaan, klikt u op een rechthoekige knop onder het label **Now**. Het wijzigen van een Txbericht in de middenstroom verkleint de kans op een juiste decodering enigszins, maar het is meestal OK als dit wordt gedaan in de eerste 10-20% van een verzending.

• Alle zes de Txberichtvelden kunnen worden bewerkt. U kunt een automatisch gegenereerd bericht wijzigen of een gewenst bericht invoeren, rekening houdend met de beperkingen op berichtinhoud. Zie <u>Protocolspecificaties</u> voor details.

 Klik op de pull-downpijl voor bericht # 5 om een van tevoren opgeslagen bericht te selecteren die zijn ingevoerd bij Files → Settings | Tx Macros. Als u op een gewijzigd bericht # 5 op Enter drukt, wordt dat bericht automatisch aan de opgeslagen macro's toegevoegd.

• In sommige omstandigheden kan het wenselijk zijn om uw QSO's zo kort mogelijk te maken. Om het programma te configureren om contacten met bericht #2 te starten, schakelt u bericht #1 uit door te dubbelklikken op het keuzerondje in de kolom Volgende **Next** of op de knop **Tx 1** in de kolom **Now**. Evenzo, om RR73 te verzenden in plaats van RRR voor bericht #4, dubbelklikt u op een van de knoppen.

Tijdens een verzending verschijnt het daadwerkelijke bericht dat wordt verzonden altijd in het eerste vak van de statusbalk (linksonder in het hoofdscherm).

#### 11.6. Statusbalk

Een **statusbalk** aan de onderkant van het hoofdvenster biedt nuttige informatie over de bedrijfsomstandigheden.

Labels op de **statusbalk** geven informatie weer zoals de huidige bedrijfsstatus van het programma, de configuratienaam, de bedrijfsmodus en de inhoud van uw meest recente verzonden bericht. Het eerste label (bedrijfstoestand) kan Receiving, Tx (voor verzenden), Tune of de naam van het bestand zijn dat vanuit het menu **File** is geopend, dezelabel is groen gemarkeerd voor ontvangen, geel voor Tx, rood voor Tune en lichtblauw voor een bestandsnaam. Tijdens het verzenden wordt het Txbericht exact weergegeven zoals het zal worden gedecodeerd door ontvangende stations. Het tweede label (zoals hierboven weergegeven) ontbreekt als u de **Default** in het **configuratie menu** gebruikt. Een voortgangsbalk toont de verstreken fractie van een Tx of Rxreeks. Ten slotte, als de Watchdog (WD) timer was ingeschakeld op **Files |settings | General** tabblad geeft een label in de rechteronderhoek het aantal resterende minuten voor de timeout weer.



Tijdelijke statusmeldingen kunnen hier soms enkele seconden worden weergegeven wanneer de achtergrondverwerking is voltooid.

# 11.7. Brede grafiek

De volgende bedieningselementen verschijnen onder aan het brede grafiekvenster. Decodering vindt alleen plaats in het weergegeven frequentiebereik; anders hebben de bedieningselementen in het Wide Graphvenster geen effect op het decoderingsproces.

Bins/Pixel 5	Start 0 Hz	+	Palette Adjust	Flatten Ref Spec	11111	 	Spec 30 % 🔹
Split 2500 Hz	N Avg 2	+	Default ~	Cumulative $\checkmark$		 	Smooth 1 ≑

• **Bins/ Pixel** regelt de weergegeven frequentieresolutie. Stel deze waarde in op 1 voor de hoogst mogelijke resolutie, of op hogere getallen om de spectrale weergave te comprimeren. Normale werking met een handige venstergrootte werkt goed met 2 tot 8 bins per pixel.

• Start nnn Hz stelt het laagfrequente startpunt van de watervalfrequentieschaal in.

• **N** Avg is het aantal opeenvolgende spectra waarvan het gemiddelde wordt genomen voordat de weergave wordt bijgewerkt. Waarden van ongeveer 5 zijn

geschikt voor normaal gebruik van JT9 en JT65. Pas **N Avg** aan om de waterval naar wens sneller of langzamer te laten bewegen.

• Met een pull-downpijl onder het **palet** label kunt u kiezen uit een breed scala aan watervalkleurenpaletten.

• Klik op **Adjust** om een venster te activeren waarmee u een door de gebruiker gedefinieerd palet kunt maken.

• Schakel **Flatten** in als u wilt dat WSJT-X een aflopende of ongelijke reactie over de ontvangen passband compenseert. Om deze functie goed te laten werken, moet u het bereik van weergegeven frequenties beperken, zodat alleen het actieve deel van het spectrum wordt weergegeven.

 Selecteer Current of Cumulative voor het spectrum dat wordt weergegeven in het onderste derde deel van het brede grafiekvenster. Current is het gemiddelde spectrum over de meest recente N AvgFFTberekeningen.
 Cumulative is het gemiddelde spectrum sinds het begin van de huidige UTCminuut. LinearAvg is handig in de JT4 modus, vooral wanneer korte berichten worden gebruikt.

• Vier schuifregelaars regelen referentieniveaus en schalen voor watervalkleuren en de spectrumplot. Waarden rond de middenschaal zijn meestal ongeveer goed, afhankelijk van het ingangssignaalniveau, en heteigen gekozen voorkeurs palet. Beweeg de muis over een besturingselement om een tip weer te geven die u aan zijn functie herinnert.

• De **Spec nn%** regeling kan worden gebruikt om de fractionele hoogte van het spectrum onder de waterval uit te zetten.

• Smooth is alleen actief wanneer de optie LinearAverage is geselecteerd. Het afvlakken van het spectrum dat op meer dan één vierkant wordt weergegeven, kan uw vermogen verbeteren om zwakke EME-signalen te detecteren met een Dopplereffect bij meer dan een paar Hz.

# 11.8. Snelle grafiek

Het watervalpalet dat wordt gebruikt voor de snelle grafiek is hetzelfde als dat geselecteerd in de brede grafiek. Drie schuifregelaars onderaan het venster snelle grafiek kunnen worden gebruikt om de versterking en nuloffset voor de weergegeven informatie te optimaliseren. Beweeg de muis over een besturingselement om een tip weer te geven die u aan zijn functie herinnert. Als u op de knop **Auto Level** klikt, krijgt u redelijke instellingen als startpunt.



# 11.9. Echo grafiek

De volgende bedieningselementen verschijnen onderaan de Echo-grafiek:

Bins/Pixel 1 🖨 Gain	Zero	Smooth 0 🗘	N: 0	Colors	
---------------------	------	------------	------	--------	--

• **Bins/ Pixel** regelt de weergegeven frequentie resolutie. Stel deze waarde in op 1 voor de hoogst mogelijke resolutie, of op hogere getallen om de spectrale weergave te comprimeren.

• Gain en Zero schuifregelaars regelen de schaling en offset van het geplotte spectra.

• **Smooth** waarden groter dan 0 passen continue gemiddelden toe op de geplotte spectra, waardoor curven over meerdere intervallen worden afgevlakt.

• Label **N** toont het gemiddelde aantal echopulsen.

• Klik op de knop **Colors** om door 6 mogelijke keuzes voor kleur en lijndikte voor de plots te bladeren.

#### 11.10. Diversen

De meeste vensters kunnen naar wens worden vergroot of verkleind. Als u weinig schermruimte heeft, kunt u het hoofdvenster en de brede grafiek kleiner maken door enkele bedieningselementen en labels te verbergen. Om deze functie in te schakelen, verwijdert u het vinkje uit het vakje met de naam **Controls** linksboven in het **Wide Graph** venster of het vakje **Menus** rechts van de **Tune** knop in het hoofdvenster.

# 12. Logging.

Een basis registratiefunctie in WSJT-X slaat QSO informatie op in bestanden met de naam wsjtx.log (in een op tekst gebaseerde indeling) en wsjtx\_log.adi (in standaard ADIF-indeling). Deze bestanden kunnen rechtstreeks in andere programma's worden geïmporteerd, bijvoorbeeld spreadsheets en populaire logprogramma's. Zoals beschreven in de secties Installatie en platform afhankelijkheid, kunnen verschillende besturingssystemen uw lokale logbestanden op verschillende locaties plaatsen. U kunt er altijd rechtstreeks naartoe navigeren door **Open log directory** te selecteren in het menu **File**.

Meer uitgebreide loggingmogelijkheden worden ondersteund door applicaties van derden zoals <u>JT-Alert</u>, deze kan QSO automatisch loggen naar andere toepassingen, waaronder <u>Ham Radio Deluxe</u>, <u>DX Lab SuiteenLog4OM</u>

De programmaoptie Show DXCC entity and worked before status

(selecteerbaar op het tabblad **File|Settings | General**) is voornamelijk bedoeld voor gebruik op niet Windows platforms, waar<u>JT-Alert</u> niet beschikbaar is. Als deze optie is ingeschakeld, voegt WSJT-X wat extra informatie toe aan alle CQberichten die worden weergegeven in het venster bandactiviteit. De naam van de DXCCentiteit wordt weergegeven, indien nodig afgekort. Uw "eerder gewerkt" status voor deze roepnaam (volgens logbestand wsjtx\_log.adi) wordt aangegeven door te markeren in kleur, als die optie is geselecteerd.

WSJT-X bevat een ingebouwd cty.dat-bestand met DXCC voor voegselinformatie. Bijgewerkte bestanden kunnen indien nodig worden gedownload van de website <u>Amateur Radio Country Files</u>. Als een bijgewerkte cty.dat aanwezig is in de map logs en leesbaar is, wordt deze gebruikt in plaats van de ingebouwde file.

Het logbestand wsjtx\_log.adi wordt bijgewerkt wanneer u een QSO van WSJT-X logt. (Houd er rekening mee dat als u dit bestand wist, u alle "bewerkte voor"

informatie verliest.) U kunt het bestand wsjtx\_log.adi toevoegen of overschrijven door uw QSOgeschiedenis als een ADIFbestand uit een ander logprogramma te exporteren. Door **Show DXCC entity and working before status** uit en weer aan te zetten, leest WSJT-X het logbestand opnieuw. Zeer grote logbestanden kunnen ervoor zorgen dat WSJT-X langzamer gaat zoeken naar oproepen. Als het ADIFlogbestand buiten WSJT-X is gewijzigd, kunt u WSJT-X dwingen het bestand opnieuw te laden via **Settings | Colors** met behulp van de knop **Rescan ADIF Log**, zie <u>Decode Highlighting</u>.

Extra functies zijn beschikbaar voor het loggen van **Contest**en Fox. (meer volgt, hier ...)

### 13. Decoder opmerkingen

### 13.1. AP decodering

De WSJT-X-decoders voor FST4, FT4, FT8, JT65 en Q65 bevatten procedures die van nature verzamelde informatie gebruiken tijdens een minimale QSO. Deze a priori (AP) informatie verhoogt de gevoeligheid van de decoder met maximaal 4 dB, ten koste van een iets hoger aantal valse decoderingen. AP is optioneel in FT8 en JT65, maar is altijd ingeschakeld voor Q65 en voor FT4 en FST4 wanneer de decoderingsdiepte Normaal of Diep.

Bijvoorbeeld: wanneer u besluit een CQ te beantwoorden, kent u uw eigen roepnaam en die van uw potentiële QSOpartner. De software "weet" daarom wat verwacht kan worden voor ten minste 57 berichtbits (28 voor elk van de twee roepnamen, 1 of meer voor berichttype) in het volgende ontvangen bericht. De taak van de decoder kan dus worden beperkt tot het bepalen van de resterende 15 bits van het bericht en ervoor zorgen dat de resulterende oplossing betrouwbaar is.

AP-decodering begint met het instellen van AP-bits op de veronderstelde waarden, alsof ze correct zijn ontvangen. Vervolgens bepalen we of de resterende bericht- en pariteitsbits consistent zijn met de veronderstelde APbits, met een bepaald betrouwbaarheidsniveau. Succesvolle AP-decoderingen worden gelabeld met een end-of-line-indicator van de vorm aP, waarbij P een van de enkelcijferige AP-decoderingstypen is die worden vermeld in Tabel 1. A2 geeft bijvoorbeeld aan dat de succesvolle decodering MyCall gebruikte als hypothetisch bekende informatie . Type a7, alleen gebruikt in FT8-modus, gebruikt informatie van de vorige Rx-reeks.

#### Tabel1.FST4, FT4 en FT8 AP-informatie types

аP	Message components
a1	CQ ? ?
a2	MyCall ? ?
a3	MyCall DxCall ?
a4	MyCall DxCall RRR
a5	MyCall DxCall 73
a6	MyCall DxCall RR73
a7	(Call_1 or CQ) Call_2 ?

Als een codewoord wordt gevonden dat wordt geacht een hoge (maar niet overweldigend hoge) waarschijnlijkheid te hebben om correct te zijn,zaleen ?Teken worden toegevoegd wanneer het gedecodeerde bericht wordt weergegeven. Om misleidende plekken van incidentele valse decoderingen te voorkomen, worden zo gemarkeerde berichten niet doorgestuurd naar <u>PSK</u> <u>Reporter</u>.

Tabel 2 geeft een overzicht van de zes mogelijke QSO-statussen die worden gevolgd door de WSJT-X auto-sequencer, samen met het typevan APdecodering die in elke staat in FT4 of FT8 zou worden geprobeerd. De FST4tabel (niet afgebeeld) is hetzelfdebehalve dat het de decoderingspogingen voor AP-typen 4 en 5 weglaat om tijd te besparen.

State	AP type
CALLING STN	2, 3
REPORT	2, 3
ROGER_REPORT	3, 4, 5, 6
ROGERS	3, 4, 5, 6
SIGNOFF	3, 1, 2
CALLING CQ	1,2

#### Tabel 2. FT4 en FT8 APdecoderingstypen voor elke QSO status

Decoderen met a priori informatie gedraagt zich iets anders in JT65. Sommige details worden gegeven in tabellen 3 en 4.

#### Tabel 3. JT65 AP informatie types

aP	Message components
a1	CQ ? ?
a2	MyCall ? ?
a3	MyCall DxCall ?
a4	MyCall DxCall RRR
a5	MyCall DxCall 73
a6	MyCall DxCall DxGrid
а7	CQ DxCall DxGrid

#### Tabel 4. JT65 AP decoderingstypen voor elke QSO status

State	AP type
CALLING STN	2, 3, 6, 7
REPORT	2, 3
ROGER_REPORT	3, 4, 5
ROGERS	3, 4, 5
SIGNOFF	2, 3, 4, 5
CALLING CQ	1, 2, 6

# 13.2. Gedecodeerde lijnen

Weergegeven informatie bij gedecodeerde berichten omvat doorgaans UTC, signaalruisverhouding indB, tijdverschuiving DT in seconden en audiofrequentie in Hz. Sommige modes bevatten extra informatie zoalsfrequentie-offset van nominaal (DF), frequentieafwijking (Drift of F1) of afstand (km of mi).

Er kunnen ook enkele cryptische tekens zijn met speciale betekenissen samengevat in de volgende tabel:

Mode	Mode character	Sync character	End of line information
FST4	•		? aP
FT4	~		? aP
FT8	~		? aP
JT4	\$	<b>^</b> , #	f, fN, dCN
JT9	@		
JT65	#		
JT65 VHF	#	*, #	f, fN, dCN
Q65	:		qP
MSK144	8.		

#### Tabel 5. Notaties gebruikt op gedecodeerde tekstregels

#### Sync character

- \* Normale synchronisatie
- # Alternatieve synchronisatie

#### End of line information

- ? Gedecodeerd met een lager vertrouwen
- a Gedecodeerd met behulp van enkele a priori (AP) informatie
- C Betrouwbaarheidsindicator [Deep Search; (0-9, \*)]
- d Deep Search-algoritme
- f Franke-Taylor- of Fano-algoritme
- N Gemiddeld aantal Rx-intervallen of frames

P - Nummer dat het type AP-informatie aangeeft (tabel 1 of tabel 6)

#### Tabel6. Q65end-of-line codes

qP	Message components											
q0	? ? ?											
q1	CQ ? ?											
q2	MyCall ? ?											
q3	MyCall DxCall ?											
q4	MyCall DxCall [ <blank>   RRR   RR73   73]</blank>											
q5	MyCall DxCall ? (Max Drift = 50)											

#### 14. Meetinstrumenten

#### 14.1. Frequentie kalibratie

Veel WSJT-Xmogelijkheden zijn afhankelijk van signaaldetectiebandbreedtes van niet meer dan een paar Hz. Frequentienauwkeurigheid en stabiliteit zijn daarom ongewoon belangrijk. We bieden tools om een nauwkeurige frequentiekalibratie mogelijk te makenvan uw radio, evenals nauwkeurige frequentie meting van on-the-air signalen. De kalibratieprocedure werkt door uw CATbestuurde radio automatisch door een reeks vooraf ingestelde frequenties te laten lopenvancarriergebaseerde signalen op betrouwbaar bekende frequenties, waarbij de fout in de kiesfrequentie voor elk signaal wordt gemeten.

U zult het waarschijnlijk handig vinden om een speciale frequentie <u>configuratie</u> te definiëren en te gebruiken voor kalibratie. Voer vervolgens de volgende stappen uit, afhankelijk van uw systeem. • Schakel naar FreqCal mode

 In het WorkingFrequencies vak op het tabblad FileSettings→Frequencies verwijder standaard frequenties voor de FreqCal mode die niet relevant zijn voor uw locatie. Misschien wilt u sommige ervan vervangen door betrouwbaar bekende frequenties die op uw locatie kunnen worden ontvangen.

 We vinden dat AM-zenders in de grote steden over het algemeen goed als frequentie kalibrators kunnen dienen aan het lage frequentie uiteinde van het spectrum. In Noord-Amerika doen we dat ook, gebruik de standaard tijd- en frequentieuitzendingen van WWV op 2.500, 5.000, 10.000,15.000 en 20.000 MHz en CHU op 3.330, 7.850 en 14.670 MHz. Soortgelijke korte golf signalen zijn beschikbaar in andere delen van de wereld.

• In de meeste gevallen wilt u beginnen met het verwijderen van een bestaand bestand fmt.all in de map waar uwlogbestanden worden bewaard.

• Schakel het selectievakje **Execute frequency calibration cycle** in om automatisch door de door u gekozen lijst met kalibratiefrequenties te bladerenin het menu **Tools**. WSJT-X besteedt 30 seconden bij elke frequentie. Eerderwordt geen gemeten data opgeslagen in het bestand fmt.all, hoewel dit op het scherm wordt weergegeven, kunt u dit wel. Controleer je huidige kalibratieparameters.

• Tijdens de kalibratie procedure wordt de USB dial frequentie van de radio 1500 Hz onder elke **FreqCal** verschoven vermeld in de lijst met standaardfrequenties. Zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding, hebben we daarom signaaldragers gedetecteerd welke verschijnen bij ongeveer 1500 Hz in de WSJT-Xwaterval.

• Om een meetsessie te starten, vinkt u de optie **Measure** aan en laat u de kalibratiecyclus uitvoeren op ten minste één complete reeks. Merk op dat tijdens het meten alle bestaande kalibratieparameters automatisch zijn uitgeschakeld, zodat u mogelijk het **Ftol** bereik moet vergroten als je tranciever meer van freqeuncy af isdan een paar Hertz om geldige metingen vast te leggen.

0	1200	1300	1400	1500
6:36:00				
6:35:30	THE THE		WWV 20.00	00
6:35:00			WWV 15.00	00
6:34:30		6-25-22	CHU 14.6	70
6:34:00			WWV 10.00	00
6:33:30			CHU 7.85	0
6:33:00 -	State Street		WWV 5.00	00
6:32:30			CHU 3.33	0
6:32:00			WWV 2.50	0
6:31:30	12 - Di -		WEHT 121	0
6:31:00			WCBS 0.88	0
6:30:30	a service and the	1.	WFAN 0.66	0
				Å
	Mall Reprinted the	and the second	and the Alexandre from the second	كرراويه الريبية بيهاه كمولك اكتفاء
	Bine Diviel 1	Shut 110015	Delette Advet	
	DITS/PIXEL 1		Palette Aujust	M Flatteri Li ker Spec
	IT65 2500 IT9 🔅	N Avg 5	Dicipan 🔻	Current 🔻

Met moderne synthesized radio's, zullen kleine gemeten offsets vanaf 1500 Hz een rechte lijn vertonenafhankelijk van frequentie. U kunt de kalibratie van uw radio benaderen door eenvoudig degemeten frequentie offset (in Hz) op de hoogste betrouwbare frequentie door de nominale frequentie zelf (inMHz). De 20 MHzmeting voor WWV die hierboven is weergegeven, produceerde bijvoorbeeld een gemeten toonverschuiving van24.6 Hz, weergegeven in het WSJT-Xgedecodeerde tekstvenster. De resulterende kalibratieconstante is 24,6 / 20 = 1,23delen per miljoen. Dit nummer kan worden ingevoerd als **Slope** op het tabblad **File | Settings | Frequencies.** 

Een meer nauwkeurige kalibratie kan worden uitgevoerd door het onderscheppen en de helling van een rechte lijn op het geheel aan te passenreeks kalibratiemetingen, zoals weergegeven voor deze metingen in de onderstaande grafiek.Softwaretools voor het uitvoeren van deze taak zijn inbegrepen bij de WSJT-Xinstallatie en gedetailleerde instructiesvoor hun gebruik zijn beschikbaar op

#### https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FMT\_User.pdf

Met behulp van deze tools en geen gespecialiseerde hardware buiten uw CATradio, kunt u deradio tot beter dan 1 Hz calibrerenen concurreren met de periodieke frequentietests van de ARRL.



Nadat u **Execute frequency calibration cycle** ten minste eenmaal met goede resultaten hebt uitgevoerd, controleert en bewerkt u het bestandfmt.all in de logboekmap en verwijder alle onechte of uitschietermetingen. De lijnaanpassingsprocedurekan vervolgens automatisch worden uitgevoerd door te klikken op **Solve for calibration parameters** in het menu **Tools**.De resultaten worden weergegeven zoals in de onderstaande schermafbeelding. Geschatte onzekerheden zijn opgenomen voor de hellingen te onderscheppen, N is het aantal gemiddelde frequentiemetingen dat in de aanpassing is opgenomen, en StdDevisde wortelgemiddelde kwadratische afwijking van gemiddelde metingen van de gepaste rechte lijn. Als de oplossing geldig lijkt, krijg je de knop **Apply** te zien. Door hierop te klikken worden de kalibratie parameters automatisch ingesteldin**File | Settings | Frequencies | Frequency Calibration.** 



Voor een snelle visuele controle van de resulterende kalibratie, blijft u in de **FreqCal** mode met de optie **Measure** uitgeschakeld.WSJT-X toont de aangepaste resultaten direct op de waterval en geeft de records weer.

## 14.2. Referentiespectrum

WSJT-X biedt een hulpmiddel dat kan worden gebruikt om de gedetailleerde vorm van de passband van uw ontvanger te bepalen.Koppel uw antenne los of stem af op een stille frequentie zonder signalen. Met WSJT-X in één van de langzame modes, selecteert u **Measurere ference spectrum** in het menu **Tools**. Wacht ongeveer één minuut en druk dan op de knop **Stop**. Een bestand met de naam refspec.dat verschijnt in uw logboekmap.Wanneer u **Ref Spe c**aanvinktop de **Wide Graph** zal het opgenomen reference spectrum worden gebruikt voor het afvlakken van uw totale effectieve doorlaatband.

## 14.3. Fase egalisatie

**Measure phase response** onder het menu **Tools** is voor gevorderde MSK144gebruikers. Fase-egalisatie wordt gebruikt om variaties in groepsvertragingen over de doorlaatband van uw ontvanger te compenseren. Zorgvuldige toepassing van deze faciliteit kan intersymboolinterferentie verminderen, wat resulteert in een verbeterde decoderingsgevoeligheid. Als u een softwaregedefinieerde ontvanger met lineaire fasefilters gebruikt, hoeft u geen fasevereffening toe te passen.

Nadat een frame van ontvangen gegevens is gedecodeerd, genereert de **Measure phase response** een onvervormdeaudiogolfvorm gelijk aan die

gegenereerd door het zendstation. De Fouriertransformatie is dangebruikt als een frequentie afhankelijke fasereferentie om te vergelijken met de fase van de ontvangen frames Fourier coëfficiënten. Fase verschillen tussen het referentie spectrum en het ontvangen spectrum zullen omvatten, bijdragen van het zendfilter van het station van oorsprong, het propagatiekanaal en filters in de ontvanger.Als het ontvangen frame afkomstig is van een station waarvan bekend is dat het signalen verzendt met weinig fasevervorming(bijvoorbeeld een station waarvan bekend is dat het een correct aangepaste software gedefinieerde transceiver gebruikt) en of het ontvangen signaal dat isrelatief vrij van multipad vervorming, zodat de kanaalfase bijna lineair is, zijn de gemeten faseverschillen representatief voor de fasereactie van de lokale ontvanger.

Voer de volgende stappen uit om een fase egalisatiekromme te genereren:

• Neem een aantal wavbestanden op die decodeerbare signalen bevatten van het door u gekozen referentiestation. Debesteresultaten worden verkregen wanneer de signaalruisverhouding van de referentiesignalen 10 dB of groter is.

• Voer de roepnaam van het referentiestation in het vak DX Call boxin.

• Selecteer Measure phase response in het menu Tools en open achtereenvolgens elk van de wavbestanden. Hetmode teken op de gedecodeerde tekstregels zal veranderen van & naar ^ terwijl WSJT-X de fase respons meet, en het zal teruggaan naar & nadat de meting is voltooid. Het programma moeteengemiddeld aantal hogeSNR-frames hebben om de fase nauwkeurig te schatten, dus kan het nodig zijn omverschillendewavbestanden te verwerken. De meting kan op elk moment worden afgebroken door Measure phase response op nieuw te selecterenom de fasemeting uit te schakelen.

Wanneer de meting is voltooid, slaat WSJT-X de gemeten faserespons op in de logboekmap, in een bestand met het achtervoegsel ".pcoeff". De bestandsnaam zal de roepnaam van het referentiestation bevatten en een tijdstempel, bijvoorbeeld KOTPP\_170923\_112027.pcoeff.

• Selecteer **Equalization Tools ...** in het menu **Tools** en klik op de knop **Phase ...** om de inhoud te bekijkenvan de logboekmap. Selecteer het gewenste pcoeffbestand. De gemeten fasewaarden worden uitgezet alsgevulde cirkels samen met een passende rode curve met het label "Proposed". Dit is de voorgestelde faseegalisatiekromme. Het is een goed idee om de fasemeting meerdere keren te herhalen, met verschillende wavbestandenvoorelke meting, om ervoor te zorgen dat uw metingen herhaalbaar zijn.

• Als u tevreden bent met een curve, drukt u op de knop **Apply** om het voorgestelde resultaat op te slaan. De rodecurve zal worden vervangen door een lichtgroene curve met het label "Current" om aan te geven dat de fase egalisatie curve nu wordt toegepast op de ontvangen gegevens. Een andere curve met het label "Group Delay" zal verschijnen. De"Group Delay" curve toont de groeps vertragingsvariatie over de doorlaatband, in ms. Klik op de knop **Discard Measured** om de vastgelegde gegevens uit de grafiek te verwijderen, zodat alleen de toegepaste fase vereffenings curve en de bijbehorende groepsvertragings curve overblijven.

• Om terug te keren naar geen fase egalisatie, drukt u op de knop **Restore Defaults** gevolgd door de knop **Apply**.

De drie nummers aan het einde van elke MSK144 decodeerregel kunnen worden gebruikt om de verbetering te beoordelen geleverd door egalisatie. Deze getallen zijn: N = Gemiddeld aantal frames, H = Aantal harde bits fouten gecorrigeerd, E = grootte van MSK oogdiagramopening.

Hier is een decodering van KOTPP verkregen terwijl de faserespons van de meting de faserespons aan het meten was:

103900 17 6.5 1493 ^ WA8CLT KOTPP +07 1 0 1.2

Het symbool "^" geeft aan dat een fasemeting wordt verzameld maar nog niet is voltooid. Dedrie cijfers aan het einde van de regel geven aan dat één frame werd gebruikt om de decodering te verkrijgen, er waren geen harde bitfouten en de oogopening was 1,2 op een schaal van -2 tot +2. Zo ziet dezelfde decodering eruit na fase egalisatie:

103900 17 6.5 1493 & WA8CLT KOTPP +07 1 0 1.6

In dit geval heeft egalisatie de oogopening vergroot van 1,2 naar 1,6. Grotere positieve oogopeningenworden geassocieerd met een verminderde kans op bitfouten en een grotere kans dat een frame succesvol zal zijngedecodeerd. In dit geval vertelt de grotere opening ons dat de faseegalisatie succesvol was, maar het is welbelangrijk om op te merken dat deze test op zichzelf niets zegt of de toegepaste fase egalisatiecurve een verbetering is op de decodering van andere signalen dan die van het referentiestation, KOTPP.

Het is een goed idee om voor en na het gebruik van een groot aantal vergelijkingen de opgeslagen wavbestanden te vergelijken met signalen van veel verschillende stations, om te bepalen of uw equalizercurve de decodering van de meeste signalen verbetert. Wanneer u dergelijke vergelijkingen maakt, houd er rekening mee dat WSJT-X een frame met succes kan decoderen, dat niet was gedecodeerd voordat egalisatie was toegepast. Zorg er daarom voor dat de 'T'-tijd van beide decoderingen hetzelfde is voordat u hun eindkwaliteitsnummers vergelijkt.

Houd er bij het vergelijken van de resultaten van voor en na het decoderen met dezelfde "T", rekening mee dat een kleiner eerste getal betekent dat de decodering is verbeterd, zelfs als het tweede en derde nummer "slechter" lijken te zijn. Bijvoorbeeld de kwaliteitsnummers aan het einde van de regel vóór egalisatie 2 0 0,2 en na zijn egalisatie 1 5 -0,5. Deze cijfers tonen verbeterde decodering omdat de decodering werd verkregenmethet gebruik van slechts één enkel frame na egalisatie terwijl een 2frames gemiddelde nodig was voor egalisatie.Dit houdt in dat kortere en/ of zwakkere pings kunnen worden gedecodeerd.

A

Verdere details over faseegalisatie en voorbeelden van gepaste fasecurven en oogdiagrammen zijn te vinden in het artikel op MSK144 van K9AN en K1JT gepubliceerd in <u>QEX</u>.

## 15. Samenwerkende programma's

WSJT-X is geprogrammeerd om nauw samen te werken met verschillende andere nuttige programma's.

• <u>DX Lab Suite</u>, <u>Omni-Rig</u>en<u>Ham Radio Deluxe</u> werden beschreven in het gedeelte over rigbesturing.

• <u>PSK Reporter</u>, door Philip Gladstone, is een webserver die ontvangstrapporten verzamelt die door verschillende andere programma's zijn verzonden, waaronder WSJT-X. De informatie wordt in bijna realtime beschikbaar gesteld op een wereldkaart,en ook als statistische overzichten van verschillende soorten. Een aantal opties zijn beschikbaar voor de gebruiker, U kunt bijvoorbeeld een kaart aanvragen met wereldwijde JT65activiteit op alle amateurbands in het laatseuur. Zo'n kaart kan er zo uitzien, waarbij verschillende kleuren verschillende banden vertegenwoordigen:



De volgende schermafbeelding toont de PSK Reporterkaart die is geconfigureerd om MSK144 rapporten weer te geven:



• <u>JT-Alert</u>, van VK3AMA, is alleen beschikbaar voor Windows. Het biedt veel bedieningshulpmiddelen, waaronderautomatisch loggen naar verschillende logprogramma's van derden, audio- en visuele waarschuwingen na een nummervan optionele waarschuwingscondities (decodering van een nieuwe DXCC, nieuwe status, etc.) en gemakkelijke directe toegangnaarwebservices zoals roepnaam opzoeken.

• <u>AlarmeJT</u> van F5JMH is alleen beschikbaar voor Linux. Het programma houdt zijn eigen logboek bij. Het haalt contactinformatie van WSJT-X en geeft visuele waarschuwingen voor nieuwe DXCC-entiteiten en grid squaresopdehuidige band, evenals andere opties.

• <u>JT-Bridge</u> van SM0THU is beschikbaar voor OS X. Het werkt samen met loggingapplicatiesAether,MacLoggerDX, RUMlog of RUMlogNG. Het controleert de QSOenQSLstatus van de call en DXCC-entiteit,evenals vele andere functies.

• <u>N1MM Logger+</u> is een gratis applicatie voor het registreren van contesten. Het is alleen beschikbaar voor Windows. WSJTXkan gelogde QSOinformatie ernaar toe sturen via een netwerkverbinding.

• <u>Writelog</u> is een niet gratis applicatie voor het registreren van contesten. Het is alleen beschikbaar voor Windows. WSJTXkan gelogde QSOinformatie ernaar toe sturen via een netwerkverbinding.

## 16. Platform afhankelijkheden

Enkele WSJT-Xfuncties gedragen zich anders in Windows, Linux of OS X of zijn mogelijk niet voor iedereen relevantwerkende platforms.

#### 16.1. Bestand locaties

#### • Windows

```
# Settings: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\WSJT-X.ini
# Log directory: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\
# Default save directory: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\save\
```

• Windows, when using "--rig-name=xxx"

```
# Settings: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X - xxx\WSJT-X - xxx.ini
# Log directory: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X - xxx\
# Default save directory: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X - xxx\save\
```

• Linux

```
# Settings: ~/.config/WSJT-X.ini
# Log directory: ~/.local/share/WSJT-X/
# Default save directory: ~/.local/share/WSJT-X/save/
```

• Linux, when using "--rig-name=xxx"

```
# Settings: ~/.config/WSJT-X - xxx.ini
# Log directory: ~/.local/share/WSJT-X - xxx/
# Default save directory: ~/.local/share/WSJT-X - xxx/save/
```

#### • Macintosh

# Settings: ~/Library/Preferences/WSJT-X.ini

# Log directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X/ # Default save directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X/save/

Macintosh, when using "--rig-name=xxx"

# Settings: ~/Library/Preferences/WSJT-X - xxx.ini

```
# Log directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X - xxx/
```

# Default save directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X - xxx/save/

#### 17. Veelgesteldevragen

1. Mijn weergegeven spectrum is vlakker als ik het vak **Flatten** niet aanvink. Wat is er mis?

WSJT-X verwacht geen steile filterrand binnen de weergegeven passband. Gebruik een breder IF-filter ofverklein het weergegeven passband door **Bins/ Pixel** te verlagen, **Start** ofvergroot de breedte van **Wide Graph**. U kunt er ook voor kiezen om de filterdoorlaatband opnieuw te centreren, als een dergelijke besturing beschikbaar is.

2. Hoe moet ik WSJT-X configureren om meerdere instanties uit te voeren? Start WSJT-X vanuit een opdrachtpromptvenster en wijs aan elke instantie een unieke identificatie toe zoals inhet volgende voorbeeld van twee instanties. Deze procedure isoleert de **Settings** en de beschrijfbare bestands locatie voor elke instantie van WSJT-X.

```
wsjtx --rig-name=TS2000
wsjtx --rig-name=FT847
```

3. Ik krijg het bericht "Netwerkfout - SSL/ TLSondersteuning niet geïnstalleerd". Wat moet ik doen?

U moet geschikte OpenSSLbibliotheken installeren. Zie <u>Instructions to</u> install *OpenSSL*.

4. Ik krijg af en toe Rig Controlfouten als ik de VFO van mijn Icomrig aanpas. Wat is er mis?

Standaard hebben de meeste Icom transceivers \* CI-V Tranceive Mode "ingeschakeld, dit veroorzaakt dat het CAT verkeer van de installatie, de CAT besturing door een pc verstoort. Schakel deze optie uit in het menu van het rig. 5. Ik wil mijn zendontvanger bedienen met een andere applicatie en WSJT-X, is dat mogelijk?

Dit is alleen mogelijk en betrouwbaar te doen via een soort rigcontrolserver, die server moet zowel WSJT-X als de andere applicatie(s) als clients kunnen accepteren. Met behulp van een domme seriële poortsplitter zoalshet VSPEhulpmiddel wordt niet ondersteund, het kan werken, maar het is niet betrouwbaar vanwege onbeheerde CATcontrolebotsingen. Toepassingen zoals de HamlibRig Control Server (rigctld), <u>Omni-Rig</u> en <u>DX Lab Suite</u> commander is potentieel geschikt en WSJT-X kan voor iedereen als een client fungeren.

6. Installatiebeheer via OmniRig lijkt te mislukken wanneer ik op **Test CAT** klik. Wat kan ik eraan doen?

Omni-Rig heeft blijkbaar een bug die verschijnt wanneer u op CAT testen klikt. Vergeet het gebruik van **Test CAT** en klik gewoon op **OK**. Omni-Rig gedraagt zich dan normaal.

7. Ik gebruik WSJT-X onder Ubuntu. Het programma start, maar de menubalk ontbreekt boven in het hoofdvenster en de sneltoetsen werken niet.

Ubuntu's nieuwe "Unity" -desktop plaatst het menu voor het momenteel actieve venster bovenaan het primaire weergavescherm. U kunt menubalken terugzetten naar hun traditionele locaties door het volgende in een opdracht prompt venster te typen:

sudo apt remove appmenu-qt5

Als alternatief kunt u de algemene menubalk alleen voor WSJT-X uitschakelen door de toepassing te starten met de omgevingsvariabele QT\_QPA\_PLATFORMTHEME ingesteld op leeg (de spatie achter het '=' teken is

noodzakelijk):

QT\_QPA\_PLATFORMTHEME= wsjtx

8. Ik gebruik WSJT-X op Linux met behulp van een KDEbureaublad. Waarom gedragen *Menu→Configurations* zich slecht?

Het KDE ontwikkelingsteam heeft een code toegevoegd aan Qt die automatisch een snelkoppeling probeert toe te voegen, sneltoetsen voor alle knoppen inclusief popup menu knoppen, dit interfereert met de werking van de toepassing (veel andere Qttoepassingen hebben vergelijkbare problemen met KDE). Totdat dit door het KDE-team is vastgesteld, moet u deze fout uitschakelen. Bewerk het bestand ~/ .config / kdeglobals en voeg een sectie toe met daarinhet volgende:

```
[Development]
AutoCheckAccelerators=false
```

Zie <u>https://stackoverflow.com/a/32711483</u>en <u>https://bugs.kde.org/show\_bug.cgi?id=337491</u>voormeer details.

# Protocol specificaties 18.1. Overzicht

Alle QSO-modes gebruiken gestructureerde berichten die door de gebruiker leesbare informatie comprimeren tot pakketten met een vaste lengte. JT4, JT9 en JT65 gebruiken 72-bits payloads. Standaardberichten bestaan uit twee 28bit velden die normaal worden gebruikt voor roepnamen en een 15-bit veld voor een gridlocator, rapport, bevestiging of 73. Een extra bit markeert een bericht met willekeurige vrije tekst, tot 13 karakters. Speciale gevallen laten toe dat andere informatie zoals add-on roepnaamvoorvoegsels (bijv. ZA/ K1ABC) of achtervoegsels (bijv. K1ABC / P) worden gecodeerd. Het basisdoel is om de meest voorkomende berichten die worden gebruikt voor minimaal geldige QSO's te comprimeren tot een vaste lengte van 72 bits.

Informatie payloads voor FST4, FT4, FT8, Q65 en MSK144 bevatten 77 bits. De 5 extra bits worden gebruikt om speciale berichttypen te markeren die worden gebruikt voor niet-standaard roepnamen, contest uitwisselingen, FT8 DX pedition-modus en een paar andere mogelijkheden. Alle details zijn gepubliceerd in QEX, zie de FT4 en FT8 communicatie protocollen.

Een standaard amateur roepnaam bestaat uit een voorvoegsel van één of twee tekens, waarvan ten minste één letter, gevolgd door een cijfer en een achtervoegsel van één tot drie letters. Binnen deze regels is het aantal mogelijke roepnamen gelijk aan 37 × 36 × 10 × 27 × 27 × 27, of iets meer dan 262 miljoen. (De nummers 27 en 37 verschijnen omdat op de eerste en laatste drie posities, een teken afwezig kan zijn, of een letter of misschien een cijfer.) Aangezien 2 tot de 28é macht meer dan 268 miljoen is, zijn 28 bits voldoende om elke standaard roepnaam uniek te coderen. Evenzo het aantal 4 cijferige Maidenhead grid locators op aarde is 180 × 180 = 32.400, dat is minder dan 2 tot de 15é macht =32.768, dus een gridzoeker vereist 15 bits. Ongeveer 6 miljoen van de mogelijke 28bits waarden zijn niet nodig voor roepnamen. Een paar van deze slots zijn toegewezen geweest aan speciale bericht componenten zoals CQ, DE en QRZ. CQ kan worden gevolgd door drie cijfers om een gewenste call back frequentie aan te geven. (Zeg maar als K1ABC op een standaard oproep frequentie uitzendt 50.280, en stuurt CQ 290 K1ABC FN42, dit betekent dat hij/ zij op 50.290 zal luisteren en daar zal reageren op eventuele antwoorden.) Een numeriek signaalrapport van het formulier -nn of R -nn kan worden verzonden in plaats van een gridlocator.(Zoals oorspronkelijk gedefinieerd, moesten numerieke signaal rapporten nn tussen -01 en -30 dB vallen. Recente programma versies zijn geschikt voor rapporten tussen -50 en +49 dB.) Een landvoorvoegsel of draagbaar achtervoegsel kan gehecht zijn aan een van de roepnamen. Wanneer deze functie wordt gebruikt, wordt de aanvullende informatie verzonden in plaats van de grid locator of door extra informatie te coderen in enkele van de 6 miljoen beschikbare bovenstaande slots.

Voor het gemak van gerichte CQ berichten ondersteunt het 72bit compressiealgoritme berichten beginnend met CQ AA tot en met CQ ZZ. Deze bericht fragmenten zijn intern gecodeerd alsof ze dat waren, de roepnaam E9AA tot en met E9ZZ. Bij ontvangst worden ze weer omgezet in de vorm CQ AA viaCQ ZZ, voor weergave aan de gebruiker.

Om bruikbaar te zijn op kanalen met een lage signaalruisverhouding, vereist dit soort verliesloze bericht compressie gebruik van een FEC code (Strong Forward Error Correcting). Voor elke modus worden verschillende codes gebruikt. Accuraat synchronisatie van tijd en frequentie is vereist tussen zendende en ontvangende stations. Als hulpmiddel bijde decoders, elk protocol bevat een "synchronisatie vector" van bekende symbolen afgewisseld met de informatie drager symbolen. Gegenereerde golfvormen voor alle WSJT-X modes hebben een continue fase en een constante envelop.

# 18.2. Langzame modes 18.2.1. FST4

FST4 biedt T/ R sequentie lengten van 15, 30, 60, 120, 300, 900 en 1800 seconden. Submodes krijgen namen als FST4-60, FST4-120, enz., Waarbij de toegevoegde nummers de lengte van de reeks in seconden aangeven. Een 24bits cyclische redundantie controle (CRC) wordt toegevoegd aan de 77-bits bericht payload om een 101-bits bericht-plus-CRC-woord te creëren. Voorwaartse fout correctie wordt bereikt met behulp van een (240,101) LDPCcode. Transmissies bestaan uit 160 symbolen: 120 informatie dragende symbolen van elk twee bits, afgewisseld met vijf groepen van acht vooraf gedefinieerde synchronisatie symbolen. Modulatie maakt gebruik van 4-toon frequentie verschuivings sleutels (4-GFSK) met Gaussiaanse afvlakking van frequentie overgangen.

#### 18.2.2. FT4

Forward error correction (FEC) in FT4 maakt gebruik van een LDPCcode (lowdensity parity check) met 77 informatiebits, een 14bits cyclische redundantie controle (CRC) en 83 pariteitsbits die een 174 bits codewoord maken. Het is duseen LDPC-code (174,91) genoemd. Synchronisatie maakt gebruik van vier 4 × 4 Costas arrays en ramp up en ramp down symbolen worden aan het begin en einde van elke verzending ingevoegd. Modulatie is 4tone frequentieshift keying(4-GFSK) met Gaussiaanse afvlakking van frequentie overgangen. De keyingrate is 12000/576 = 20.8333 baud.

Elk verzonden symbool draagt twee bits, dus het totale aantal kanaal symbolen is 174/2 + 16 + 2 = 105. De totale bandbreedte is  $4 \times 20.8333 = 83.3$  Hz.

#### 18.2.3. FT8

FT8 gebruikt dezelfde LDPC (174,91) code als FT4. Modulatie is 8 tone frequency shift keying (8-GFSK) op12000/1920 = 6,25 baud. Synchronisatie maakt gebruik van 7 × 7 Costas arrays aan het begin, midden en einde van elke uitzending. Verzonden symbolen dragen drie bits, dus het totale aantal kanaal symbolen is 174/3+ 21 = 79. De totale bezette bandbreedte is 8 × 6.25 = 50 Hz.

#### 18.2.4. JT4

FEC in JT4 gebruikt een sterke convolutionele code met beperkingslengte K = 32, snelheid r = 1/2 en een staart nul. Deze keuze leidt tot een gecodeerde berichtlengte van (72 + 31) x 2 = 206 informatie dragende bits. Modulatie is 4 tone frequency shift keying (4-FSK) op 11025/2520 = 4.375 baud. Elk symbool bevat één informatiebit (het meest significante bit) en één synchronisatie bit. De twee 32bit polynomen gebruikt voor convolutioneel codering hebben

hexadecimale waarden 0xf2d05351 en 0xe4613c47, en de volgorde van gecodeerde bits is gescrambled door een interleaver. De pseudo willekeurige synchronisatie vector is de volgende reeks (60 bits per regel):

## 18.2.5. JT9

FEC in JT9 gebruikt dezelfde sterke convolutionele code als JT4: beperking lengteK = 32, snelheid r = 1/2, en eenzerotail, leidend tot een gecodeerde bericht lengte van  $(72 + 31) \times 2 = 206$  informatie dragende bits. Modulatie is negen toon frequentieshift keying, 9-FSK op 12000.0 / 6912 = 1.736 baud. Er worden acht tonen gebruikt voor data,één voor synchronisatie. Acht datatonen betekent dat drie gegevens bits worden getransporteerd door elk verzonden informatie symbool. Zestien symbool intervallen zijn gewijd aan synchronisatie, dus een verzending vereist in totaal 206/3 + 16 = 85 (naar boven afgerond) kanaal symbolen. De synchronisatie symbolen zijn genummerd 1, 2,5, 10, 16, 23, 33, 35, 51, 52, 55, 60, 66, 73, 83 en 85 in de verzonden volgorde. Toonafstand van de 9-FSK modulatie voor JT9A is gelijk aan de sleutel frequentie, 1.736 Hz. De totale bezette bandbreedte is 9× 1.736 = 15,6 Hz.

## 18.2.6. JT65

Een gedetailleerde beschrijving van het JT65 protocol werd gepubliceerd in <u>QEX</u> voor september oktober 2005. Een Reed Solomon (63,12) error control code converteert 72bit gebruikers berichten in reeksen van 63 zes bit informatiedragers symbolen. Deze zijn verweven met nog eens 63 symbolen voor het synchroniseren van informatie volgens naar de volgende pseudowillekeurige volgorde:

De synchronisatie toon wordt normaal verzonden in elk interval met een "1" in de reeks. Modulatie is 65 FSK op 11025/4096 = 2.692 baud. De frequentie spatie tussen tonen is gelijk aan de keying snelheid voor JT65A, en 2 en 4 keer groter voor JT65B en JT65C. Voor EME QSO's wordt soms het signaalrapport OOO gebruikt in plaats van numerieke signaalrapporten. Het wordt overgebracht door de synchronisatie- en dataposities in de verzonden om te keren volgorde. Korte berichten voor RO, RRR en 73 laat de synchronisatie vector volledig achterwege en gebruik tijdintervallen van 16384/11025 = 1.486 s voor paren van afwisselende tonen. De lagere frequentie is hetzelfde als die vande synchrone toon die wordt gebruikt in lange berichten en de frequentie scheiding is 110250/4096 = 26,92 Hz vermenigvuldigd door n voor JT65A, waarbij n = 2, 3, 4 wordt gebruikt om de berichten RO, RRR en 73 over te brengen.

#### 18.2.7. Q65

Q65 is bedoeld voor scatter-, EME- en andere extreem zwakke signaaltoepassingen. Voorwaartse foutcorrectie (FEC) maakt gebruik van een speciaal ontworpen (65,15) blokcode met zes-bits symbolen. Twee symbolen worden door de code "geperforeerd" en niet verzonden, waardoor een effectieve (63,13) code wordt verkregen met een nuttige lading van k = 13 informatie symbolen die worden overgebracht door n = 63 kanaal symbolen. De geperforeerde symbolen bestaan uit een 12-bits CRC berekend op basis van de 13 informatie symbolen. De CRC wordt gebruikt om de foutieve decoderings snelheid tot een zeer lage waarde te verlagen. Een pseudo willekeurige reeks van 22 symbolen, verspreid over een transmissie, wordt verzonden als "toon 0" en gebruikt voor synchronisatie. Het totale aantal kanaa symbolen in een Q65transmissie is dus 63 + 22 = 85. Q65 biedt T/ R-sequentie lengten van 15, 30, 60, 120 en 300 s, en submodes A - E hebben toonafstanden 1, 2, 4, 8, en 16 keer de symbool snelheid. Submode-aanduidingen omvatten een nummer voor de reekslengte en een letter voor de toonafstand, zoals in Q65-15A, Q65-120C, enz. De gebruikte bandbreedtes zijn 65 keer de toonafstand, variërend van 19 Hz (Q65-300A) tot maximaal 1733 Hz (Q65-15C, Q65-30D en Q65-60E).

## 18.2.8. WSPR

WSPR is ontworpen voor het onderzoeken van potentiële radiop ropagatie paden met behulp van een laag vermogen zoals bakenachtige Transmissies. WSPR-signalen geven een roepnaam, Maidenhead grid zoeker en vermogensniveau met behulp van een gecomprimeerd gegevens formaat met sterke voorwaartse foutcorrectie en smalbandige 4-FSK modulatie. Het protocol is effectief bij signaalruisverhoudingen zo laag als –31 dB bij een bandbreedte van 2500 Hz. WSPR-berichten kunnen één van de drie mogelijke indelingen hebben, geïllustreerd met de volgende voorbeelden:

- Type 1: K1ABC FN42 37
- Type 2: PJ4/K1ABC 37
- Type 3: <PJ4/K1ABC> FK52UD 37

Type 1berichten bevatten een standaard roepnaam, een Maidenhead grid zoeker van 4 tekens en vermogens niveau in dBm. Type 2berichten laten de grid locator weg maar bevatten een samengestelde roepnaam, terwijl bij type 3 berichten wordt de roepnaam vervangen door een 15bits hash-code en, voegt een locator van 6 tekens en het vermogens niveau toe.

Lossless compressie technieken persen alle drie berichttypen in exact 50 bits gebruikers informatie.Standaard roepnamen vereisen 28 bits en 4 karakter grid locators, 15 bits. In Type 1berichten, de resterende7 bits brengen het vermogensniveau over. In berichttypen 2 en 3 geven deze 7 bits vermogens niveau samen met een uitbreiding of herdefinitie van velden die normaal worden gebruikt voor roepnaam en locator. Deze compressie technieken samen komen neer op "broncodering" van het gebruikers bericht in het kleinst mogelijke aantal bits.

WSPR gebruikt een convolutionele code met beperkingslengte K = 32 en snelheid r = 1/2. Convolution breidt de 50 gebruikers bits uit in een totaal van  $(50 + K - 1) \times 2 = 162$  één bitsymbolen. Interleaving wordt toegepast om de volgorde van deze symbolen, waardoor het effect van mogelijke korte bursts van ontvangst tot een minimum wordt beperkt veroorzaakt door vervaging of interferentie. De gegevens symbolen worden gecombineerd met een gelijk aantal synchronisatie symbolen, een pseudo willekeurig patroon van nullen en enen. De 2 bits combinatie voor elk symbool is de hoeveelheid dat bepaalt welke van de vier mogelijke tonen in een bepaald symbool interval moeten worden verzonden. Data informatie wordt genomen als de meest significante bit, synchronisatie informatie het minst significant. Dus op een schaal van 0 - 3, de toonvoor een gegeven symbool is tweemaal de waarde (0 of 1) van de gegevensbit, plus de synchronisatiebit.

#### 18.2.9. FST4W

FST4W biedt T/ R-sequentie lengten van 120, 300, 900 en 1800 seconden. Submodes krijgen namen als FST4W-120, FST4W-300, enz., Waarbij de toegevoegde nummers de lengte van de reeks in seconden aangeven. Berichten payloads bevatten 50 bits en een 24-bits cyclische redundantie controle (CRC) die is toegevoegd om een 74-bits bericht-plus-CRC-woord te creëren. Voorwaartse fout correctie wordt bereikt met behulp van een (240,74) LDPC-code. Transmissies bestaan uit 160 symbolen: 120 informatie dragende symbolen van elk twee bits, afgewisseld met vijf groepen van acht vooraf gedefinieerde synchronisatie symbolen. Modulatie maakt gebruik van 4 toon frequentie verschuivings sleutels (4-GFSK) met Gaussiaanse afvlakking van frequentie overgangen.

## 18.2.10. Overzicht

Tabel 7 geeft een korte samenvatting van de parameters voor de langzame modes in WSJT-X. Parameters K en r specificerende beperkingslengte en snelheid van de convolutionele codes, n en k specificeren de afmetingen van de (equivalente) blok codes, Q is de alfabet grootte voor de informatie dragende kanaal symbolen, Sync Energy is de fractie vanuitgezonden energie gewijd aan het synchroniseren van symbolen, en S / N drempel is de signaal ruisverhouding (in a2500 Hz referentie bandbreedte) waarboven de kans op decodering 50% of hoger is.

Mode	FEC Type	(n,k)	Q	Modulation type	Keying rate (Baud)	Bandwidth (Hz)	Sync Energy	Tx Duration (s)	S/N Threshold (dB)
FST4-15	LDPC	(240,101)	4	4-GFSK	16.67	66.7	0.25	9.6	-20.7
FST4-30	LDPC	(240,101)	4	4-GFSK	7.14	28.6	0.25	22.4	-24.2
FST4-60	LDPC	(240,101)	4	4-GFSK	3.09	12.4	0.25	51.8	-28.1
FST4-120	LDPC	(240,101)	4	4-GFSK	1.46	5.9	0.25	109.3	-31.3
FST4-300	LDPC	(240,101)	4	4-GFSK	0.558	2.2	0.25	286.7	-35.3
FST4-900	LDPC	(240,101)	4	4-GFSK	0.180	0.72	0.25	887.5	-40.2
FST4-1800	LDPC	(240,101)	4	4-GFSK	0.089	0.36	0.25	1792.0	-43.2
FT4	LDPC	(174,91)	4	4-GFSK	20.83	83.3	0.15	5.04	-17.5
FT8	LDPC	(174,91)	8	8-GFSK	6.25	50.0	0.27	12.6	-21
JT4A	K=32, r=1/2	(206,72)	2	4-FSK	4.375	17.5	0.50	47.1	-23
JT9A	K=32, r=1/2	(206,72)	8	9-FSK	1.736	15.6	0.19	49.0	-26
JT65A	RS	(63,12)	64	65-FSK	2.692	177.6	0.50	46.8	-25
Q65-15A	QRA	(63,13)	64	65-FSK	6.667	433	0.26	12.8	-22.2
Q65-30A	QRA	(63,13)	64	65-FSK	3.333	217	0.26	25.5	-24.8
Q65-60A	QRA	(63,13)	64	65-FSK	1.667	108	0.26	51.0	-27.6
Q65-120A	QRA	(63,13)	64	65-FSK	0.750	49	0.26	113.3	-30.8
Q65-300A	QRA	(63,13)	64	65-FSK	0.289	19	0.26	293.8	-33.8
WSPR	K=32, r=1/2	(162,50)	2	4-FSK	1.465	5.9	0.50	110.6	-31
FST4W-120	LDPC	(240,74)	4	4-GFSK	1.46	5.9	0.25	109.3	-32.8
FST4W-300	LDPC	(240,74)	4	4-GFSK	0.558	2.2	0.25	286.7	-36.8
FST4W-900	LDPC	(240,74)	4	4-GFSK	0.180	0.72	0.25	887.5	-41.7
FST4W-1800	LDPC	(240,74)	4	4-GFSK	0.089	0.36	0.25	1792.0	-44.8

#### Table 7 Parameters of Slow Modes

LDPC = Low Density Parity Check

RS = Reed Solomon

QRA = Q-ary Repeat Accumulate

Submodes van JT4, JT9 en JT65 bieden grotere toonafstanden voor omstandigheden die dit vereisen, zoals een aanzienlijke Doppler-spreiding. Tabel 8 geeft een overzicht van de toonafstanden, bandbreedtes en benaderde drempel gevoeligheden van de verschillende submodes wanneer spreiding vergelijkbaar is met toonafstand.

Mode	Tone Spacing	BW (Hz)	S/N (dB)		
JT4A	4.375	17.5	-23		
JT4B	8.75	30.6	-22		
JT4C	17.5	56.9	-21		
JT4D	39.375	122.5	-20		
JT4E	78.75	240.6	-19		
JT4F	157.5	476.9	-18		
JT4G	315.0	949.4	-17		
JT9A	1.736	15.6	-26		
JT9B	3.472	29.5	-26		
JT9C	6.944	57.3	-25		
JT9D	13.889	112.8	-24		
JT9E	27.778	224.0	-23		
JT9F	55.556	446.2	-22		
JT9G	111.111	890.6	-21		
JT9H	222.222	1779.5	-20		
JT65A	2.692	177.6	-25		
JT65B	5.383	352.6	-25		
JT65C	10.767	702.5	-25		

## Tabel 8. Parameters van langzame submodesJT4, JT9, and JT65 met selecteerbare toonafstanden

T/R Period (s)	A Spacing Width (Hz)	B Spacing Width (Hz)	C Spacing Width (Hz)	D Spacing Width (Hz)	E Spacing Width (Hz)		
15	6.67 4.33	13.33 867	26.67 1733	N/A	N/A		
30	3.33 217	6.67 433	13.33 867	26.67 1733	N/A		
60	1.67 108	3.33 217	6.67 433	13.33 867	26.67 1733		
120	0.75 49	1.50 98	3.00 195	6.00 390	12.00 780		
300	0.29 19	0.58 38	1.16 75	2.31 150	4.63 301		

#### Tabel 9. Parameters van Q65submodes

#### 18.3. Snelle modes

#### 18.3.1. JT9

De langzame modes van de JT9 gebruiken allemaal een coderings snelheid van 12000/6912 = 1.736 baud. In tegenstelling tot de instelling **Fast** submodes past JT9E-H de snelheid aan om overeen te komen met de grotere toon afstanden. Berichtduur isdaarom veel korter en ze worden herhaaldelijk door elke Tx reeks verzonden. Zie Tabel 9 voor details hieronder.

#### 18.3.2. MSK144

Standaard MSK144 berichten zijn op dezelfde manier gestructureerd als in FT8, met 77 bits gebruikers informatie.Voorwaartse fout correctie wordt geïmplementeerd door eerst de 77 berichtbits te vergroten met een 13bit cyclisch redundantie controle (CRC) berekend op basis van de bericht bits. De CRC wordt gebruikt om de meest valse te detecteren en te elimineren bij de ontvanger. Het resulterende 90 bits vergrote bericht wordt toegewezen aan een 128bits code woord met behulp van een (128,90) binaire LDPC-code (low-density-parity-check) specifiek ontworpen door K9AN voor dit doeleinde. Twee 8 bits synchronisatie sequenties worden toegevoegd om een berichten frame van 144 bits lang te maken.Modulatie is Offset Quadrature Phase-Shift Keying (OQPSK) op 2000 baud. Even genummerde bits zijnover het infase kanaal getransporteerd, oneven genummerde bits op het kwadratuur kanaal. Individuele symbolen zijn gevormd met halve sinusprofielen, waardoor een gegenereerde golfvorm met constante omhulling wordt verzekerd,

gelijk aan een MSK golfvorm (Minimum Shift Keying). Frameduur is 72 ms, dus het effectieve karakter overdrachts snelheid voor standaard berichten is maximaal 250 cps.

MSK144 ondersteunt ook korte berichten die kunnen worden gebruikt nadat QSO partners beide roepnamen hebben uitgewisseld. Korte berichten bestaan uit 4 bits die R + -rapport, RRR of 73 coderen, samen met een 12bits hash code gebaseerd op het bestelde paar "naar" en "van" roepnamen. Nog een speciaal ontworpen LDPCcode (32,16)biedt foutcorrectie en een 8bits synchronisatie vector wordt toegevoegd om een 40 bits frame te vormen. Kort berichtduur is dus 20 ms, en korte berichten kunnen worden gedecodeerd van zeer korte meteor pings.

De 72 ms of 20 ms frames van MSK144 berichten worden zonder gaten herhaald gedurende de volledige duur van een transmissie cyclus. Voor de meeste doeleinden is een cyclusduur van 15 s geschikt en aanbevolen voor MSK144.

Het gemoduleerde MSK144 signaal beslaat de volledige bandbreedte van een SSB zender, dus zijn de transmissies altijd gecentreerd op audio frequentie 1500 Hz. Voor het beste resultaat moeten zender- en ontvanger filters worden aangepast om een zo plat mogelijke respons te bieden over het bereik van 300Hz tot 2700Hz. De maximum toelaatbare frequentie offset tussen u en uw QSO partner ± 200 Hz.

## 18.3.3. Overzicht

Mode	FEC Type	(n,k)	Q	Modulation Type	Keying rate (Baud)	Bandwidth (Hz)	Sync Energy	Tx Duration (s)
JT9E	K=32, r=1/2	(206,72)	8	9-FSK	25.0	225	0.19	3.400
JT9F	K=32, r=1/2	(206,72)	8	9-FSK	50.0	450	0.19	1.700
JT9G	K=32, r=1/2	(206,72)	8	9-FSK	100.0	900	0.19	0.850
<b>ЈТ</b> 9Н	K=32, r=1/2	(206,72)	8	9-FSK	200.0	1800	0.19	0.425
MSK144	LDPC	(128,90)	2	OQPSK	2000	2400	0.11	0.072
MSK144 Sh	LDPC	(32,16)	2	OQPSK	2000	2400	0.20	0.020

#### Tabel 10. Parameters van snelle modes

#### 19. Astronomische gegevens

Een tekstvak met de titel Astronomical Data biedt informatie die nodig is voor het volgen van de zon of de maan,compensatie voor EME Doppler-verschuiving en schatting van EME Doppler spreiding en pad afbraak. Klik op **Astronomical data** in het menu **View** om dit venster weer te geven of te verbergen.

2021	Mar 06
UTC: 1	8:55:52
Az:	24.0
El:	-58.9
SelfDop	: 1245
Width:	206
Delay:	2.53
DxAz:	144.5
DxEl:	19.7
DxDop:	6160
DxWid:	114
Dec:	-24.8
SunAz:	284.5
SunEl:	-16.7
Freq:	10368.2
Tsky:	3
Dpol:	16.1
MNR:	1.5
Dist:	379749
Dgrd:	-1.2
Doppler track	king

De beschikbare informatie omvat de huidige **UTC datum** en tijd,**Az** en **EI**, azimut en hoogte vande maan op je eigen locatie, in graden,**SelfDop,Width** en **Delay**, de Doppler-shift, de Doppler verspreiding van het ene ledemaat naar het andere in Hz en de vertraging van uw eigen EME echo's in seconden, en **DxAz** en **DxEI**, **DxDop** en **DxWid**, overeenkomstige parameters voor een station op het DX gridinvoer in het hoofdvenster. Deze cijfers worden gevolgd door **Dec**, de declinatie van de maan,**SunAz** en **SunEI**, de azimut en de hoogte van de zon,**Freq**, uw werk frequentie aangegeven in MHz, **Tsky**, de achtergrond temperatuur van de hemel geschat in de richting van de maan, aangepast aan de frequentie vanoperatie,**Dpol**, ruimtelijke polarisatie verschuiving in graden, MNR, niet wederkerigheid het EME pad in dB, als gevolg van een combinatie van Faraday rotatie enruimtelijke polarisatie, en tot slot **Dgrd**, een schatting van de signaal verslechtering in dB, in verhouding totbeste tijd mogelijk met de maan perigee in een deel van de koude lucht.

Op de hogere microgolfbanden, waar Faraday rotatie minimaal is en lineaire polarisatie vaak gebruikt, zal ruimtelijke offset signaalniveaus verminderen. Sommige stations hebben mechanische polarisatie geïmplementeerd, aanpassing om dit verlies te overwinnen, en de hoeveelheid rotatie wordt in realtime voorspeld door de waarde van Dpol. Positieve Dpol betekent dat de antenne met de klok mee moet worden gedraaid, kijkend vanaf achter de antenne naar de maan. Voor een schotelantenne moet de feed op dezelfde manier met de klok mee worden gedraaid kijkend in de mond van de feed. Een negatieve waarde voor Dpol betekent tegen de klok in draaien.

De state of the art voor het vaststellen van drie dimensionale locations van de zon, maan en planeten op een bepaalde tijd is belichaamd in een numeriek model van het zonnestelsel dat wordt onderhouden in het Jet Propulsion Laboratory.Het model is numeriek geïntegreerd om met grote nauwkeurigheid gegevens in tabelvorm te produceren. De hemel coördinaten van de maan of de planeet kunnen bijvoorbeeld worden bepaald op een opgegeven tijd tot ongeveer 0,0000003 graden. De JPL ephemeris tabellen en interpolatie routines zijn opgenomen geweest in WSJT-X. Verdere details over nauwkeurigheid, vooral verwachte EME Doppler verschuivingen, worden beschreven in QEX voor november, december 2016.

Luchtachtergrond temperaturen gerapporteerd door WSJT-X zijn afgeleid van de all-sky 408 MHz map ofHaslam et al. (Supplement Series Astronomyand Astrophysics, 47, 1, 1982), geschaald door frequentie naarde -2.6 macht. Deze kaart heeft een hoek resolutie van ongeveer 1 graad en, natuurlijk hebben de meeste AmateurEME antennes een veel bredere bundelbreedte dan dit. Uw antenne zal daarom de hotspots aanzienlijk gladstrijken, en de waargenomen extremen van de luchttemperatuur zullen minder zijn.Tenzij je zijlobben en grondreflecties buitengewoon goed zijn is het onwaarschijnlijk dat nauwkeurigere luchttemperaturen dat zouden doen.

#### 20. Hulpprogramma's

De WSJT-Xpakketten bevat het programma rigctl-wsjtx [.exe], dat kan worden gebruikt om CATreeksen te verzendennaar een rig vanaf de opdrachtregel of uit een batchbestand of shellscript, en het programma rigctldwsjtx [.exe], waarmee andere compatibele toepassingen een CATverbinding met een rig kunnen delen. Dezeprogrammaversies bevatten de nieuwste Hamlibrig drivers, dezelfde die door WSJT-X zelf worden gebruikt.

Met extra hulpprogramma's jt4code, jt9code en jt65code kunt u de conversie van gebruikersniveau berichten verkennenin kanaalsymbolen of 'toonnummers' en weer terug. Deze programma's kunnen nuttig zijn voor iemand die een bakengenerator ontwerpt, voor het begrijpen van de toelaatbare structuur van verzondenberichten en voor het bestuderen van het gedrag van de foutcontrolecodes.

Kanaalsymboolwaarden voor JT4 lopen van 0 tot 3. Het totale aantal symbolen in een verzonden berichtis 206. Om JT4code uit te voeren, voert u de programmanaam in, gevolgd door een JT4bericht tussen aanhalingstekens. In Windows ziet de opdracht- en programma uitvoer er als volgt uit:

C:\WSJTX\bin> jt4code "G0XYZ K1ABC FN42" Message Decoded Err? Type																													
1.		GG	οx١	٢Z	K1	LAE	BC	FI	N42	2				G	) )	٢Z	K1	LAE	BC	FI	N42	2						1:	: Std Msg
Cha	ınr	ne]	Ls	syn	nbo	019	5																						
2	Θ	Θ	1	3	2	Θ	2	3	1	Θ	3	3	2	2	1	2	1	Θ	Θ	Θ	2	Θ	Θ	2	1	1	2	Θ	Θ
2	Θ	2	Θ	2	Θ	2	Θ	2	3	Θ	3	1	Θ	3	1	Θ	3	Θ	1	1	1	1	1	Θ	1	Θ	Θ	2	3
2	2	3	Θ	2	1	3	3	3	3	2	Θ	2	1	2	3	Θ	Θ	2	3	1	1	1	Θ	3	1	2	Θ	3	2
Θ	2	3	3	Θ	1	2	1	2	1	Θ	1	Θ	1	1	1	1	3	Θ	3	Θ	3	2	3	3	Θ	3	Θ	1	Θ
3	3	3	Θ	Θ	3	2	1	3	2	3	1	3	3	2	2	Θ	2	3	3	2	1	1	Θ	2	2	3	3	1	2
3	1	1	2	1	1	1	Θ	2	1	2	Θ	2	3	1	2	3	1	2	2	1	2	Θ	Θ	3	3	1	1	1	1
2	Θ	3	3	0	2	2	2	3	3	Θ	0	0	1	2	3	3	2	1	1	1	3	2	3	0	3				

Kanaal symbool waarden voor JT9 lopen van 0 tot 8, waarbij 0 de synchronisatie toon vertegenwoordigt. Het totale aantal symbolen in een verzonden bericht is 85. Voer de programma naam in, gevolgd door een JT9 berichttussen aanhalingstekens:

C:\W	SJTX\bin> jt9code Message	"GOXYZ	K1ABC Decode	FN42" ed		Err?	Туре
1.	GOXYZ K1ABC FN42		GOXYZ	K1ABC	FN42		1: Std Msg

 $\begin{array}{c} \mbox{Channel symbols}\\ 0 \ 0 \ 7 \ 3 \ 0 \ 3 \ 2 \ 5 \ 4 \ 0 \ 1 \ 7 \ 7 \ 7 \ 8 \ 0 \ 4 \ 8 \ 8 \ 2 \ 2 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 3 \ 5 \ 4 \ 5 \ 6 \\ 8 \ 7 \ 0 \ 6 \ 0 \ 1 \ 8 \ 3 \ 3 \ 7 \ 8 \ 1 \ 1 \ 2 \ 4 \ 5 \ 8 \ 1 \ 5 \ 2 \ 0 \ 0 \ 8 \ 6 \ 0 \ 5 \ 8 \ 5 \ 1 \ 0 \\ 5 \ 8 \ 7 \ 7 \ 2 \ 0 \ 4 \ 6 \ 6 \ 6 \ 7 \ 6 \ 0 \ 1 \ 8 \ 8 \ 5 \ 7 \ 2 \ 5 \ 1 \ 5 \ 0 \ 4 \ 0 \end{array}$ 

Voor het overeenkomstige programma JT65code worden alleen de informatiedragende kanaalsymbolen getoond, ende symboolwaarden variëren van 0 tot 63. Synchronisatie symbolen liggen twee toonintervallen onder de gegevenstoon 0 en de opeenvolgende locaties van synchronisatie symbolen worden beschreven in het gedeelte JT65 Protocol van deze handleiding.

Een typische uitvoering van JT65code wordt hieronder getoond. Het rogramma geeft het ingepakte bericht van 72 bits weer, hier weergegeven als 12 zesbit symboolwaarden, gevolgd door de kanaalsymbolen:

C:\WSJTX\bin> jt65code "G0XYZ K1ABC FN42" Message Decoded Err? Type 1. G0XYZ K1ABC FN42 G0XYZ K1ABC FN42 1: Std Msg Packed message, 6-bit symbols 61 36 45 30 3 55 3 2 14 5 33 40 Information-carrying channel symbols 56 40 8 40 51 47 50 34 44 53 22 53 28 31 13 60 46 2 14 58 43 41 58 35 8 35 3 24 1 21 41 43 0 25 54 9 41 54 7 25 21 9 62 59 7 43 31 21 57 13 59 41 17 49 19 54 21 39 33 42 18 2 60

Voor de illustratie van de krachtige en sterke foutcodering in JT9 en JT65 kijk naar de kanaalsymbolen achter de verandering van een enkel karakter in het bericht. Wijzig bijvoorbeeld de grid locator van FN42 naar FN43 in het JT65bericht: C:\WSJTX\bin> jt65code "G0XYZ K1ABC FN43" Message Decoded Err? Type 1. G0XYZ K1ABC FN43 G0XYZ K1ABC FN43 1: Std Msg Packed message, 6-bit symbols 61 36 45 30 3 55 3 2 14 5 33 41 Information-carrying channel symbols 25 35 47 8 13 9 61 40 44 9 51 6 8 40 38 34 8 2 21 23 30 51 32 56 39 35 3 50 48 30 8 5 40 18 54 9 24 30 26 61 23 11 3 59 7 7 39 1 25 24 4 50 17 49 52 19 34 7 4 34 61 2 61

U zult ontdekken dat elk mogelijk JT65bericht verschilt van elk ander mogelijk JT65bericht in opten minste 52 van de 63 informatiedragendekanaalsymbolen.

Het uitvoeren van elk van deze hulpprogramma's met "-t" als het enige opdracht regel argument levert voorbeelden op van alle ondersteunde berichttypen. Gebruik bijvoorbeeld jt65code -t:

#### C:\WSJTX\bin> jt65code -t

	Message	Decoded	Err?	туре	
1.	CQ WB9XYZ EN34	CQ WB9XYZ EN34		1:	Std Msg
2.	CQ DX WB9XYZ EN34	CQ DX WB9XYZ EN34		1:	Std Msg
з.	QRZ WB9XYZ EN34	QRZ WB9XYZ EN34		1:	Std Msg
4.	KA1ABC WB9XYZ EN34	KA1ABC WB9XYZ EN34		1:	Std Msg
5.	KA1ABC WB9XYZ RO	KA1ABC WB9XYZ RO		1:	Std Msg
6.	KA1ABC WB9XYZ -21	KA1ABC WB9XYZ -21		1:	Std Msg
7.	KA1ABC WB9XYZ R-19	KA1ABC WB9XYZ R-19		1:	Std Msg
8.	KA1ABC WB9XYZ RRR	KA1ABC WB9XYZ RRR		1:	Std Msg
9.	KA1ABC WB9XYZ 73	KA1ABC WB9XYZ 73		1:	Std Msg
10.	KA1ABC WB9XYZ	KA1ABC WB9XYZ		1:	Std Msg
11.	CQ 000 WB9XYZ EN34	CQ 000 WB9XYZ EN34		1:	Std Msg
12.	CQ 999 WB9XYZ EN34	CQ 999 WB9XYZ EN34		1:	Std Msg
13.	CQ EU WB9XYZ EN34	CQ EU WB9XYZ EN34		1:	Std Msg
14.	CQ WY WB9XYZ EN34	CQ WY WB9XYZ EN34		1:	Std Msg
15.	ZL/KA1ABC WB9XYZ	ZL/KA1ABC WB9XYZ		2:	Type 1 pfx
16.	KA1ABC ZL/WB9XYZ	KA1ABC ZL/WB9XYZ		2:	Type 1 pfx
17.	KA1ABC/4 WB9XYZ	KA1ABC/4 WB9XYZ		3:	Type 1 sfx
18.	KA1ABC WB9XYZ/4	KA1ABC WB9XYZ/4		3:	Type 1 sfx
19.	CQ ZL4/KA1ABC	CQ ZL4/KA1ABC		4:	Type 2 pfx
20.	DE ZL4/KA1ABC	DE ZL4/KA1ABC		4:	Type 2 pfx
21.	QRZ ZL4/KA1ABC	QRZ ZL4/KA1ABC		4:	Type 2 pfx
22.	CQ WB9XYZ/VE4	CQ WB9XYZ/VE4		5:	Type 2 sfx
23.	HELLO WORLD	HELLO WORLD		6:	Free text
24.	ZL4/KA1ABC 73	ZL4/KA1ABC 73		6:	Free text
25.	KA1ABC XL/WB9XYZ	KA1ABC XL/WB9	*	6:	Free text
26.	KA1ABC WB9XYZ/W4	KA1ABC WB9XYZ	*	6:	Free text
27.	123456789ABCDEFGH	123456789ABCD	*	6:	Free text
28.	KA1ABC WB9XYZ EN34 000	KA1ABC WB9XYZ EN34 000		1:	Std Msg
29.	KA1ABC WB9XYZ 000	KA1ABC WB9XYZ 000		1:	Std Msg
30.	RO	RO		-1:	Shorthand
31.	RRR	RRR		-1:	Shorthand
32.	73	73		-1:	Shorthand

MSK144 gebruikt een binaire kanaalcode, dus verzonden symbolen hebben de waarde 0 of 1. Even genummerde symbolen (index beginnend bij 0) worden verzonden op het I (in-fase) kanaal, oneven genummerde symbolen op het Q (Kwadratuur) kanaal. Een typische uitvoering van MSK144 code wordt hieronder getoond.

```
C:\WSJTX\bin> msk144code "K1ABC W9XYZ EN37"
 Message
            Decoded
                      Err? Type
_____
1. K1ABC W9XYZ EN37 K1ABC W9XYZ EN37
                        1: Std Msg
Channel symbols
C:\WSJTX\bin> msk144code "<KA1ABC WB9XYZ> R-03"
 Message
           Decoded
                      Err? Type
_____
1. <KA1ABC WB9XYZ> R-03 <KA1ABC WB9XYZ> R-03 7: Hashed calls
Channel symbols
```

# 21. Ondersteuning21.1. Hulp bij configuratie

De beste bron van hulp bij het instellen van uw station of het configureren van WSJT-X is de <u>WSJT Group</u> via e-mailadres <u>wsjtx@groups.io</u>. De kans is groot dat iemand met vergelijkbare interesses en apparatuur uw probleem al heeft opgelost en helpt u graag verder. Als je hier berichten wilt plaatsen moet je <u>lid</u> worden van de groep.

#### 21.2. Foutmeldingen

Een van uw verantwoordelijkheden als WSJT-X-gebruiker is om de vrijwillige programmeurs te helpen het programma te verbeteren. Bugs kunnen worden gerapporteerd aan het WSJTXforum op Groups.io <u>Post Message</u> of de WSJT Developers lijst (<u>mailto:wsjt-devel@lists.sourceforge.net</u>). Nogmaals, je moet lid worden van de groep of je abonneren op de lijst. U kunt zich <u>hier</u> aanmelden voor de lijst. Om nuttig te zijn, moeten bugrapporten minstens de volgende informatie bevatten:

- Programmaversie
- Besturingssysteem
- Beknopte beschrijving van het probleem
- Exacte stappen die nodig zijn om het probleem te reproduceren

#### 21.3. Vragen voor nieuwe functies

Suggesties van gebruikers leiden vaak tot nieuwe programma functies. Goede ideeën zijn altijd welkom: als u graag een nieuwe functie wil zien in WSJT-X, spel het zo gedetailleerd mogelijk, en stuur het naarons, op een van de e-mail adressen die een paar regels hierboven worden gegeven. Leg uit waarom je denkt dat de functie wenselijk is, en welke andere gebruikers dit misschien ook vinden.

#### 22. Dankbetuigingen

Het WSJT-project is in 2001 gestart door **K1JT**. Sinds 2005 is het een Open Source-project, dat nu de programma's WSJT, MAP65, WSPR, WSJT-X en WSPR-X omvat. **G4WJS** (sinds 2013), **K9AN** (sinds 2015) en **IV3NWV** (sinds 2016) hebben belangrijke bijdragen geleverd aan WSJT-X. Samen met K1JT vormen zij nu het core development team. **G4WJS** en **W9MDB** hebben grote bijdragen geleverd aan hamlib, waarvan WSJT-X afhankelijk is voor rig-controle.

Alle code in het WSJT-project valt onder de GNU Public License (GPL). Veel gebruikers van deze programma's, te veel om hier afzonderlijk te noemen, hebben suggesties en advies bijgedragen die enorm hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van WSJT en zijn zusterprogramma's. Voor WSJT-X in het bijzonder erkennen we naast de hierboven genoemde bijdragen van AC6SL, AE4JY, DF2ET, DJ0OT, G3WDG, G4KLA, IW3RAB, K3WYC, KA1GT, KA6MAL, KA9Q, KB1ZMX, KD6EKQ, KI7MT, KK1D, ND0B, PY2SDR, VE1SKY, VK3ACF, VK4BDJ, VK7MO, W3DJS, W3SZ, W4TI en W4TV. Elk van deze amateurs heeft geholpen om het ontwerp, de code, het testen en/of de documentatie van het programma naar de huidige staat te brengen.

De meeste kleurenpaletten voor de WSJT-X waterval zijn gekopieerd van het uitstekende, goed gedocumenteerde, open bron programma fldigi, door **W1HKJ** en vrienden. We gebruiken ontwikkeltools en bibliotheken uit vele bronnen. We willen in bijzonder het belang van de GNU Compiler erkennen, Collection van de Free Software Foundation, de "clang" compiler vanLLVM aan de Universiteit van Illinois, en het Qtproject van Digia PLC. Andere belangrijke bronnen zijn de FFTW bibliotheek door Matteo Frigo en Steven G. Johnson, SLALIB, de positionele astronomie bibliotheek door P. T.Wallace, en een uiterst nauwkeurige planetaire efemeride en bijbehorende software van Jet Propulsion van NASA Laboratorium.

#### 23. Licentie

WSJT-X is gratis software: u mag het herdistribueren en / of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General PublicLicentie zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation, ofwel versie 3 van de Licentie, of (naar uw keuze) een latere versie.

WSJT-X wordt gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, zonder zelfs deimpliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU algemene openbare licentie voor meer informatie.

U zou een kopie van de GNU General Public License samen met deze documentatie moeten hebben ontvangen. Als dit niet het geval is, zie <u>GNU</u> <u>General Public License.</u>

Ontwikkeling WSJT-X is een samenwerkingsproject waaraan veel auteurs hebben bijgedragen. Als u onze broncode gebruikt, neem dan de beleefdheid om ons hiervan op de hoogte te stellen. Als u bugs vindt of verbeteringen aanbrengt in de code, meld deze dan tijdig aan ons.

Tenzij anders aangegeven, bevatten alle algoritmen, protocol ontwerpen, broncode en ondersteunende bestanden in het WSJT-Xpakket intellectuele eigendom van de auteurs van het programma. De auteurs beweren eigendom van auteursrechten op dit materiaal, ongeacht of dergelijke auteursrecht kennisgeving in elk afzonderlijk bestand wordt weergegeven. Anderen die eerlijk gebruik maken van ons werk onder de GNU General Public License moeten devolgende copyright kennisgeving hebben: De algoritmen, broncode, look-and-feel van WSJT-X en gerelateerde programma's, en protocolspecificaties voor de modi FSK441, FST4, FST4W, FT4, FT8, JT4, JT6M, JT9, JT44, JT65, JTMS, Q65, QRA64, ISCAT en MSK144 vallen onder het auteursrecht © 2001-2021 van een of meer van de volgende auteurs: Joseph Taylor, K1JT; Bill Somerville, G4WJS; Steven Franke, K9AN; Nico Palermo, IV3NWV; Greg Beam, K17MT; Michael Black, W9MDB; Edson Pereira, PY2SDR; Philip Karn, KA9Q; en andere leden van de WSJT Development Group.